## Atividade\_03 - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 5 (Portas)

## Obs.: Deve ser entregue arquivo contendo as perguntas e respectivas respostas.

Título: Acessando portas de entrada/saída usando C

**Objetivos:** Utilizar os registradores que controlam as portas de entrada / saída para controlar dispositivos.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C com as diretivas/macros definidos pela AVR para acesso aos registradores.

## 1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (<u>tinkercad.com</u>) e vá para a aba circuits (<u>https://www.tinkercad.com/circuits</u>).
- 2. Você deve fazer um circuito capaz de ler um botão. Note que este projeto já está disponível (na aba Starters  $\rightarrow$  Arduino). O botão pode ser ligado na porta 2 (PD2) na placa do Arduino UNO (como no projeto Starter).
- 3. Você deve agora modificar a lógica do botão eliminando a necessidade do resistor externo. Você deve usar somente dois fios conectados ao botão, sendo um deles conectado ao GND. Agora adicione um segundo botão, utilizando a mesma lógica do primeiro, mas na porta 3 (PD3).
- 4. Você deve adicionar 3 leds, nas portas 7, 8 e 28 (PD7, PB0, PC5) (obrigatoriamente). Somente um led deve ser aceso por vez. A cada clique do botão, um led se apaga e o próximo acende. O segundo botão ativa os leds na ordem inversa. Use resistores onde necessário, pois vamos implementar estes circuitos usando a placa e não podemos sair queimando as coisas. Veja o apêndice desta prática.
- 5. Implemente um clique longo no primeiro botão (apertar e segurar por 800ms) para que todos os leds sejam apagados (uma espécie de reset dos leds). Note que a ação deve ocorrer assim que passados os 800ms. Ao primeiro clique com os leds todos apagados, um led se acende e volta a funcionar como descrito no item 4.


coloquei os 2 botões para resetar os leds

- 6. Os pinos não usados devem ser configurados como pinos de entrada.
- 7. Pergunta teórica: É interessante ficar preso em um laço lendo se um botão foi apertado? Quais problemas podem acontecer com o circuito implementado (problemas elétricos quando o botão é pressionado e quando está sendo despressionado procure por button debouncing)? Seria mais interessante usar uma interrupção (imagine que temos muito código para executar no Loop)?

Não, pois o código não consegue realizar outras funções além do loop. um dos problemas é que, se em um pequeno espaço de tempo o botão for pressionado mais de uma vez pode ocorrer pequenas vibrações que tem como consequência toque nas placas. Sim, pois com a interrupção não há necessidade de utilizar o loop.

8. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

 $https://www.tinkercad.com/things/fOJym9N19U7-cool-vihelmo-elzing/editel?sharecode=VZ7AFwk2qu\_3MlKIotJcY2tcPGqw8bd9HCupjAC74B8$ 



```
#define timeToTurnOffLed 800
unsigned int debounceTime = 0;
unsigned int button = 0;
int led = -1;
void setup(){
 DDRB = (1 << PBO); // define PBO como saida
 PORTB = 0;
 DDRC = (1 << PC5); // define PC5 como saida
 PORTC = 0;
 DDRD = (1 << PD7); // define PD7 como saida
 PORTD = 0b00001100; // define PD2 e PD3 como entrada
void loop(){
 if(!(PIND & (1 << PD2)))
   while(!(PIND & (1 << PD2))); // n sai do while ate soltar o botao</pre>
    if((millis() - debounceTime) >= timeToTurnOffLed) // desliga o led e
      PORTC &= \sim (1 << PC5);
```

```
PORTB &= ~(1 << PB0);
    PORTD &= \sim (1 << PD7);
    led++; // incrementa o contador a cada interação com o botao
    PORTB = 0;
   PORTC = 0;
   PORTD = 0b00001100;
    led = led > 2 ? 0 : led;
    if(led == 0) PORTC = 1 << PC5;
   else if(led == 1) PORTB = 1 << PB0;</pre>
   else if(led == 2) PORTD |= 1 << PD7;
if(!(PIND & (1 << PD3)))
  debounceTime = millis();
 while(!(PIND & (1 << PD3)));
 if((millis() - debounceTime) >= timeToTurnOffLed)
   PORTC &= \sim (1 << PC5);
   PORTB &= \sim (1 << PB0);
   PORTD &= \sim (1 << PD7);
   led--;
    PORTC = 0;
    PORTD = 0b00001100;
```

```
else if(led == 1) PORTB = 1 << PB0;
else if(led == 2) PORTD |= 1 << PD7;
}
}</pre>
```

ATENÇÃO: A função/objetivo deve ocorrer no clique do botão, e não na sua soltura. No caso do clique longo, a função/objetivo deve ocorrer assim que o tempo limite for atingido.

ATENÇÃO: Usar as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead() estão proibidos nesta prática. O uso delas fará a nota atribuída ser zero.

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

**RÚBRICA:** 

Pergunta teórica: 15%

Circuito: 15%

Diretivas PORT e DDR: 30% Lógica da programação: 40%

Valor desta atividade na média: 1.0