

Dalla lettura separata a una gestione condivisa.

OGGI

Il fermo viene ricostruito dopo.

Produzione ed energia restano separate.

Le cause non sono confrontabili.

Le priorità dipendono dalla percezione.

I risultati sono difficili da verificare.

CON D.FACTORY

L'evento viene contestualizzato.

Produzione ed energia condividono il tempo.


Le cause vengono ordinate per impatto.

Le priorità partono dal valore.

Le azioni vengono confrontate con una baseline.

Da dati separati a una gestione condivisa.

Connect



livello 1 di 3

Rende affidabile ciò che sta succedendo.

Vede

- Stato macchina e linea
- Timeline di marcia e fermo
- Eventi e cause associate
- Avanzamento della produzione

Misura

- OEE di macchina e linea
- Disponibilità, performance e qualità
- Consumi di energia e utility
- Conteggi e velocità

Rende disponibile

- Storico per turno, prodotto e linea
- Dashboard operative
- Report standard
- Export dei dati

RISULTATO

Una baseline affidabile e condivisa.

COME SI ATTIVA

Assessment · setup · configurazione · canone ricorrente

Insight



livello 2 di 3 · comprende Connect

Spiega dove si perde capacità, energia e valore.

Dove si perde?

Cause di fermo
Micro-fermate
Perdite di velocità
Blocking e starvation

Quanto pesa?

Energia per stato
Consumo specifico
Costo energetico per pezzo
CO₂ calcolata o stimata

Cosa viene prima?

KPI e formule configurabili
Correlazioni
Ranking e priorità economiche
Confronti fra linee e periodi

RISULTATO

Sapere dove intervenire e perché.

COME SI ATTIVA

Comprende Connect · capacità analitiche aggiuntive · review specialistiche

Trasforma le priorità in un processo di miglioramento verificabile.



Priorità

Backlog delle opportunità

Impatto

Baseline

Target



Azioni

Attività

Responsabile

Scadenza

Stato



Verifica

Confronto con la baseline

Periodo

Beneficio

Revisione delle priorità

RISULTATO

Un ciclo governato, non un elenco di buone intenzioni.

Progetto pilota dedicato · perimetro e modello economico concordati