

Corso di Calcolatori Elettronici I


Modi di indirizzamento del processore MC68000 (parte prima)

Prof. Roberto Canonico




**Università degli Studi di Napoli Federico II
Facoltà di Ingegneria**

Modello di programmazione del processore MC68000




Memoria: parole allineate e non allineate

- Per un processore a parola di 16 bit o 32 bit, una *parola* che inizia ad un indirizzo pari si dice “allineata sul limite di parola”
- Tipicamente, un processore è in grado di accedere ai due byte che costituiscono una parola allineata mediante una sola operazione di lettura
- Il processore Intel 8086 consente l’accesso a parole non allineate, cioè parole che iniziano ad un indirizzo dispari, ma in tal caso sono necessari 2 distinti accessi in memoria
- Il 68000 NON consente l’accesso a parole non allineate



Parallelismo dell'Address Bus e dimensione dei registri indirizzo



- Parallelismo bus indirizzi: determina il numero di indirizzi “fisici” distinti che la CPU è in grado di generare all'esterno
- Dimensione registri indirizzo (es. A0, PC): determina il numero di indirizzi “logici” distinti che la CPU può trattare nei programmi
- Non è detto che le due dimensioni coincidano
- Lo spazio di indirizzamento logico è in generale diverso dallo spazio di indirizzamento fisico

Aliasing degli indirizzi

- **Spazio di indirizzamento logico e spazio di indirizzamento fisico possono non coincidere**
 - **Causa:** nel MC68000 il parallelismo dell'Address Bus è 24 bit, la dimensione dei registri indirizzo (A0-A7, PC) è 32 bit
 - **Conseguenza:** *Valori diversi contenuti in un registro indirizzi possono attivare la stessa locazione fisica di memoria*
 - Ad es.: \$0000A3B2 e \$0A00A3B2,
poiché differiscono solo per gli 8 bit più significativi
 - Questo fenomeno prende il nome di **aliasing degli indirizzi**
-

Caratteristiche del processore MC68000


- Memoria Byte Addressable
 - Parallelismo Registri Indirizzo: 32 bit
 - Spazio di indirizzamento logico: 4 GB
 - Parallelismo Address Bus: 24 bit
 - Spazio di indirizzamento fisico: 16 MB
 - Parallelismo Data Bus: 16 bit
 - Pur disponendo di istruzioni in grado di trattare dati a 32 bit, il processore 68000 è in grado di leggere/scrivere solo due locazioni consecutive alla volta (word allineate)
 - L'unità di controllo realizza accessi a 32 bit attraverso sequenze di due accessi da 16 bit
-

Caratteristiche del processore MC68020

- Memoria Byte Addressable
 - Parallelismo Registri Indirizzo: 32 bit
 - Spazio di indirizzamento logico: 4 GB
 - Parallelismo Address Bus: 32 bit
 - Spazio di indirizzamento fisico: 4 GB
 - Parallelismo Data Bus: 32 bit
 - Il processore 68020 è in grado di leggere/scrivere longword costituite da 4 locazioni consecutive attraverso un unico accesso alla memoria, purchè le longword siano allineate sui limiti di parola (cominciano ad un indirizzo pari)
-

Aliasing nel MC68000

- Esistono, per ogni indirizzo del processore MC68000, 256 indirizzi distinti del processore MC68020
- Le regioni di aliasing sono individuate dalla corrispondenza:



Modi di indirizzamento

- Indicano come la CPU accede agli operandi usati dalle proprie istruzioni
- La loro funzione è quella di fornire un indirizzo effettivo (EA) per l'operando di un'istruzione
 - Es: In un'istruzione per la manipolazione di un dato, l'indirizzo effettivo è l'indirizzo del dato da manipolare
 - Es: In un'istruzione di salto, l'indirizzo effettivo è l'indirizzo dell'istruzione a cui saltare
- Sono possibili diversi modi di indirizzamento, in particolare per accedere ad operandi di tipo memoria
 - Il processore MC68000 ne supporta un numero notevole

Modi di indirizzamento MC68000


- Register Direct
 - Data-register Direct
 - Address-register Direct
- Immediate (or Literal)
- Absolute
 - Short (16 bit)
 - Long (32 bit)
- Address-register Indirect
 - Auto-Increment
 - Auto-Decrement
- Indexed short
- Based
- Based Indexed
 - Short
 - Long
- Relative
- Relative Indexed
 - Short
 - Long

Register Direct Addressing

- È il modo di indirizzamento più semplice
- La sorgente o la destinazione di un operando è un registro dati o un registro indirizzi
- Se il registro è un operando sorgente, il contenuto del registro specificato fornisce l'operando sorgente
- Se il registro è un operando destinazione, esso viene caricato con il valore specificato dall'istruzione


MOVE.B D0,D3	Copia l'operando sorgente in D0 nel registro D3
SUB.L D3,A0	Calcola [A0] – [D3] e risultato in A0
CMP.W D2,D0	Confronta i valori dei registri D2 e D0 ([D0]-[D2])
ADD D3,D4	Somma il contenuto di D3 e D4 e risultato in D4

Register Direct Addressing




L'istruzione MOVE.B D0,D1 usa registri dati sia per l'operando sorgente che per quello destinazione

Register Direct Addressing



L'operando destinazione
è il registro dati D1

Register Direct Addressing



L'effetto di questa istruzione è quello di copiare il contenuto del registro dati D0 nel registro dati D1

Register Direct Addressing: caratteristiche


- È veloce, perché non c'è bisogno di accedere alla memoria esterna
 - Fa uso di istruzioni corte, perché usa soltanto tre bit per specificare uno degli otto registri dati
 - Mode = 0, reg = 0-7 per Dn
 - Mode = 1, reg = 0-7 per An
 - Ad esempio, per codificare la MOVE D0,D1 bastano 16 bit di parola codice (non sono necessarie parole aggiuntive)
 - I programmatori lo usano per memorizzare variabili che sono usate di frequente
-

Immediate Addressing

- L'operando effettivo costituisce parte dell'istruzione
- Può essere usato unicamente per specificare un operando sorgente (non si può scrivere su una costante!)
- È indicato da un simbolo # davanti all'operando sorgente
- Un operando immediato è anche chiamato *literal*
Esempio:


MOVE.B #4,D0 Usa l'operando sorgente immediato 4

Immediate Addressing - Funzionamento



L'istruzione **MOVE.B #4,D0** usa un operando sorgente immediato ed un operando destinazione register direct

Immediate Addressing: funzionamento



L'effetto di questa istruzione è quello di copiare il valore della costante 4 nel registro dati D0


Immediate Addressing: caratteristiche

- Se la costante è “lunga”, è necessario usare una o più parole aggiuntive che seguono la parola codice (extra word)
 - Se la costante da manipolare ha dimensioni ridotte (pochi bit) è possibile codificarla direttamente nei 16 bit dell’istruzione
 - non sono necessarie parole aggiuntive per codificare il *literal* oltre alla parola codice di 16 bit
 - non sono necessarie ulteriori (lenti) accessi in memoria
-


Absolute Addressing

- È il modo più semplice per specificare un indirizzo di memoria completo
- L'istruzione fornisce l'indirizzo dell'operando in memoria
- Richiede due accessi in memoria:
 - Il primo è per prelevare l'istruzione e l'indirizzo assoluto
 - Il secondo è per accedere all'operando effettivo
- Esempio:
 - CLR.B 1234 azzera il contenuto della locazione di memoria 1234

Absolute Addressing: funzionamento



Questa istruzione ha un operando
absolute




L'operando sorgente
è in memoria




L'operando destinazione usa
il direct addressing per un registro
dati

Absolute Addressing: funzionamento



Una volta che la CPU ha letto l'indirizzo dell'operando dall'istruzione, la CPU accede all'operando effettivo

Absolute Addressing: funzionamento



L'effetto di **MOVE.B 20,D0**
è quello di leggere il contenuto della locazione
di memoria 20 e copiarlo nel registro D0

MC68000: indirizzamento a assoluto 16 bit

- Il processore MC68000 presenta anche un modo di indirizzamento assoluto a 16 bit
 - Absolute Short
- L'indirizzo da 16 bit viene esteso su 32 bit con la tecnica di estensione del bit più a sinistra (impropriamente detto bit-segno)
- Supponendo di estendere un indirizzo di 16 bit con il MSB, individuare la regione dello spazio di indirizzamento a 32 bit acceduta

Indirizzamento a 16 bit con estensione del MSB

- Gli indirizzi tra 0000 e 7FFE vengono mappati sui primi 32KB dello spazio di 4GB

0000	0000
0000000000000000	0000000000000000

- Gli indirizzi tra 8000 e FFFE vengono mappati sugli ultimi 32KB dello spazio di 4GB

0000	7FFE
0000000000000000	0111111111111110

FFFF	8000
1111111111111111	1000000000000000

FFFF	FFFE
1111111111111111	1111111111111110

Esempio modi fondamentali

- Consideriamo questo statement in linguaggio di alto livello:

```
char z, y = 27;  
z = y + 24;
```


Il seguente frammento di codice lo implementa:

ORG	\$400	Inizio del codice
MOVE.B	Y,D0	
ADD.B	#24,D0	
MOVE.B	D0,Z	
ORG	\$600	Inizio dell'area dati
Y	DC.B 27	Memorizza la costante 27 in memoria
Z	DS.B 1	Riserva un byte per Z

II Programma Assemblato

1	00000400		ORG	\$400
2	00000400	103900000600	MOVE.B	Y,D0
3	00000406	06000018	ADD.B	#24,D0
4	0000040A	13C000000601	MOVE.B	D0,Z
5	00000410	4E722700	STOP	#\$2700
6			*	
7	00000600		ORG	\$600
8	00000600	1B	Y DC.B	27
9	00000601	00000001	Z DS.B	1

Mappa della memoria del programma



Riepilogo modi fondamentali

- Register direct addressing - È usato per variabili che possono essere mantenute in registri di memoria
- Literal (immediate) addressing - È usato per costanti che non cambiano
- Direct (absolute) addressing - È usato per variabili che risiedono in memoria