Запрет взятия вне режимного времени

13.01.2015 Версия 1

Описание

Для обеспечения возможности запретить взятие под охрану объектов вне режимного времени в версии 3.7.0 добавлены новые функции:

- 1. При обработке запроса на взятие от прибора проверяется режимное время объекта.
 - В том случае, если режимное время не наступило и для объекта запрещено взятие вне режимного времени, то команда на взятие на прибор не подается. В историю по объекту будет занесена запись «Запрещено взятие под охрану ХО вне режимного времени».
 - В том случае, если запрос на взятие производится в режимное время (± дельта), команда взятия под охрану будет выполнена в штатном режиме.
- 2. Для предотвращения взятия под охрану вручную оператором объектов вне режимного времени добавлено отдельное предупреждение в APM «ДПЦО».

Параметры

- 1. Глобальные параметры системы, настраиваемые в **APM** «**Конфигуратор**» в группе **"6. Охрана"**:
 - **6.3.1** «Запретить автоматическую подачу команды ВЗЯТЬ в ответ на запрос взятия ВНЕ режимного времени».
 - **6.3.2** «Выводить предупреждении при взятии оператором вне режимного времени».
- 2. Индивидуальные параметры, настраиваемые в **APM** «**Карточка**» для каждой карточки отдельно, на вкладке "**Охрана**":
 - «Запрещать взятие вне режимного времени».

Значение параметра задается в минутах, от 1 до 1439. Значение параметра — это смещение относительно режимного времени когда перестает действовать запрет на взятие хоз. органом (временная дельта \pm).