得益于三毛同志的教程,

因为自己喜欢折腾, 比较喜欢 DIY, 自认为自己动手能力还行(我才不说是因为穷·····), 所以自己更换了小四的空调滤芯。

空调滤芯教程请移步:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/92764725



XT4 资料站请移步:

https://github.com/alex102400/xt4



向 XT4 车友们打个广告:

全国最正规的 XT4 车友会 (.XT4 Club.), 当前车友数约五百人, 下辖各省分会,

进群前需要验证行驶证, 群内禁止任何商业行为,

有意向车友请联系汽车之家 XT4 论坛版主小姐姐

但在更换空气滤芯的时候, 我深深感受到了设计师的恶意……


#### 首先要准备的道具:

- 1.平口螺丝刀一个;
- 2.万向梅花螺丝刀一个,如图:



这种淘宝上很多,直接搜万向软柄螺丝刀就有,图片中的一套不到30块钱。

### 然后说说设计师的恶意



如图所示的六颗螺丝,如果你单纯的以为就像图中那么简单,那只能说拿衣服……

## 事实是这样的:




左下那颗螺丝是对着旁边这根白柱子的·····平常的螺丝刀你根本没法 去卸它。

所以这时候就需要那个万向螺丝刀了。

# 第一步:

拆除旁边的这个挡板,






挡板有三个卡扣卡着,卡扣有两层,用平口螺丝刀撬起卡扣第一层



撬成这样之后,再往上拉出来卡扣 拉出来是这样的:




只需要取下上面两个卡扣就好了, 然后把档板转到一边



### 第二步:

用万向螺丝刀卸左下角那个螺丝,至于为什么先卸这个,如果这个卸不下来,接下来就不用搞了,还是找师傅去弄吧。



看到这里, 估计就能明白啥叫设计师的恶意了。

卸下来这颗螺丝,工作量就完成一半了,剩下一半就是把它装回去(稳中带皮,嘿嘿嘿)

划重点:这六颗螺丝不需要完全取下来,只需要卸到有滑丝的感觉,然后手能上下晃动螺丝就行了,不要完全取下螺丝!不要完全取下螺丝!不要完全取下螺丝!

## 效果是这样的:



然后就可以掀起它的头盖骨了,啊不,是盖板了,掀开个封就行了, 千万别掀开太厉害,有线在上面连着 掀开后是这样的:



然后就能看到空气滤芯了, 把它抽出来就行了

抽出来我发现滤芯并不脏,在这里提供个参考 我是沿海城市,空气质量很好,8000km,



然后我就把它装回去了,哈哈哈 在装回去之前我把我买的新滤芯放进去试了下,匹配度很好;

上两张对比图,左边原装,右边马勒 LX4738






# 第三步:

装回去,这里也有几个注意事项

1. 盖板靠近车头一边,是两个卡扣:



放好空气滤芯之后,对准了插进去,然后开始从最容易的螺丝开始上

2. 第二个就是要注意周边的线材, 别跑到盖板里面去就行了。

然后就是逐个的把六颗螺丝装上就行了,最后把档板复位,卡上卡扣,齐活。