# OLED 模块说明

本模块控制器为 SH1101A, 指令兼容索罗门的 SSD1303。模块集成了 DC/DC 升压电路, 省去了外部升压的麻烦。指令调节显示对比度无需外部电位器。

分辨率: 128\*64

屏尺寸: 26.70\*19.26\*1.85(mm) 显示面积: 21.74\*11.20(mm)

点间距: 0.17\*0.17(mm) 点大小: 0.15\*0.15(mm)


| 引脚号 | 功能说明                |
|-----|---------------------|
| 1   | 3.3V 电源输入           |
| 2   | GND 地输入             |
| 3   | 并行数据口 D6            |
| 4   | 并行数据口 D7            |
| 5   | 并行数据口 D4            |
| 6   | 并行数据口 D5            |
| 7   | 并行数据口 D2            |
| 8   | 并行数据口 D3            |
| 9   | 并行数据口 D0(串行时的 CLK)  |
| 10  | 并行数据口 D1(串行时的 DATA) |
| 11  | WR,写控制,低有效          |
| 12  | RD,读控制,低有效          |
| 13  | RES,复位信号,低有效        |
| 14  | DC,高为数据,低为指令        |
| 15  | CS, 片选, 低有效         |
| 16  | P/S 模式选择,高为并行,低为串行  |

16 脚原为 NC,新模块有了新的定义,作如下说明:该脚连接到模块内部工作模式设置脚,当由模块上选择串/并模式时,该脚可作为 MCU 检测 OLED 模块通讯协议脚以自动选择对应的接口函数,(MCU 作为输入脚用) 此时该脚可悬空以兼容老版本(新客户无须关心老版本);当模块上 P/S 跳线悬空时,可由外部 MCU 控制 OLED 模块的通讯接口模式(串/并),此时该脚不能悬空。并行模式需使用全部数据及控制脚,串行模式只需要 CLK, DATA, RES, DC, CS 共 5 个控制脚。


## 模块正面



模块背面



#### Demo 板正面



Demo 板背面




demo 板的简单介绍: MCU 使用 STC12LE54xx-SOP28(AD),板上集成一个 OLED 接口,一个 AMS1117-3.3 LDO,DS18B20 接口,DS1302 接口,8 个 LED(可做流水灯),一个电源指示灯,红外接收头接口,红外发射接口;一个 USB TO 232(CP2102)接口,可通过mini USB 口把数据送到 OLED 屏上显示(自行发挥),也可通过它下载程序,当然不装该芯片的话也有串口啦^\_^,板上 23 个 IO 全部引出,也可以把它当作一个超值的微型 51 开发板使用。随 OLED 屏配套的 demo 板预装 mini USB 座,AMS1117-3.3,OLED 接口,两个贴片按键,一个 STC12LE5404 最小系统,流水灯,其余资源按需安装

#### 效果图



模块背面的 J1 为工作模式设置跳线,跳到 P 时为并行模式,跳到 S 时为串行工作模式,也可悬空由外部 MCU 控制,具体请看表格下关于 16 脚的说明。


### 串行模式时序图(其中 A0 为 DC 脚)



 $(VDD1 = 2.4 - 3.5V, TA = 125^{\circ}C)$ 

| Symbol | Parameter                  | Min. | Тур. | Max. | Unit | Condition |
|--------|----------------------------|------|------|------|------|-----------|
| tscvc  | Serial clock cycle         | 250  | -    | -    | ns   |           |
| ISAS   | Address setup time         | 150  | -    | -    | ua   |           |
| fsau   | Address hold time          | 150  | -    | -    | ns   |           |
| tsos   | Data setup time            | 100  | -    | -    | ns   |           |
| tsdii  | Data hold time             | 100  | -    | -    | ns   |           |
| tess   | CS setup time              | 120  |      |      | ns   |           |
| tosh   | CS hold time time          | 60   |      |      | ns   |           |
| tshw   | Schal clock Hipulse width  | 100  |      |      | ns   |           |
| lsLw   | Serial clock L pulse width | 100  | -    | -    | UR   |           |
| İR     | Rise time                  | -    | -    | 15   | ua   |           |
| lF     | Lall time                  | -    | -    | 15   | ua   |           |

并行模式时序图



| Symbol | Parameter                  | Min. | Тур. | Max. | Unit | Condition  |
|--------|----------------------------|------|------|------|------|------------|
| teves  | System cycle time          | 300  | -    | -    | ns   |            |
| tass   | Address setup time         | 0    |      |      | ns   |            |
| tans   | Address hold time          | 0    |      |      | ns   |            |
| tosa   | Data setup time            | 40   | -    | -    | ns   |            |
| to+s   | Data hold time             | 15   | -    | -    | ns   |            |
| tcHs   | Output disable time        | 10   | -    | 70   | ns   | CL = 100pF |
| taccs  | RD access time             |      | -    | 140  | ns   | CL = 100pF |
| tectw  | Control L pulse width (WR) | 100  | -    | -    | ns   |            |
| tecur  | Control L pulse width (RD) | 120  | -    | -    | ns   |            |
| tochw  | Control H pulse width (WR) | 100  | -    | -    | ns   |            |
| toche  | Control H pulse width (RD) | 100  | -    | -    | ns   |            |
| tr     | Rise time                  | -    | -    | 15   | ns   |            |
| tF     | Fall time                  | -    | -    | 15   | ns   |            |

#### 指令说明:

| 指令功能        | 代码 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 功能说明 |                            |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------------------------|
|             | DC | RD | WR | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO   |                            |
| 设置低位列地址     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | *  | *  | *  | *    | 设置小于 16 位的地址,由 D3~D0 设     |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 定,上电为0000,一行为128列,低        |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 位地址+高位地址即为偏移地址。            |
| 设置高位列地址     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | *  | *  | *  | *    | 设置高位列地址,由 D3~D0 设定,上       |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 电为0000,真实的偏移地址为:高位         |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 偏移*16+低位偏移。                |
| 保留          | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | *  | *  | *  | *    | 保留地址                       |
| 对比度设置       | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 双字节指令用来设置256级对比度调          |
|             | 0  | 1  | 0  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *    | 节寄存器,上电时为 0x80             |
| 设置列映射       | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | *    | D0=0; 地址 0~127 映射到列 0~127; |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | D0=1; 地址 0~127 映射到列 127~0; |
| 内部 DC/DC 控制 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1    | 双字节指令设置内部 DC/DC 的启停,       |
|             | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | *    | DO=0, 关闭; DO=1, 开启;        |
| 显示开启/关闭     | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | *    | D0=0, 关闭显示; D0=1, 开启显示     |

更多指令说明请参看我们提供的数据手册