### Лабораторная работа 1. Создание простейшего проекта узла АРМ

*Цель работы* — освоить методику создания системы мониторинга, содержащую один узел автоматизиованного рабочего места оператора (APM), отображающую с помощью различных средств операторского интерфейса значения внутреннего генератора сигнала и задание значения параметра управления.

#### Порядок выполнения лабораторной работы

Разработка любого проекта автоматизации всегда начинается с запуска Интегрированной среды разработки (ИСР). Для ее запуска необходимо выполнить команду TRACE MODE IDE 6 (base) из группы установки инструментальной системы в меню Программы WINDOWS или двойным

щелчком ЛК мыши по иконке рабочего стола Windows (рис. 1).




Рис. 1 – Интегрированная среда разработки

После запуска ИСР в меню **Файл** выбрать команду **Настройки ИС...**В появившемся окне выбрать **Уровень сложности** и настроить как показано на рис. 2, а затем выбрать **Отладка** и настроить как на рис. 3.




Рис. 2 – Настройки ИСР




Рис. 3 – Настройки ИСР

После проведенных настроек ИСР нажать кнопку Готово.

С помощью иконки инструментальной панели создать новый проект, при этом в открывшемся на экране диалоге (рис. 4).




Рис. 4 – Создание нового проекта

Выберем **Простой** стиль разработки. После нажатия левой клавиши мыши (ЛК) на экранной кнопке **Создать**, в левом окне Навигатора проекта появится дерево проекта с созданным узлом APM RTM\_1 (рис. 5). Откроем узел RTM\_1 двойным щелчком ЛК, в правом окне Навигатора проекта отобразится содержимое узла — пустая группа Каналы и один канал класса Вызов Экран#1, предназначенный для отображения на узле APM графического экрана:




Рис. 5 – Навигатор проекта

Двойным щелчком ЛК на компоненте Экран#1 открыть окно графического редактора. Разместим в левом верхнем углу экрана логотип Тгасе Моde. Для этого в слое Ресурсы создадим группу Картинки. В картинках Библиотека\_Изображений, откроем ее на редактирование и с помощью иконки Импортировать из папки \Lib\Logotip один из логотипов Тгасе Моde. Вернемся к редактированию экрана и с помощью иконки, дающей доступ к ресурсам, выполним размещение логотипа в левом верхнем углу. В правом верхнем углу разместим ГЭ Дата и время. По центру в верхней части экрана

разместим статический текст, содержащий название группы и ФИО студента и № лабораторной работы.

Затем разместим в левой части экрана статический текст — надпись «Значение параметра». На панели инструментов графического редактора выделить иконку графического элемента (ГЭ), на поле редактора установить прямоугольник ГЭ, для чего (рис. 6): зафиксировать ЛК «точку привязки», развернуть прямоугольник движением курсора и зафиксировать выбранный ГЭ.




Рис. 6 – Размещение статического текста

Для перехода в режим редактирования элемента выделить на панели инструментов иконку . Двойным щелчком ЛК по размещенному ГЭ открыть окно его свойств. В правом поле строки **Текст** набрать «Значение параметра» (рис. 7).




Рис. 7 – Свойства статического текста

Закрыть окно свойств, ГЭ будет иметь вид, как показано на рис. 8:



Рис. 8 – Вид графического элемента

Подготовим на экране вывод динамического текста для отображения численного значения какого-либо источника сигнала — внешнего или внутреннего путем указания динамизации атрибута ГЭ. Определим назначение аргумента шаблона экрана. Создать и разместить новый ГЭ 

вестить новый ГЭ 

вызвать меню Вид индикации (рис. 9).




Рис. 9 – Настройка динамизации

В правом поле строки нажать ЛК и вызвать список доступных типов, выбрать тип Значение (рис. 10).



Рис. 10. – Тип динамизации

В открывшемся меню настройки параметров динамизации (рис.

11) выбрать свойство Привязка.



Рис. 11 – Настройка параметров динамизации

В открывшемся окне Свойство привязки, нажав кнопку на его панели инструментов, создать аргумент экрана (рис. 12).




Рис. 12 – Создание аргумента экрана

Двойным щелчком ЛК выделить имя аргумента и изменить его, введя с клавиатуры «Параметр» (завершить ввод нажатием клавиши Enter). Подтвердить связь с этим аргументом нажатием кнопки **Готово**. Закрыть окно свойств ГЭ, графический экран будет иметь вид (рис. 13).




Рис. 13 – Вид графического экрана

Применим для отображения параметра новый тип ГЭ — Стрелочный прибор. Выделить двойным щелчком ЛК на инструментальной панели редактора графики иконку и выбрать в появившемся меню иконку

стрелочного прибора . Установить ГЭ Стрелочный прибор, выбрав его размер таким, чтобы все элементы графики и текста на нем были разборчивы и симметричны. Перейти в режим редактирования и открыть окно свойств ГЭ Стрелочный прибор. Щелчком ЛК на кнопке Отображаемая величина, привязка открыть окно табличного редактора аргументов. ЛК выбрать аргумент шаблона экрана Параметр. Подтвердить выбор ЛК на кнопке Готово.

Двойным щелчком ЛК открыть свойство Заголовок и в строке Текст ввести

слово «Параметр». Закрыть окно свойств (рис. 14).




Рис. 14 – Стрелочный прибор

Для создания канала в узле проекта по аргументу шаблона экрана воспользуемся процедурой автопостроения. В слое **Система** открыть узел RTM\_1. С помощью ПК вызвать контекстное меню и ЛК открыть свойства компонента Экран#1 (рис. 15).




Рис. 15 – Выбор свойств экрана

Выбрать вкладку **Аргументы**, выделить ЛК аргумент Параметр и с помощью иконки создать канал класса **Float** типа **Input** с именем **Параметр**.

Создание генератора синуса и привязка его к каналу

Введем в состав проекта источник сигнала — внутренний генератор синусоиды, свяжем его с созданным каналом и опробуем выполненные средства отображения.

Открыть слой **Источники/Приемники** и через ПК создать в нем группу **Генераторы** (рис. 16).




Рис. 16 – Добавление группы Генераторы

Двойным щелчком ЛК открыть группу **Генераторы** и через ПК создать в ней компонент **Синусоида** (рис. 17).




Рис. 17 – Создание компонента Синусоида

Захватить с помощью ЛК созданный источник и, не отпуская ЛК, перетащить курсор на узел RTM\_1 в слое Система, а затем, в открывшемся окне компонентов RTM 1, на канал Параметр (рис. 18). Отпустить ЛК.




Рис. 18 – Связь компонента Синусоида с каналом Параметр

Запуск проекта. Закрыть окно графического редактора. Сохранить проект с помощью иконки . На инструментальной панели выбрать команду и скомпилировать проект для запуска в реальном времени. ЛК выделить в слое Система узел RTM\_1, выбрать иконку № на инструментальной панели и запустить режим исполнения. В открывшемся окне ГЭ справа от надписи «Значение параметра» должно показываться изменение синусоидального сигнала. То же значение должен отображать и стрелочный прибор (рис. 19).




Рис. 19 – Результат имитационного запуска проекта

Введем в состав графического экрана средство, позволяющее реализовать ввод числовых значений с клавиатуры. Эта функция обычно используется для ввода оператором задаваемого значения регулируемого параметра (температуры, давления и т. п.)

Создадим новый аргумент шаблона экрана для их приема. Для этого нужно вызвать графический экран на редактирование. Выбрать на инструментальной панели графического редактора иконку ГЭ «Кнопка» – С помощью мыши разместить его в поле экрана под ГЭ «Стрелочный прибор»

(рис. 20).




Рис. 20 – Вид графического экрана

Перейти в режим редактирования , вызвать окно свойств ГЭ (рис. 21).




Рис. 21 – Свойства графического элемента «Кнопка»

В поле **Текст** ввести «Управление». Открыть бланк **События** и ПК раскрыть меню **По нажатию (pressed)**. Выбрать из списка команду **Добавить Send Value**, раскрыть меню настроек выбранной команды (рис. 3.22).




Рис. 22 – Настройка графического элемента «Кнопка»

В поле **Тип передачи (Send Type)** выбрать из списка **Ввести и передать** (**Enter & Send**) (рис. 23).




Рис. 23 – Настройка графического элемента «Кнопка»

Левой кнопкой в поле **Результат** вызвать табличный редактор аргументов. Создать еще один аргумент и задать ему имя «**Управление**». Изменить тип аргумента на **IN/OUT**, кнопкой «Готово» подтвердить привязку атрибута ГЭ к этому аргументу (рис. 24).




Рис. 24 – Создание аргумента «Управление»

Закрыть окно свойств ГЭ и выделить ЛК ГЭ «Текст», служащий для отображения значения Параметра (рис. 3.25).




Рис. 25 – Графический элемент «Текст»

Сtrl+С скопировать выделенный ГЭ Текст в буфер обмена. Далее с помощью иконки или комбинацией клавиш Ctrl+V извлечь копию ГЭ из буфера обмена и поместить ее на графический экран. Переместить, удерживая нажатой ЛК, копию ГЭ Текст справа от размещенного на экране ГЭ Кнопка. Двойным щелчком ЛК на перемещенном ГЭ Текст открыть окно его свойств (рис. 3.26). Двойным щелчком ЛК на строке Текст вкладки основных свойств ≡ перейти к настройке динамизации данного атрибута ГЭ. В правом поле строки Привязка щелчком ЛК открыть табличный редактор аргументов шаблона экрана. Выделить ЛК в списке аргумент Управление и щелчком ЛК по экранной кнопке Готово подтвердить привязку атрибута ГЭ «Текст» к данному аргументу шаблона экрана. Закрыть окно свойств ГЭ «Текст».




Рис. 26 – Свойства графического элемента «Текст»

Закрыть окно графического редактора.

Создадим по аргументу Управление шаблона экрана новый канал, отредактируем его привязку. В слое **Система** открыть узел RTM\_1. С помощью ПК вызвать через контекстное меню свойства компонента Экран#1 (рис. 27).

Выбрать вкладку **Аргументы**, ЛК выделить аргумент **Управление** и с помощью иконки осздать новый канал. В результате, в узле RTM\_1, будет автопостроен канал с именем **Управление** (рис. 28).




Рис. 27 – Окно свойств экрана

Рис. 28 – Автопостроенный канал Управление

Двойным щелчком в поле **Привязка** аргумента **Управление** вызвать окно настройки связи, выбрать в нем атрибут **Входное значение** канала **Управление** и кнопкой **Привязка** подтвердить связь аргумента экрана **Управление** с атрибутом **Входное значение** канала **Управление** (рис. 29).




Рис. 29 – Конфигурация системы

Закрыть окно свойств компонента Экран#1.

Дополним созданный экран новым ГЭ для совместного просмотра изменений значений каналов узла во времени и отслеживании предыстории – трендом.

В правой части графического экрана разместим ГЭ Тренд для вывода значений **Параметр** и **Управление**. Основные свойства ГЭ оставим заданными по умолчанию. Перейдем во вкладку и, выделив ЛК строку **Кривые**, с помощью ПК создадим две новые кривые. Настроим их привязки к аргументам, толщину и цвет линий (рис. 30).



ГЭ примет вид (рис 31).




Рис. 30 – Свойства графического элемента «Тренд»

Рис. 31 — Вид графического элемента «Тренд»

Сохранить проект с помощью иконки . На инструментальной панели выбрать команду и скомпилировать тем самым проект для запуска в реальном времени. Выбрать иконку на инструментальной панели и запустить режим исполнения. С помощью кнопки «Управление» ввести величину «управляющего воздействия» и наблюдать результат на соседнем индикаторе и тренде.

#### Индивидуальные задания

Созданный простой проект дополните статическим текстом с надписью значения еще одного параметра «Давление», динамического текста и тренда для отображения значения этого параметра, выбрав в качестве источника сигнала один из внутренних генераторов в соответствии с вариантом задания, приведенного в табл. 1. Для отображения динамики значений этого параметра применить тип ГЭ – Ползунковый прибор.

Вариант задания выбирается исходя из первой буквы фамилии студента. Таблица 1 — Варианты заданий

A	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	К	Л	M	Н	O
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
П	P	С	T	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ы	Э	Ю	R
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

где 1 — случайное число, 2 — треугольник, 3 — синусоида, 4 — случайное число, 5 — треугольник.

Примерный вид графического экрана представлен на рис.32




Рис. 32 – Вид графического экрана

**Примечание:** Верхня часть графического экрана, содержащая логотип ТМ6, курс, группу, ФИО студента, № лабораторной работы, время и дата должны содержаться во всех программных проектах и в следующих лабораторных работах.

## Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы

- 1. Состав и назначение файлов IDE TraceMode (инф. в первом видеоуроке)
- 2. Функциональные характеристики SCADA-систем.
- 3. Этапы создания систем управления на базе SCADA-систем.
- 4. Графические возможности.
- 5. Понятие проекта, узла проекта.

# Содержание отчета

1. Файл проекта LR1\_FIO\_IVT(№группы).prj (файл с расширением **prj**) в соответствии с вариантом задания отправить преподавателю по e-mail.