

- Учебная дисциплина
- Вычислительные средства
- АСОИУ
- (5 семестр)
- Часть2


• Принцип микропрограммного управления ходом вычислительного процесса были разработаны Уилксом еще в 1951 году.

- Функционирование управляющего автомата определяется:
- 1.Множеством входных осведомительных сигналов
- $X = \{X1, ..., Xm\},$
- отражающих состояние операционного автомата.
- 2. Множеством выходных (управляющих) сигналов
- Y = {y1, ...., yK} инициирующих микрооперации, реализуемых операционным автоматом.

- З. Графом микропрограммы, задающим порядок следования управляющих сигналов Y в зависимости от значений осведомительных сигналов X.
- Функционирование управляющего автомата при этом сводится к генерированию последовательности управляющих сигналов Y, предписанной микропрограммой и соответствующей последовательности осведомительных сигналов X.

 Рассмотрим построение управляющего автомата на основе принципа программного управления, использующего операционно-адресную структуру управляющих слов.


#### Типовая функциональная структура МПУУ



- Управляющее слово определяет порядок функционирования МПУУ в течение одного такта и называется микрокомандой.
- Совокупность микрокоманд (МК) образует массив микрокоманд МК[ O:P] отдельные МК в котором выделяются посредством адреса, равного номеру 0,1, ...., Р элемента массива МК.
- Микрокоманда содержит информацию о микрооперациях, которые должны выполняться в данном такте, и информацию об адресе следующей МК.

- Определим простейшую структуру управляющих слов, достаточную для представления МК.
- Пусть множество Y содержит M микроопераций, которым присвоим номера 1,2,...,М. Это множество дополняется обычно еще одной микрооперацией (M+1)-й, которая используется для завершения микропрограммы и перехода к следующей микропрограмме.

- Классификация:
- 1. Схемотехнического типа.
- 2. Микропрограммные.
- Первые обладают жёсткой логикой, быстродействием, но их трудно модернизировать. Вторые — строятся на основе микрокоманд, но легко модернизируются.



#### Классификация:

По структурной организации памяти ЗУМК:

- постоянные;
- оперативные;
- смешанные.

- По способу кодирования управляющих сигналов:
- - горизонтальное микропрограммирование;
- - вертикальное микропрограммирование;
- - смешанное микропрограммирование.

### Горизонтальное микропрограммирование

- При горизонтальном каждый бит содержит управляющий сигнал.
- Появление управляющего сигнала в соответствующем такте будем обозначать кодом **«1»**, отсутствие **«0**».
- При таком способе операционная часть МК (КМК) содержит **М** разрядов,
- где **M** общее число микроопераций, а сама МК состоит из операционной части и адресной.

### Горизонтальное микропрограммирование

- Достоинства горизонтального микропрограммирования:
- -возможность одновременного выполнения в одном такте любого набора из М микроопераций.
- - простота формирования управляющих сигналов.
- **Недостаток** требуется большая длина МК, а следовательно и большой объем ЗУМК

### Вертикальное микропрограммирование

- При вертикальном в поле КМК содержится только один управляющий сигнал.
- При вертикальном микропрограммировании микрооперация определяется не состоянием одного из разрядов МК, а двоичным кодом, содержащимся в операционной части МК.
- При этом количество разрядов операционной части МК для кодирования М МО определяется из соотношения:

### Вертикальное микропрограммирование

- Достоинством вертикального микропрограммирования является: минимальная длина МК.
- - малая разрядность МК.
- простота дешифрации МК.
- палое количество оборудования (ЗУМК).

### Вертикальное микропрограммирование

- Недостатки:
- - по каждой МК может быть выполнена только одна МО.
- - малое быстродействие
- - большое количество МК в микропрограмме.

### Смешанное микропрограммирование

• В связи с этим недостатком в настоящее время наибольшее распространение получило смешанное микропрограммирование, которое сочетает принципы горизонтального и вертикального микропрограммирования.

• При смешанном микропрограммировании множество всех микроопераций **Y={y1,....,ym}** разбивается на **K** подмножеств

Y=U Yi

•

• При этом МО внутри каждого из подмножеств кодируются вертикальным методом.

- Разрядность поля КМК = кол-ву МО.
- Каждый разряд закрепляется за соей МО. Блок БФУС вырождается, увеличивая быстродействие.
- За один такт формируется один управляющий сигнал.

- По способу использования машинного такта:
- - однофазные 1 МО- 1 такт
- многофазные: Такт разбивается на микротакты : 1МО – 1 микротакт.

- По способу кодирования микроопераций:
- - прямое кодирование. Поле микрокоманды несёт фиксированные функции;
- - косвенное кодирование. Характеризуется наличием дополнительных полей, которые меняют смысл основных полей.

- По способу адресации МК:
- - с принудительной адресацией;
- - с естественной адресацией.

•

### МПУУ с принудительной адресацией

• В общем случае принудительная адресация состоит в том, что в каждой МК указываются всевозможные адреса следующих МК.Структура микрокоманды

KMK X A0 A1

A=A0, если x=0, A=A1, если x=1.

• Адрес следующей МК может задаваться безусловно, т.е. независимо от значений осведомительных сигналов, или выбираться по условию определяемому текущими значениями осведомительных сигналов.


#### Структура МПУУ с принудительной адресацией

• Для МК можно использовать один адрес, вместо мультиплексора – инкрементор.

KMK X A0

• A=A0, если x=0, A=A0+1, если x=1.

## Структура МПУУ с принудительной адресацией



#### МПУУ с естественной адресацией

- При естественной адресации адрес следующей МК принимается равным увеличенному на единицу адресу предыдущей МК.
- Если А адрес исполняемой МК, то следующая МК выбирается по адресу (A+1).
- При этом методе процесс адресации реализуется счетчиком адреса МК, состояние которого увеличивается на 1 после чтения очередной МК.

- В этом случае функциональные МК могут содержать только операционную часть, представленную полями Y1, ..., Yk.
- После выполнения МК с адресом А может потребоваться переход к МК с адресом В≠А+1.
  Переход может быть безусловным и условным по условию X:
- Xx= 0, переход по адресу (A+1)
- Xx = 1, переход по адресу В
- Для реализации условных переходов в МК вводится адресная часть, состоящая из
- полей **X** и **B**.

- Для этой цели используются МК двух типов: операционные и управляющие.
- Управляющие МК используются для изменения естественного порядка следования МК при выполнении условных и безусловных переходов.
- Управляющая МК содержит поле X, определяющее номер условия, и поле B, определяющее адрес следующей МК.

- Если **Xx≠0**, то адрес следующей МК всегда равен **B**.
- Если **Xx=0**, то переход по адресу **(A+1)**.


р	X	A
---	---	---

#### Операционная микрокоманда

- Для определения типа МК используют одноразрядное поле признака Р.
- (**P=0** операционная МК, **P=1** управляющая МК):


p	y1	y2	уЗ		yn
---	----	----	----	--	----

### Структура МПУУ с естественной адресацией



### Сегментация ЗУМК

- Цель: уменьшение адресной части МК.
- Для этого ЗУМК делят на сегменты, состоящие из  $2^g$ ячеек.
- При этом адрес ячейки ЗУМК разделяется на два поля S и A.



### Сегментация ЗУМК

- Поле S определяет адрес сегмента, а поле A адрес ячейки в сегменте S.
- Адресация МК выполняется следующим образом:
- Сначала специальной МК устанавливается адрес сегмента S. В последующих МК указывается только адрес ячейки в сегменте S. Поскольку адрес A является лишь частью полного P- разрядного адреса ячейки ЗУМК, то адресная часть МК сокращена на К\*(p-q) разрядов, где К-количества адресов в МК.

## Методы повышения быстродействия МПУУ.

- Время формирования управляющих сигналов складывается из:
- времени формирования адреса следующей МК;
- - времени обращения к ЗУМК;
- - времени дешифрирования операционной части МК.

## Методы повышения быстродействия МПУУ.

- Основная доля времени приходится на чтение из ЗУМК.
- Увеличение быстродействия можно получить за счёт сокращения этого времени, либо за счёт уменьшения количеств обращений к ЗУМК.

## Методы повышения быстродействия МПУУ.

- На практике используют два основных метода увеличения быстродействия МПУУ:
- - параллельная выборка МК;
- - опережающая выборка МК.

### параллельная выборка МК

• При этом методе длина слова, хранимого в ЗУМК, берётся равной длине К микрокоманд. За одно обращение к ЗУМК считывается одновременно К микрокоманд, которые затем обрабатываются последовательно.

#### параллельная выборка МК

- Рассмотрим структуру МПУУ с параллельной выборкой четырёх МК и естественной адресацией.
- Адресация МК осуществляется счётчиком адреса, р старших разрядов которого определяет адрес УС в ЗУМК, а два младших разряда адрес МК в данном слове.

### опережающая выборка МК

• Такт работы вычислительного устройства это сумма времён:

$$T_{oy} = T_{ya} + T_{oa}$$

 Для уменьшения длительности такта можно начинать выборку следующей МК до момента окончания микрооперации, т.е. выбирать МК с опережением времени.

### опережающая выборка МК

- В результате этого процесс выборки следующей МК совмещается с процессом реализации предыдущей МК.
- Такт работы МПУУ будет:

• где: 
$$T = \max(T_{ya}, T_{oa}),$$
  $T < T_{ya} + T_{oa}$ 

### опережающая выборка МК

• При этом методе адрес следующей МК назначается только предположительно, так как он может зависеть от значений логических условий, вычисляемых выполняемой МК.