



Prüfschablone RECHTS – Maßstab 1:1 (ohne Skalierung drucken!) · Soll-Spalt zur Edelstahleinfassung 2.0 mm · Blick aus dem Cockpit
M1

Schablone auf den Deckel legen, Kreise auf die Treiberausschnitte ausrichten; an M1-M6 Spalt Schablonekante ↔ Innenkante Einfassung messen.











