FORMELSAMMLUNG - Stromversorgung mobiler Geräte

Grundlagen Mathematik

Effektivwert einer kont. Größe x(t): $X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{|t_2 - t_1|} \cdot \int_{t_1}^{t_2} x(\tau)^2 \ d\tau}$

Effektivwert einer diskreten Größe x_i : $X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

Logarithmus: $a = b^x \leftrightarrow x = \log_b a$

Grundlagen Batterie

Nennenergieinhalt: $E_N = U_N \cdot C_N$

Ladezustand (bezogen auf Nennkap. C_N): $SOC = \frac{1}{C_N} \cdot \int_t I_{HR}(\tau) d\tau$

Lin. Gleichgewichtsspannung: $U_0 = U_{0.0} + (U_{0.100} - U_{0.0}) \cdot SOC$

Max. Anzahl der seriellen Zellen um eine Um-

polung zu detektieren (restl. Zellen U_{rest}): $z = \frac{U_E - U_{upo}}{U_{rest} - U_E}$

Grundlagen Kondensator

Kapazität: C =

Energiedifferenz zw. 2 Ladezuständen: $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (U_1^2 - U_2^2)$

Peukert

Peukert-Gleichung: $I_{kl}^n \cdot t = K$

Peukert-Koeffizient: $n = ln rac{t_2}{t_1} \cdot rac{1}{ln rac{l_{kl1}}{l_{lab}}}$

I-t-Gleichung in doppelt log. Darstellung: $\ln(I_{kl}) = m \cdot \ln(t) + b$

mit $m = -\frac{1}{n}$, $K = \exp(n \cdot b)$

Temperaturabhängigkeit

Lin. Temperaturabhängigkeit der Kapazität: $C_P(\vartheta) = C_P(25\,^{\circ}\text{C}) \cdot (1 + \alpha(\vartheta - 25\,^{\circ}\text{C}))$

Gesetz von Arrhenius: $k = k_0 \cdot \exp(-\frac{E_A}{R \cdot T})$



Modellierung

 U_0 nach Shepherd: $U_{kl} = U_0(SOC) - N \cdot |I_{Kl}| - 1$

 $K \frac{Q_0}{Q_0 - |I_{Kl}|} \cdot |I_{Kl}| + A \cdot exp(-B \cdot |I_{Kl}| \cdot t)$

Brennstoffzelle

Faraday'sche Konstante: $F = 96485 \frac{\text{As}}{\text{mol}} = 26.8 \frac{\text{Ah}}{\text{mol}}$

Stoffmenge: $n = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_{m}}$

Faraday'sches Gesetz: $Q = z \cdot n \cdot F$

Wandler

Verlustleistung des idealen Linearreglers: $P_{loss} = I \cdot U_D = I \cdot (U_2 - U_1)$

Ladungspumpe: $I_a = \Delta Q \cdot f = \Delta U_{c_n} \cdot C_p \cdot f$

 $P_a = W_a \cdot f = U_a \cdot \Delta Q \cdot f$

Abwärtswandler: $U_a = U_e \cdot v_T = U_e \cdot \frac{\iota_{ein}}{T}$

für lückenden Strom gilt: $\Delta I_L = \frac{(U_e - U_a) \cdot t_{ein}}{L}$

 $U_a = \frac{U_e^2 \cdot v_T^2 \cdot T}{2 \cdot L \cdot I_a + U_e \cdot T \cdot v_T^2}$

Aufwärtswandler: $U_a = U_e \cdot \frac{1}{1-v_a}$

für lückenden Strom gilt: $U_a = \frac{U_e^2 \cdot v_\perp^2 \cdot T}{2 \cdot l \cdot l_a} + U_e$

Sperrwandler: $U_a = U_e \cdot \ddot{\mathbf{u}} \cdot \frac{v_T}{1-v_T}$

Eintakt-Durchflusswandler: $U_a = U_e \cdot \ddot{\mathbf{u}} \cdot v_T$

Faraday'sches Gesetz: $Q = z \cdot n \cdot F$

Energy Harvesting

Strom einer fotovoltaischen Zelle: $I_F = \frac{\phi \cdot q}{h \cdot f}$

Seebeck-Effekt: $U = \mathbb{S}_{AB} \cdot \Delta T = |\mathbb{S}_A - \mathbb{S}_B| \cdot \Delta T$

Kapazitiver Wandler: $U_{max} = \frac{c_{max} + c_P}{c_{min} + c_n} \cdot U_0$

 $W = \frac{1}{2} \cdot U_0 \cdot U_{max} \cdot (C_{max} - C_{min})$