Categoría principal	Campo	Características subordinadas	Explicación práctica	Requisito funcional y/o no funcional	Clasificación de requisitos
	·		·	El cojín debe estimular la circulación y reducir presión	·
				sostenida mediante vibración controlada (LRA).	
	Funciones principales y		Qué hace el sistema en esencia y qué funciones	Secundariamente, debe enviar alertas y permitir la activación	
	subordinadas	Función principal; Funciones subordinadas / secundarias	complementarias lo apoyan.	de la vibración desde la app.	Must have
				El sistema se alimenta mediante fuente USB. La energía	
			Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica,	eléctrica sirve de fuente para alimentar el circuito, Iso	
	Flujos de energía	Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso	mecánica, térmica, etc.).	sensores de presion y los vibradores LRA	Must have
				El sistema genera vibraciones. No transporta materiales ni	
Función				almacena residuos. La elección de materiales fue además de	
, ancion		Transporte; Transformación; Almacenamiento;	Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos,	la comodidad, la mejor trasnferencia de vibración, para que	
	Flujos de material	Eliminación/salida	fuerzas transmitidas).	esta nos e vea afectada por las capas de materiales	Should have
				El sistema usa sensores de presión como entradas. El ESP32	
	El des de la ferencia de	Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento;	64	procesa los datos de presión y controla el encendido y el	Mark have
	Flujos de información	Visualización	Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos.	apagado de las vibraciones mediante una app	Must have
				El sistema debe permitir la conexión segura entre Flexiforce	
		Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas;	Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el	A201 y FSR 406, ESP32y los vibradores LRA a través de cableado interno, evitando interferencias eléctricas. También	
	Definición de interfaces	Estándares de comunicación	entorno.	debe permitir recarga segura vía conector USB.	Must have
	Definición de interfaces	Estandares de confunicación	encomo.		Widst Have
				El cojín debe ser capaz de adaptarse a cualquier silla de ruedas prexistente por lo que sus dimensiones deben	
				corresponder a una silla de ruedas estandar. Para la zona	
				glútea se tendrán medidas de 0.45m de ancho 0.40m de	
		Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de	Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus	profundidad y 0.08 m de espesor aproximadamente.El	
	Geometría	unidades/módulos; Forma; Posicionamiento	módulos.	usuario solo requerirá de un producto.	Must have
	Geometria	amadaes, modales, rema, residentimente	inicatios:	El interior del cojín tendrá un material viscoelástico para	This chare
		Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones;		mayor comodidad del usuario La funda (tejido 3D espaciador)	
		Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación;		debe evitar la acumulación de calor por fricción entre la funda	
		Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico;	Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia	y la piel. Malla 3D espaciadora entre capas para mantener el	
	Mecánica	Calor por fricción	estructural.	microclima	Should have
		·		Una fuentes de 10V alimentará al ESP32 y al resto del circuito.	
				Los Flexiforce A201, FSR 406 y los vibradores estrán	
		Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones;		conectadas al microcontrolador mediante cableado interno y	
		Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes;	Condiciones de alimentación, integración y seguridad	aislado. La espuma viscoelástica y la malla 3d espaciadora no	
	Eléctrica / Electrónica	Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares	eléctrica/electrónica.	estara en contacto directo con el usuario debido a a la funda.	Must have
Diseño / Estructura				Se divide en diferentes módulos: lectura de datos mediante	
		Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de		los sensores de presión; procesamiento (encendido y	
		desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos	Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de	apagado del sistema, muestra de zonas de mayor y menor	
	Software	de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital	calidad en simulación y pruebas.	presión) y actuador (vibraciones por los LRA).	Should have
		Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia;		El sistema se apaga si no detecta presión o si hay fallo de	
	Seguridad	Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad	Que el sistema sea confiable y seguro en operación.	sensor. Operación a bajo voltaje.	Must have
				Los componentes seleccionados (Flexiforce A201, FSR 406,	
				ESP32, LRA) son de uso común en prototipos biomédicos y	
		Cumplimiento normativo; Certificación de componentes;	l	cumplen con estándares básicos de compatibilidad eléctrica.	
		Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o	Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo	Se considerará la futura certificación del sistema si se	
	Regulación	locales	de vida.	continúa con desarrollo para uso clínico.	Should have
	_ ,	HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación;	Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos	No se requiere de una configuración previa para su uso, ya	
	Ergonomía	Dimensiones antropométricas; Accesibilidad	usuarios.	que se enciende y se apaga según detecte una presión.	Should have
				La codificación táctil busca transmitir comodidad mediante	
		Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones	Fortesse de construida accial Structural de describentes	materiales suaves y transpirables. Las funciones estéticas y	
	Disage industrial	simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración;	Factores de aceptación social, identidad de producto y	simbólicas apuntan a que el producto sea agradable a la vista	Chauld have
	Diseño industrial	Orientación a segmentos	atractivo visual.	por lo que será de colores neutros.	Should have
				Los Flexiforce A201, FSR 406 y el ESP32presenta alta	
				disponibilidad local, bajo costo y garantía de continuidad de	
				tiempo. Los LRA se encuentran con relativa facilidad en	
		Disponibilidad do componentos: Carantía do disponibilidad		versiones genéricas. La malla 3D espaciadora y la espuma	
		Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores;		viscoelástica es común en el mercado local. En todos los casos	
	Compra		Adquisición de piezas y aseguramiento de cuministra	se priorizó la compra de componentes económicos y	Must have
	Compra	Logística	Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro.	accesibles que garanticen la viabilidad del prototipo. El proyecto contempla procesos de manufactura como cortes	IVIUSE HAVE
				y costuras, además del ensamblaje de los componentes	
		Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de		electrónicos. El tiempo de ciclo se alinea con los plazos	
		producción; Nivel de automatización; Capacidad de		asignados mientras que se intenta minimizar los costos de	
	Fabricación	producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura	Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos.	producción.	Must have
	Tubi icacion	production, recuisos e initaestructura	como se taorica el sistema, tiempos y costos.	production	IVIUSCITUVC

				±5% en sensores Flexiforce A201, FSR 406 , ±5 mm en	
				dimensiones del cojín.Pruebas funcionales de sensores,	
				correcto funcionamiento de los LRA, revisión visual del	
				ensamblaje. Validación de sensores antes del encapsulado,	
				prueba del circuito antes del cierre y prubea de carga.Registro	
		Talamania Adda da da isanasida Baraharan		de lote de componentes electrónicos y fecha de ensamblaje.	
	Control de calidad	Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes	Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad.	Certificación individual en fase piloto; muestreo estadístico en producción comercial.	Must have
	Control de Calidad	Trazabilidad, Certificación de lotes	Como se garantiza la precision y la nabilidad.	en produccion comerciai.	IVIUST HAVE
				Ensamblaje en capas: funda externa, espuma viscoelástica,	
Realización / Producción				malla 3d espaciadora, sensores de presión Flexiforce A201,	
				FSR 406 con case de soporte, espuma viscoelástica, malla 3D	
				espaciadora, vibradores LRA encapsulados, espuma	
				viscoelástica. 1.5 horas por unidad en fase piloto; proyectado	
				a 30 minutos con entrenamiento. Diseño modular sin	
				herramientas especializadas; guía visual para facilitar el proceso. Componentes internos accesibles mediante apertura	
				de funda; reemplazo de batería y sensores sin desmontaje	
		Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje;		completo. Sensores y módulos electrónicos intercambiables;	
	Ensamblaje	Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad	Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad.	conectores estandarizados.	Must have
	,	7.	. , , , ,	Software cargado en microcontrolador vía USB; entorno	
				ESP32.Instalación local en fase piloto; actualización remota	
				vía Bluetooth en versiones avanzadas. Manuales inicialmente;	
				sistema de actualización remota proyectado. Compatible con	
		Entorno de despliegue; Instalación local/remota;		sensores Flexiforce A201, FSR 406 , microcontroladores	
	David Control	Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad;	Construction to the construction of the constr	ESP32.Pruebas de lectura de sensores, activación de LRA,	A4 A bassa
	Despliegue de software	Pruebas de integración	Cómo se entrega, instala y actualiza el software.	respuesta bajo carga simulada. El diseño debe permitir un fácil acceso a los componentes	Must have
				internos, el cual facilite la sustitución de piezas como baterías	
				o sensores sin necesidad de reemplazar el dispositivo	
		Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza;		completo. Para asegurar la higiene, se contempla el uso de	
	Mantenimiento	Costos de mantenimiento; Documentación	Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo.	fundas desmontables y lavables.	Must have
				El usuario necesita de la app para manejar el sistema; eni bien	
		Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de	Cérra international consulation and according to the form	esta encendido detecta la zonas de mayor presión y las	
	Uso	usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad	Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura.	muestra en la app. La experiencia es pasiva y confortable, el usuario regula la temperatura segun lo necesario	Should have
	030	operación, segundad dei usuano, nabilidad/durabilidad	iorna segura.	usuano regula la temperatura seguirio necesario	Should have
Uso				Los Flexiforce A201, FSR 406y componentes electrónicos son	
030				desmontables para facilitar su reutilización o reciclaje	
	Desialaia	Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de	Out has appearable as all final de suvide (bil	especializado. Las baterías deben desecharse en puntos	March house
	Reciclaje	disposición final; Impacto ambiental	Qué tan sostenible es al final de su vida útil.	autorizados para reducir impacto ambiental.	Must have
				Debe ser portátil y ligero, no mayor a 2 kg, de modo que se	
				coloque y retire de la silla de ruedas con facilidad. Tambiém	
		Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y		debe ser resistente a los movimientos bruscos, compresión	
	Transporte	dimensiones; Embalaje	Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo.	prolongada y golpes propios del uso.	Must have
Organización				El costo de ciclo de vida es bajo comparado con los gastos	
		Cortes de cicle de vidas Disperibilidad a lavas alas		médicos de tratar úlceras. La disponibilidad de componentes	
	Planificación	Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles	Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo.	como Flexiforce A201, FSR 406, el ESP32, y los LRA está asegurada por su uso extendido en electrónica	Must have
	T Idimicacion	Estrategia de actualización, capacitación y roles	como se asegura la gestioni a lo largo del tiempo.	asegurada por su uso exteriuldo en electronica	iniuse nuve
				Daio consumo consentino debido o cue un cue	
		Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad;		Bajo consumo energetico debido a que ya que sensores como el Flexiforce A201, FSR 406, ESP32y los vibradores LRA con 3–	
	Sostenibilidad	Impacto ambiental	Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida.		Must have
		p	The second of th	por ros materiales soft ligeros.	
		Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza	Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los	Diseño discreto, sin complejidad al usar y aceptado por	
	Aceptación social	del usuario; Riesgos éticos y regulatorios	usuarios.	usuarios. Brinda autonomia y seguridad.	Must have
				El cojín puede posicionarse de forma innovadora frente a	
				productos convencionales al integrar la vibración, los	
				sensores de presión y la app para visualizar las zonas de	
				mayor riesgo apra las úlcera. Además, se debe asegurar que	
		Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios;		el dispositivo no solo cumpla con las normas técnicas de	
		Diferenciación frente a competidores; Estrategia de		seguridad eléctrica, sino también con las disposiciones éticas	
	Mercado	posicionamiento	Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo.	sobre el manejo de datos del individuo.	Must have