


Aula prática 1

- Conceitos básicos de Arquitetura de Computadores.
- Programação em linguagem *assembly*: estrutura de um programa e instruções básicas do MIPS.
- Apresentação do MARS

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

Computador: the *big picture*



- **CPU** (ou microprocessador) – executa sequencialmente instruções
- **Memória** – armazena o programa (conjunto de instruções) e dados
- **I/O devices** – comunicação com o exterior
- **System Bus** – interliga os subsistemas

Visão simplificada do CPU

- O CPU é um sistema digital complexo. Numa visão simplificada, podemos descrevê-lo como contendo três blocos fundamentais:
 - **ALU** (Unidade Aritmética e Lógica)
 - **Registros**
 - **Unidade de controlo**
- **ALU** – realiza as operações aritméticas e lógicas mais comuns (por exemplo, adição, multiplicação, divisão, AND, OR, NOR, XOR)
- **Registros** – elementos de armazenamento (memória) localizados dentro do CPU
 - Usados para diversos fins
 - Um registo armazena uma única unidade de informação (ex. se o registo for de 8 bits pode armazenar 1 byte)
- **Unidade de controlo** - responsável pela coordenação dos vários blocos do CPU, durante a execução de uma instrução



Visão simplificada do CPU – Registros

- Na perspetiva do utilizador, os registos mais importantes são:
 - **Program Counter (PC)**
 - **Registos de utilização geral**, para armazenamento de dados (geralmente em número muito reduzido: por exemplo 32)
- **Program Counter**
 - Usado para guardar o endereço da memória onde se situa a próxima instrução a ser executada
 - No CPU, após a leitura do código de uma instrução, o valor do PC é atualizado para apontar para a instrução seguinte
- Os **registos de utilização geral** são, habitualmente, referenciados por nomes (e.g., no MIPS: \$0, \$1,...,\$31)



Níveis de Representação

High-level language
program (in C)



```
unsigned char toUpper(unsigned char c)
{
    if(c >= 'a' && c <= 'z')
        return (c - 0x20);
    else
        return c;
}
```

Assembly language
program (for MIPS)

```
toUpper: addiu $5,$4,-97
          sltiu $1,$5,26
          or    $2,$4,$0
          beq   $1,$0,else
          addiu $2,$4,-32
else:      jr    $31
```

Binary machine language
program (for MIPS)

0010010010000100111111110011111	(0x2485ff9f)
001011001010000100000000000011010	(0x2ca1001a)
00000000100000000001000000100101	(0x00801025)
00010000001000000000000000000001	(0x10200001)
00100100100000101111111111000000	(0x2482ffe0)
00000011111000000000000000000001000	(0x03e00008)



Assembly

- Linguagem básica de programação de microprocessadores, legível por humanos
- Conjunto de instruções que realizam operações simples
 - Somar o conteúdo de 2 registos
 - Subtrair o conteúdo de dois registos
 - Inicializar um registo com um valor
 - Transferir um valor de um registo interno para a memória
- Exemplos:

add \$1, \$5, \$7 # \$1 = \$5 + \$7

sub \$3, \$4, \$2 # \$3 = \$4 - \$2

ori \$6, \$0, 0x1234 # \$6 = \$0 | 0x1234
 # \$6 = 0x1234



Código máquina

- Sequência de bits que codifica cada uma das instruções *assembly*
- Exemplos:

Instrução *assembly*

`add $1, $5, $7`

`sub $3, $4, $2`

`ori $6, $0, 0x1234`

Código máquina

`0x00A70820`

`0x00821822`

`0x34061234`

- É gerado
 - Por um **compilador**, quando o programa é escrito numa linguagem de alto nível (por exemplo C)
 - Por um **assembler** quando o programa é escrito em linguagem **assembly**



O MIPS

- É um **microprocessador de 32 bits**, isto é:
 - cada **registro interno** armazena uma *word* de **32 bits**
 - a **ALU** opera sobre quantidades de **32 bits**
- Tem **32 registos** internos de uso geral, com a designação nativa em *assembly* **\$0, \$1, \$2, ..., \$31**
- Estes registos são normalmente referenciados nos programas por um nome lógico (facilita a aplicação de uma convenção de utilização, a ver mais tarde)
 - **\$a0, \$a1, \$a2, \$a3**
 - **\$t0, \$t1, \$t2, ..., \$t9**
 - **\$s0, \$s1, \$s2, ..., \$s7**
 - **\$v0, \$v1**
 - **\$ra**
- O registo **\$0** é um caso particular, uma vez que não permite armazenamento e, quando lido, **retorna sempre o valor 0**



Exemplos de algumas instruções do MIPS

• Operações aritméticas

add Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 + Rsrc2

- Ex: add \$t0, \$a0, \$t1

sub Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 - Rsrc2

- Ex: sub \$a1, \$s0, \$t2

addi Rdst, Rsrc1, Imm # Rdst = Rsrc1 + Imm

- Ex: addi \$t5, \$a3, 0x13F4

• Operações lógicas *bitwise*

and Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 & Rsrc2

or Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 | Rsrc2

ori Rdst, Rsrc1, Imm # Rdst = Rsrc1 | Imm

- Ex: ori \$v0, \$0, 0x12 # \$v0 = 0x12 (zero é o elemento neutro do OR)

(**Rdst** – registro destino; **Rsrc** – Registro fonte)



Anatomia de um programa Assembly

```
.data  
...  
...  
}  
Dados  
  
.text  
.globl main  
  
# label # Instrução      # comentário  
main:    ori $t0,$0,3      # $t0 = 3  
          ori $t2,$0,8      # $t2 = 8  
          add $t1,$t0,$t0    # $t1 = $t0 + $t0  
          add $t1,$t1,$t2    # $t1 = $t1 + $t2  
          jr $ra             # fim do programa  
}  
Instruções
```

- .text, .data -> ordens para o Assembler (diretivas)
- nome: -> label (nome dado a um endereço, e.g., main, str1,...)
- ori -> mnemónica de uma instrução
- \$t0, \$0, 3 -> operandos de uma instrução



MARS – um ambiente de simulação para o MIPS

- MARS - MIPS Assembler and Runtime Simulator
- Ambiente integrado de Desenvolvimento (IDE), com:
 - Editor
 - Assembler
 - Simulador
- O simulador permite:
 - Execução do programa *assembly* de uma só vez, ou instrução a instrução (*single step execution*)
 - Acesso aos registos internos do CPU para visualizar/alterar o seu valor
 - Acesso à memória para visualizar/alterar o seu conteúdo
 - Interagir com o exterior (através de *system calls*)



Assemble code

Toolbar

Edit & Execute

Registers

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x7ffffe000
\$a2	6	0x7fffff004
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000005
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7ffffeffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00400018
pc		0x00400028
hi		0x00000000
lo		0x00000000

Messages

Mars Messages

Run I/O

Clear

C:\AC1\aula1_2.s - MARS 4.5

File Edit Run Settings Tools Help

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0x00400000	0x8fa40000	lw \$4,0x00000000(\$29)	171: lw \$a0 0(\$sp) ...
	0x00400004	0x27a50004	addiu \$5,\$29,0x000...	172: addiu \$a1 \$sp 4 ...
	0x00400008	0x24a60004	addiu \$6,\$5,0x0000...	173: addiu \$a2 \$a1 4 ...
	0x0040000c	0x00041080	sll \$2,\$4,0x00000002	174: sll \$v0 \$a0 2
	0x00400010	0x00c23021	addu \$6,\$6,\$2	175: addu \$a2 \$a2 \$v0
	0x00400014	0x0c100009	jal 0x00400024	176: jal main
	0x00400018	0x00000000	nop	177: nop
	0x0040001c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000...	179: li \$v0 10

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x1001...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...
0x1001...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...
0x1001...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...
0x1001...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...
0x1001...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...	0x0000...
0x1001	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000

0x10010000 (.data) Hexadecimal Addresses Hexadecimal Values ASCII


Mars Messages Run I/O

```
Assemble: assembling C:\AC1\exceptions.s, C:\AC1\aula1_2.s
Assemble: operation completed successfully.
```

Registers

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7ffffeffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000
pc		0x00400000
hi		0x00000000
lo		0x00000000







Instrução que vai ser executada

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0x0040001c	0x2402000a	addiu \$2,\$0,0x0000...	179: li \$v0 10
	0x00400020	0x0000000c	syscall	180: syscall ...
	0x00400024	0x34080005	ori \$8,\$0,0x00000005	4: main: ori \$t0,\$0,5 #...
	0x00400028	0x340a0008	ori \$10,\$0,0x00000008	5: ori \$t2,\$0,8 #...
	0x0040002c	0x01084820	add \$9,\$8,\$8	6: add \$t1,\$t0,\$t0 #...
	0x00400030	0x012a4820	add \$9,\$9,\$10	7: add \$t1,\$t1,\$t2 #...
	0x00400034	0x03e00008	jr \$31	9: jr \$tca #...
	0x0000180	0x0001d82	laddu \$27,\$0,\$1	8: move \$t1,\$at

Endereço onde está armazenada a instrução

Instrução em assembly nativo

Instrução no código original

Código máquina da instrução

Mars Messages Run I/O

Clear

Executar instrução corrente

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x7fffff000
\$a2	6	0x7fffff004
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$s8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7ffffeffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00400018
pc		0x00400024
hi		0x00000000
lo		0x00000000

Último registro alterado



C:\AC1\aula1_2.s - MARS 4.5

File Edit Run Settings Tools Help

Após execução da instrução anterior

The screenshot shows the MARS 4.5 assembly debugger interface. The top menu bar includes File, Edit, Execute, Settings, Tools, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and simulation. A red box highlights the 'Execute' button in the toolbar, which is circled in red. A red arrow points from the text 'Após execução da instrução anterior' (After executing the previous instruction) to the 'Execute' button. The main window has tabs for 'Text Segment' and 'Data Segment'. The 'Text Segment' tab displays assembly code with several instructions highlighted in yellow, indicating they have been executed. The 'Registers' tab on the right shows the processor's register state. The \$t0 register is highlighted in green and has a value of 0x00000005, which is also highlighted in the assembly code at address 0x340a0008. Other registers like \$zero, \$at, \$v0, \$v1, \$a0, \$a1, \$a2, \$a3, \$t1, \$t2, \$t3, \$t4, \$t5, \$t6, \$t7, \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4, \$s5, \$s6, \$s7, \$t8, \$t9, \$k0, \$k1, \$gp, \$sp, \$fp, \$ra, \$pc, \$hi, and \$lo are listed with their current values.

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x7fffff000
\$a2	6	0x7fffff004
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000005
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x10008000
\$sp	29	0x7ffffeffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00400018
\$pc		0x00400028
\$hi		0x00000000
\$lo		0x00000000



System Calls

- *System Calls* são funções do sistema operativo (SO) que implementam serviços básicos de I/O:
 - imprimir uma *string* no ecrã, ler um inteiro do teclado, ler uma *string* do teclado, imprimir um inteiro, etc.
- O MARS disponibiliza cerca de 50 *system calls*
 - O registo **\$v0** é usado para identificar a *system call*
 - Os registos **\$a0** a **\$a3** são usados para transferir valores (argumentos) para a *system call*
 - O *system call* pode usar **\$v0** para devolver um valor
- Exemplo

```
ori  $v0, $0, 11      # $v0=11 (system call
                      # print_char()
ori  $a0, $0, 0x31    # $a0 = 0x31 = '1'
syscall               # chama a system call
```



System Calls

- Como funciona um *system call*, na perspetiva do utilizador:
 1. O Sistema Operativo verifica **\$v0** para saber qual a tarefa a realizar
 2. Se necessário, o Sistema Operativo lê os valores de entrada dos registos **\$a0 a \$a3** (e.g. imprimir um carácter no ecrã)
 3. O Sistema Operativo executa a tarefa
 4. O Sistema Operativo coloca o resultado no registo **\$v0** (se isso se aplicar, e.g. ler um inteiro do teclado)

```
ori  $v0, $0, 11      # $v0=11 (system call
                      #     print_char())
ori  $a0, $0, 0x31    # $a0 = 0x31 = '1'
syscall               # chama a system call
```

