

CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Prática em Fábrica de Software III

CONTROLADORES LÓGICO PROGRAMÁVEIS

Prof. Alexandre Tannus

Questionamentos



- ▶ O que é automação?
- Existe diferença entre mecanização e automação?
- Onde pode ser aplicada a automação?
- Por que automatizar?


Definição



- ▶ Automação
 - ➤ Sistema de equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos que controlam seu próprio funcionamento
 - "Qualquer sistema, apoiado em computadores, que substitui o trabalho humano, em favor da segurança das pessoas, da qualidade dos produtos, rapidez da produção ou da redução de custos, assim aperfeiçoando os complexos objetivos das indústrias, dos serviços ou bem estar" (Moraes e Castrucci, 2007)
- ► Mecanização
 - Uso de máquinas para realizar um trabalho, substituindo assim o esforço físico do homem

Evolução da automação







- ▶ Mecanização
 - ▶ Invenção da roda
 - ▶ Moinhos de vento
 - ► Rodas d'água

- Automação
 - ► Revolução Industrial século XVIII James Watt



- ▶ 1870
 - ► Energia elétrica na indústria

- ▶ 1880
 - ► Cartões perfurados Hollerith





Caracteríticas Técnicas

Constituição



- ▶ 1946 Primeira geração Válvulas e relés
 - ► ENIAC
 - ▶ $180 \ m^2$
 - ▶ 30 toneladas
 - ▶ 150 kW
 - ► 5000 cálculos por segundo

▶ 1952 - Segunda geração - Transistores





- ► Terceira geração Circuitos Integrados
 - Milhares de transistores
 - ► Pastilha de silício de 1 cm²
 - Aumento da capacidade de processamento

- ▶ 1975 Quarta geração VLSI
 - ► Computadores pessoais





Controlador Lógico Programável - CLP UniEvangéLica

- ► Richard Morley 1968
- ► Especificação dos primeiros controladores
 - ► Facilidade de programação
 - ► Facilidade de manutenção
 - Alta confiabilidade
 - Dimensões menores
 - ► Envio de dados para processamento centralizado
 - Expansão em módulos
 - Preço competitivo

Evolução dos CLPs



- ► Primeira geração
 - Transistores
 - ► Circuitos integrados
 - Baixa escala de integração

- Década de 1970
 - ► Maior poder de processamento
 - Maior número de entradas e saídas
 - ▶ Novas funções
 - ► Diminuição de custos e tamanho
 - ► Aumento do poder de processamento e confiabilidade

Modelos



- ► Modicon 084 1969
- ► Modicon 284
 - ▶ 80 entradas
 - ► 40 saídas
- ► Modicon 1084
 - ▶ 5120 entradas e saídas

Modelos



- ► Micro 84 1977
 - ▶ 64 entradas e saídas
 - ▶ Temporizadores
 - Contadores
 - Sequenciadores
 - ► Funções matemáticas

- ▶ 984
 - ▶ Funções PID

Fabricantes



Modicon

- ► Allen Bradley
 - ► PDQ 1959
 - ► PLC 1970
 - ► PLC 2 1975
 - ► PLC 2/20 1979

► Texas Instruments



Caracteríticas Técnicas

Constituição

Controladores Lógico Programáveis



- Sequenciamento de funções
- Controle realimentado

- Tipos de CLP
 - ▶ Tipo 1 Somente sequenciamento de funções
 - ► Tipo 2 Somente controle realimentado
 - ▶ Tipo 3 Ambas as funções

Definição



ABNT

O CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais.

NEMA

Aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenamento interno de instruções para implementações específicas, como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar, através de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos

Vantagens



- ► Menor espaço ocupado
- Menor potência requerida
- Reutilização
- Reprogramável
- ► Maior confiabilidade
- ► Fácil manutenção
- ► Maior flexibilidade
- ► Comunicação com outros CLPs e computadores

Aplicações



- ► Máquinas industriais
- ► Equipamentos industriais para processos
- ► Controle de energia
- ► Sinalização, intertravamento e controle PID



Caracteríticas Técnicas

Constituição


Constituição de um CLP



▶ Unidade Central de Processamento

Memória

Dispositivos de entrada e saída



Unidade Central de Processamento



- ► Responsável pelas operações lógicas e aritméticas
- Controla e supervisiona toda a operação do CLP
- Velocidade de operação definida pela frequência de clock

Blocos de memória



- Armazena os programas e dados de operação do sistema
- Arquitetura Harvard
 - Memória de programas e dados separadas

Entradas/Saídas digitais



- ► Entradas
 - Chaves push button
 - Chaves fim de curso
 - Contatos de relés
 - Sensores de proximidade
 - Sensores de presença
 - Termostatos
 - Pressostatos

- Saídas
 - Lâmpadas
 - ► Relés de controle
 - Buzinas
 - Válvulas elétricas
 - Solenóides
 - Disjuntores
 - Motores


Outros componentes



- ► Fonte de alimentação
- ► Terminal de programação
- Bloco de comunicações
- ► Interface Homem Máquina

Funcionalidades





Funcionalidades



- ► Relés de entrada
 - Conectados com o mundo externo

- ► Relés de utilidade interna
 - ▶ Não recebem sinais do mundo
 - Relés simulados

Relés de sáida

Funcionalidades ||



- Contadores
 - ► Contagem de pulsos
 - Crescente ou decrescente

- ▶ Temporizadores
 - ► Funções de retardo

Classificação dos CLPs



PORTE	NÚMERO DE PONTOS
Micro	± 20
Mini	$\pm~180$
Pequeno	± 400
Médio	Até 3000
Grande	Acima de 3000

Estrutura de Programação







Aspectos de software



- ► Linguagens de Programação IEC 61131-3
 - ▶ Ladder
 - ► Texto Estruturado (ST *Structured Text*)
 - ► Lista de Instruções (IL *Instruction List*)
 - ▶ Diagrama de blocos funcionais (FBD Function Block Diagram)

Aspectos de software ||



- Operações permitidas
 - ▶ Aritmética básica (+, −, *)
 - ► Lógica AND, OR, XOR
 - ► Temporização e contagem
 - Comparação de valores
 - ▶ Ponto flutuante
 - ► Leitura de sinais analógicos
 - Malha de controle PID
 - Lógica Fuzzy

Escolha de um CLP



Número de entradas

Número de saídas

- ► Velocidade de processamento
- ► Tipos de entrada e saída

Olhar especificações do CLP

