14.2.4 Laboratório: Instalar impressora/scanner all-in-one

Introdução

Imprima e conclua este laboratório.

Neste laboratório, você verificará a HCL (Hardware Compatibility List, lista de compatibilidade de hardware) do Windows XP para a Epson Stylus CX7800, instalará a impressora/scanner all-in-one, atualizará o driver e qualquer software associado e testará a impressora e o scanner.

Equipamento recomendado

- Um computador com o sistema operacional Windows XP Professional
- Uma porta USB disponível no computador
- Uma impressora/scanner Epson® Stylus CX7800
- CD de instalação da impressora/scanner
- Uma conexão de Internet

Etapa 1

Abra o	ln:	terr	net	Exp	lor	er.
--------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Procure "windows xp professional hcl" no site da Microsoft.

Instrutor: Estas instruções seguem o site da Microsoft atual. Este site pode mudar com o tempo.

com o tempo.
Escolha "Windows XP".
Selecione "Dispositivos".
Selecione o tipo de processador usado pelo computador.
Selecione "Impressoras e scanners".
Escolha "Iniciar".
Procure a HCL da "Epson Stylus CX7800".
Qual empresa fabrica este componente?
Para qual sistema operacional este componente foi projetado?
Para qual sistema operacional este componente foi certificado?

Etapa 2

Retire cuidadosamente da embalagem e monte a impressora/scanner, se necessário Siga as instruções do fabricante.


Conecte a impressora/scanner a uma tomada aterrada e ligue a unidade. Não conecte o cabo USB ao computador até que seja instruído para fazer isso.

Etapa 3

Insira o CD do software do fabricante na unidade óptica. Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, selecione **Iniciar > Meu computador** e clique duas vezes no ícone **CD-ROM da Epson**.

A janela "Install Menu" é exibida.

Clique em Install.



Conecte o cabo USB quando instruído.



A janela "License Agreement" é exibida.

Clique em Yes.



A janela "Product Registration" é exibida.

Clique em Cancel.




Etapa 4

Vá para o site da Epson e faça download dos drivers mais recentes para a Epson Stylus CX 7800.


Clique em **Iniciar** e depois com o botão direito do mouse em **Meu computador**. Selecione **Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos**.

A janela Gerenciador de Dispositivos é exibida na coluna da direita.



Clique duas vezes em Epson Stylus CX e selecione a guia Driver.


Escolha Atualizar driver....




Siga as instruções para instalar o driver que foi transferido por download.

Escolha Iniciar > Impressoras e aparelhos de fax.

Clique com o botão direito do mouse em Epson Stylus e clique em Propriedades.



Clique no botão Imprimir página de teste.



Etapa 5

Coloque uma figura ou documento no canto superior esquerdo do scanner, com a face voltada para baixo.

Clique duas vezes no ícone **Epson Scan** na área de trabalho ou abra o **Epson SmartPanel** usando o menu **Iniciar**.

Digitalize a imagem.

Imprima a imagem digitalizada.