
# Laboratório 1.3.3: Identificação e solução de problemas de uma rede pequena

# Diagrama de topologia



# Objetivos de aprendizagem

Após concluir este laboratório, você será capaz de:

- Verificar se um design em papel atende aos requisitos de rede informados
- Cabear a rede de acordo com o diagrama de topologia
- Apagar a configuração de inicialização e recarregar o estado padrão de um roteador
- Carregar os roteadores com os scripts fornecidos
- Detectar onde a comunicação não é possível
- Coletar informações sobre a porção configurada incorretamente da rede com qualquer outro erro
- Analisar informações para determinar por que a comunicação não é possível
- Propor soluções a erros de rede
- Implementar soluções referentes a erros de rede

#### Cenário

Neste laboratório, você recebe uma configuração concluída para uma pequena rede roteada. A configuração contém erros de design e de configuração que entram em conflito com requisitos determinados e impedem a comunicação fim-a-fim. Você examinará o projeto dado e identificará e corrigirá os possíveis erros de design. Depois você cabeará a rede, configurará os hosts e carregará as configurações sobre o roteador. Por fim, você irá solucionar os problemas de conectividade para determinar onde os erros estão ocorrendo e corrigi-los usando os comandos apropriados. Quando todos os erros forem corrigidos, cada host poderá se comunicar com todos os outros elementos de rede configurados e com o outro host.

#### Tarefa 1: Examinar a topologia de rede local lógica

O bloco de endereços IP 172.16.30.0 /23 é colocado em sub-redes para atender aos seguintes requisitos:

Sub-rede	Número de hosts
Sub-rede A	174
Sub-rede B	60

Requisitos adicionais e especificações:

- A sub-rede 0 é usada.
- O menor número possível de sub-redes que satisfazem os requisitos dos hosts deve ser usado, mantendo o maior bloco possível como reserva para uso futuro.
- Atribua a primeira sub-rede utilizável à sub-rede A.
- Computadores de host utilizam o primeiro endereço IP utilizável na sub-rede. O roteador de rede utiliza o último endereço de host de rede utilizável.

Com base nestes requisitos, a seguinte topologia foi fornecida:

Sub-rede A		
Especificação	Valor	
Máscara de IP (decimal)	255.255.255.0	
Endereço IP	172.16.30.0	
Primeiro endereço de host IP	172.16.30.1	
Último endereço de host IP	172.16.30.254	

Sub-rede B		
Especificação	Valor	
Máscara de IP (decimal)	255.255.255.128	
Endereço IP	172.16.31.0	
Primeiro endereço de host IP	172.16.31.1	
Último endereço de host IP	172.16.31.126	

Examine todos os valores nas tabelas acima e verifique se essa topologia atende a todos os requisitos todas as especificações. Algum dos valores fornecidos está incorreto?
Em caso afirmativo, corrija os valores na tabela acima e anote os valores corrigidos abaixo:

е

Crie uma tabela de configuração semelhante à indicada abaixo utilizando os valores corrigidos:

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway
Host1	172.16.30.1	255.255.255.0	172.16.30.254
Roteador1-Fa0/0	172.16.30.254	255.255.255.0	N/A
Host2	172.16.31.1	255.255.255.128	172.16.31.126
Roteador1-Fa0/1	172.16.31.126	255.255.255.128	N/A

#### Tarefa 2: Cabear, apagar e recarregar o roteador.

#### Etapa 1: Cabear a rede.

Cabo de rede semelhante ao do diagrama de topologia.

#### Etapa 2: Limpar a configuração no roteador.

Limpe a configuração no roteador utilizando o comando **erase startup-config** e recarregue o roteador. Responda **no** em caso de solicitação para salvar as alterações.

#### Tarefa 3: Configurar os computadores de host

#### Etapa 1: Configurar computadores de host.

Configure o endereço IP estático, a máscara de sub-rede e o gateway para cada computador de host com base na tabela de configurações criada na Tarefa 1. Depois de configurar cada computador de host, exiba e verifique as configurações de rede do host com o comando **ipconfig /all**.

# Tarefa 4: Carregar o roteador com os scripts fornecidos

```
enable
config term
hostname Roteador1
enable secret class
1
no ip domain-lookup
 interface FastEthernet0/0
 description connection to host1
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 description connection to switch1
 ip address 192.16.31.1 255.255.255.192
 duplex auto
 speed auto
```

```
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0
login
line vty 1 4
password cisco
login
!
end
```

## Tarefa 5: Identificar problemas de conectividade

#### Etapa 1: Utilizar o comando ping para testar conectividade da rede.

Utilize a tabela a seguir para testar a conectividade de cada dispositivo de rede.

De	Para	Endereço IP	Resultados de ping
Host1	NIC IP address	172.16.30.1	
Host1	Roteador1, Fa0/0	172.16.30.254	
Host1	Roteador1, Fa0/1	172.16.31.126	
Host1	Host2	172.16.31.1	
Host2	NIC IP address	172.16.31.1	
Host2	Roteador1, Fa0/1	172.16.31.126	
Host2	Roteador1, Fa0/0	172.16.30.254	
Host2	Host1	172.16.30.1	

## Tarefa 6: Solucionar problemas de conexões da rede

# Etapa 1: Começar a identificação e solução de problemas no PC1. Do PC1 host, é possível executar ping em PC2? \_\_\_\_\_ Do PC1 host, é possível executar ping na interface fa0/1 do roteador? \_\_\_\_\_ Do PC1 host, é possível executar ping no gateway padrão? \_\_\_\_\_ Do PC1 host, é possível executar ping? \_\_\_\_\_ Onde é o local mais lógico para começar a solucionar os problemas de conexão do PC1?

Etapa 2: Examinar o roteador para localizar possíveis erros de configuração.			
Comece exibindo o resumo das informações de status de cada interface no roteador.			
Existe algum problema no status das interfaces?			
Se houver qualquer problema no status das interfaces, registre os comandos necessários para corrigir os erros de configuração.			
Etapa 3: Utilizar os comandos necessários para corrigir a configuração do roteador.			
Etapa 4: Exibir uma sumarização das informações de status.			
Se alguma alteração for feita na configuração na etapa anterior, exiba o resumo das informações de status para as interfaces do roteador.			
As informações no resumo de status da interface indicam algum erro de configuração no Roteador1?			
Se a resposta for sim ( <b>yes</b> ), solucione problemas no status das interfaces.			
A conectividade foi restaurada?			
Etapa 5: Verificar a configuração lógica.			
Examine o status completo de Fa 0/0 e 0/1. As informações de endereços IP e de máscara de sub-rede no status da interface correspondem às da tabela de configuração?			
Se houver alguma diferença entre a tabela de configuração e a configuração da interface do roteador, registre todos os comandos necessários para corrigir a configuração do roteador.			
A conectividade foi restaurada?			
Por que é útil para um host executar ping em seu próprio endereço?			

# Tarefa 7: Limpar

A menos que seja instruído de outra forma por seu instrutor, apague as configurações e recarregue os switches. Desconecte e guarde o cabeamento. Para hosts PC normalmente conectados a outras redes (como a rede local escolar ou a Internet), reconecte o cabeamento apropriado e restaure as configurações TCP/IP.