Appunti ACSO

I principi fondamentali

I processori eseguono le istruzioni in maniera sequenziale (non vedremo la Out of Oreder Execution). Il processore contiene una sezione di controllo che controlla l'esecuzione leggendo le istruzioni dalla memoria. I vari programmi da eseguire sono salvati in una memoria.

L'architettura di riferimento è l'architettura di Von Neumann. Esso contiene:

- Processore
 - · Sezione di controllo
 - ALU
 - Registri
- Memoria
- Interfacce I/O
- Bus che collega i vari componenti sopra elencati

I registri sono delle piccole celle di memoria che il processore usa per salvare dati utili. Ogni registro ha una dimensione massima specificata in bit. I registri che studieremo saranno quelli a 32 bit.

Viene detta parola del processore la lunghezza dei suoi registri, ossia la lunghezza massima della sequenza di bit che può gestire.

Esistono dei registri particolare:

- PC (Program Counter): contiene l'indirizzo della prossima istruzione in memoria
- IR (Instruction Register): contiene il numero (ID) dell'istruzione da eseguire

Il ciclo di esecuzione di un'istruzione è divisa nelle seguenti fasi:

- fetch: viene presa dalla memoria attraverso il bus l'istruzione puntata dal program counter e incrementalo nel frattempo (memoria più lenta del processore)
- decode: decodifica l'istruzione e prepara l'esecuzione prelevando gli operandi
- · execute: esegui e memorizza i risultati

Data path

Il datapath è formato da registri e da ALU. I registri sono divisi in:

- · utilizzabili dall'assembler
- di supporto per altri componenti (es.: 3 registri di support dell'ALU (sorgente, sorgente, destinazione))

Abbiamo due classi di istruzioni:

- Prendono registri e memorizzano in altri registri (registro-registro)
- Gestiscono lo spostamento da registri a memoria (registro-memoria)

Una istruzione registro-registro viene detta "ciclo di data path". Il ciclo di data path e collegata al ciclo di clock.

Codifica delle istruzioni

Ogni istruzione è divisa in campi (field):

- · Codice operativo: indica il tipo di operazione
- · Altri campi che indicano gli operandi dell'operazione

Le modalità di indirizzamento descrivono le diverse modalità attraverso le cui far riferimento agli operandi nelle istruzioni.

I vari processori si differenziano in base alla lunghezza delle istruzioni che usano.

Architettura LOAD/STORE

Il numero di registri ad uso generale non è abbastanza grande a mantenere tutte le variabili di un programma. Ad ogni variabile viene quindi assegnata una locazione in memomira nella quale salvare il contenuto di un registro quando deve essere usato per contenere un'altra variabile.

Poiché gli operandi dell'ALU possono provenire solamente dai registri ad uso generale, servono delle istruzioni di:

- LOAD (caricamento)
- · STORE (salvataggio)

Interruzioni (interrupt)

Il normale flusso dei programmi può essere interrotto attraverso le interruzioni. Quando un dispositivo esterno vuole richiedere l'attenzione del processore, esso attiva un segnale hardware (segnale di interrupt) per notificarlo.

Il check degli interrupt viene fatto alla fine dell'esecuzione di un'istruzione ma prima del fetch della prossima. Se viene trovato un segnale di interrupt, il processore interrompe l'esecuzione normale del programma ed offre un servizio al richiedente (ISR).

Una volta gestita la richiesta di interrupt il processore torna ad eseguire normalmente il suo programma.

La gerarchia di memoria

E' divisa in unas gerarchia (dalla più veloce alla più lenta):

- · Registri
- Cache (L1, L2, L3)
- · Memoria fisica: RAM (es. DDR-SDRAM)
- Memoria a stato solid (SSD)
- · Memoria virtuale: basata su file (HDD)

Indirizzi di memoria principale

La memoria principale è suddivisa in celle. La dimensione di una cella è chiamata parola, come anche il numero massimo di bit che il processore può gestire. La parola di memoria non per forza avrà la stessa dimensione della parola del processore.

Nel MIPS useremo una parola di memoria di 8 bit (memoria indirizzabile al byte). Di conseguenza una parola MIPS è lunga 4 parole di memoria.

Il tempo di indirizzamento di ogni signola parola è uguale.

L'insieme di tutte le celle di memoria indirizzabili con 1 parola di processore è detto spazio di memoria: per una parola di 32 bit si ha uno spazio di memoria di 4 Gb

Bus di sistema

Un bus è un insieme di fili. Ogni filo trasferisce un bit. I vari fili sono suddivisi in categorie:

- Bus dati: comprende le linee usate per trasferire dati da/verso memoria. La dimensione del bus dati deve essere abbastanza da garantire il trasferimento contemporaneo di una o più parole di memoria
- Bus indirizzi: comprende le linee sulle quali la CPU procede a trasmettere gli indirizzi di memoria delle risorse
- Bus di controllo: comprende le linee su cui transitano le informazioni ausiliarie per la corretta definizione delle operazioni e per sincronizzare CPU e memoria

Il bus può essere utilizzato per un solo trasferimento alla volta: in ogni istante solo due entità possono comunicare (master - slave). Il master è il processore, gli slave sono le periferiche. Il processore effettua un arbirtaggio tra le varie periferiche. L'unico filo che può essere usato senza permesso del processore è quello di Interrupt request.

L'architettura a bus singola è molto flessibili e semplice. I dispositivi, però, hanno velocità diverse. Serve, quindi, un meccanismo di sincronizzazione tra le varie periferiche.

Esempio: operazione di lettura da memoria

- 1. CPU fornisce l'indirizzo della parola desiderata sul bus indirizzi e richiede la lettura sul bus di controllo
- 2. Quando la memoria ha completato la lettura della parola richiesta, il dato viene trasmesso sul bus dati