CDD-	K = al! = = =	Descharibance
GPRs	Kodierung	Beschreibung
r0	000	General Purpose Register
r1	001	General Purpose Register
r2	010	General Purpose Register
r3	011	General Purpose Register
r4	100	General Purpose Register
r5	101	General Purpose Register
r6	110	General Purpose Register. Aber: bei P=1 in CSR werden die 4 LSBs in PR geschrieben
r7	111	General Purpose Register. Aber: r7 bildet bei load/store die 8 LSBs der Adresse
Special Register		
PC	11 Bit	Programm Counter
IR	16 Bit	Instruction Register
SCR	8 Bit	Status and Control Register (8 Steuer/Zustandsbits)
SP	10 Bit	Stack Pointer (für Stackzugriffe)
PR	4 Bit	Page Register (4 MSBs für 12 Bit Speicherzugriffe)
Status and Control R	Register	

V (oVerflow)	1	Statusbit: Letzte Operation hat ein Overflow ausgelöst (signed)
N (Negative)	2	Statusbit: Vorzeichenbit der letzten Operation
S (Signed)	3	Statusbit: Vorzeichenbit des korrekten Ergebnisses der letzten Operation
Z (Zero)	4	Statusbis: Letztes Ergebnis ist 0
P (write Page select)	5	Steuerbit: Schreibe r6 4 LSBs in PR im nächsten Takt. Bit wird automatisch cleared
	6	
	_	

Statusbit: Carry Bit der letzten 8 Bit Operation gesetzt

Maske für Cond	Zugriff auf einzelne Status	bits bzw. Vergleichsop	eratoren
000	С	S=any	aus SCR

			,		
001	V		S=any	aus SCR	
010	N		S=any	aus SCR	
011	S		S=any	aus SCR	
100	Z		S=any	aus SCR	
101	==	inv: <>	S=any	Z==1 unsigned und signed	
110	<	inv: >=	S=0	C==1	siehe ATMega ISA S.21
111	>	inv: <=	S=0	C or Z == 0	siehe ATMega ISA S.21
110	<	inv: >=	S=1	S == 1	siehe ATMega ISA S.21
111	>	inv: <=	S=1	S and Z == 0	siehe ATMega ISA S.21

Speicher	Adressbreite	Datenbreite	Gesamtspeicher
Programmspeicher	11	16 Bit	4 kB
Datenspeicher	12	8 Bit	4 kB

Datenspeicher Adressierung über 8 Bit im Register / im Befehl und weitere 4 Bit im Page-Register. Das Page-Register wird über das P-Bit im CR aktiviert. Page-Register: 4 LSBs von r6 Programmspeicher Adressierung über 10 Bit im PC. Bei jpa 10 Bit direkt im Befehl, bei brbs, brbc und bra wird ein relativer Offset von 5 Bit (max +-32) angegeben

Addressierung

C (Carry)

Programmspeicher:

A: 11 Bit PC im normalen Zugriffverfahren bei Programmablauf

B: 11 Bit direkt im Befehl kodiert (jpr, jsr). Diese werden in den PC geladen

C: 5 Bit Offset im Befehl kodiert, der zum aktuellen PC addiert wird (signed)

Datenspeicher:

- A: 8 Bit direkt im Befehl kodiert (st/ld). Diese bilden die 8 LSBs, PR bildet die 4 MSBs
- B: 8 Bit aus r6 bilden die 8 LSBs, PR bildet die 4 MSBs (bei stz/ldz)

Befehlsgruppe	15 14 13 12 11	10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0			
Arithmetisc-logische Befehle	Opcode	Rd	x x x x :	X Rs	Rd: Zielregister	Rs: Quellregister	! Zielregister ist auch Operand 1
Schiebe- und Rotationsbefehle	Opcode	Rd	X X X X X	x x x x	Rd: Zielregister		! Zielregister ist auch Operand
Datenbewegungsbefehle					_		
Register-Registe	Opcode	Rd		X Rs	Rd: Zielregister	Rs: Quellregister	! psh/pll haben nur Rd oder Rs
Register-Speicher indirek	Opcode	Rd	Offset	Rs	Rd: Zielregister	Rs: Quellregister	! stz/ldz nutzen r7 als Adressangabe. Entweder Rd oder Rs
Register-Speicher direk	Opcode	Rd/Rs	Addre	ess	Rs/Rd: Ziel-/Quellr	Address: Adresse	! st/ld entweder Rd oder Rs. Diese sind dann an den entsprechenden Stellen
Immediate	Opcode	Rd	Dat	a	Rd: Zielregister	Data: Daten	! Direktes Laden des 8 Bit Datenworts in Rd
Programmsteuerbefehle		-			_		
Absolute Sprungbefehle	Opcode		Address			Address: Zieladresse	! Address ist eine absolute Adressangabe im Programmnspeicher
Relative Sprungbefehle	Opcode	S X X	Offset	Cond	Offset: Sprungweite	Cond: Sprungbedingu	! Cond ist ein optionaler Parameter nur bei brbs, brbc. Nicht bra
Systemsteuerbefehle	Opcode	Rd		X Rs	Rd: Zielregister	Rs: Quellregister	! Rd und Rs optional je nach Befehl (hlt, lcr, stcr)

emonik	Maschine	enbefehl	Beschreibung (intern)	Beschreibung (Text)
	Opcode	Operands		
пор	0 0 0 0 0 X X X	x x x x x x x x x]	1 Wartetakt ohne Operation
		v v v v v v v v v v v v v v v v v v v]a., a., a.	Addition to Be date delete Bd a Be
add		X X X X X Rs	Rd <= Rd + Rs	Addition der Registerinhalte Rd + Rs
addc		X X X X X Rs	Rd <= Rd + Rs + C	Addition der Registerinhalte Rd + Rs mit vorangehendem Übertr
sub		X X X X X Rs	Rd <= Rd - Rs	Subtraktion der Registerinhalte Rd - Rs
subc			Rd <= Rd - Rs - C	Subtraktion der Registerinhalte Rd - Rs mit vorangehendem Übe
inc	0 0 1 0 1 Rd	- 	Rd <= Rd + 1	Inkrementieren des Registerinhalts Rd um 1
dec	0 0 1 1 0 Rd	x x x x x x x x	Rd <= Rd - 1	Dekrementieren des Registerinhalts Rd um 1
and	0 0 1 1 1 Rd	X X X X X Rs	Rd <= Rd AND Rs	UND-Verknüpfung der Registerinhalte Rd AND Rs
or	0 1 0 0 0 Rd	X X X X X Rs	Rd <= Rd OR Rs	ODER-Verknüpfung der Registerinhalte Rd OR Rs
xor	0 1 0 0 1 Rd	X X X X X Rs	Rd <= Rd XOR Rs	XOR-Verknüpfung der Registerinhalte Rd XOR Rs
not	0 1 0 1 0 Rd	x x x x x x x x x	Rd <= NOR Rd	Logische Invertierung des Registerinhalts Rd
sll	0 1 0 1 1 Rd	x x x x x x x x x]Rd <= Rd << 1	Logisches Verschieben des Inhalts von Rd um 1 Bitstelle nach lin
slr			Rd <= Rd >> 1	Logisches Verschieben des Inhalts von Rd um 1 Bitstelle nach red
311		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Jun 4- 1/4 22 1	Logistics versemeden des initiates von Na din 1 biesteile nach rec
mov			Rd <= Rs	Kopieren des Registerinhalts von Rs nach Rd
psh		X X X X X Rs	MEM[SP] <= Rs; SP <= SP + 1	Speichern des Registerinhalts von Rs auf dem Stack
pll			Rd <= MEM[SP - 1]; SP <= SP - 1	Speichern des ersten Stackeintrags im Register Rd
stz	1 0 0 0 0 X X X	Offset Rs	MEM[r7 + Offset] <= Rs	Speichern des Inhalts von Rs im Speicher an der Adresse in r7 + 0
ldz	1 0 0 0 1 Rd			Laden des Inhalts von der Adresse in r7 + Offset des Speichers in
st			MEM[Address] <= Rs	Speichern des Inhalts von Rs im Speicher an der angegebenen Ac
ld	1 0 0 1 1 Rd	Address	Rd <= MEM[Address]	Laden des Inhalts von der angegebenen Adresse im Speicher in F
ldi	1 0 1 0 0 Rd	Data	Rd <= Data	Laden des angegebenen Wertes in Rd
ра	1 0 1 0 1	Address	PC <= Address	Springen zur absolut angegebenen Adresse im Programm
bra	1 0 1 1 0 X X X	Offset X X X	PC <= PC + Offset	Springen um den relativ angegebenen Offset im Programm
brs	1 0 1 1 1 S X X	Offset Cond	PC <= PC + Offset IF Cond=1	Springen um den relativ angegebenen Offset im Programm, wen
brc	1 1 0 0 0 S X X	Offset Cond	PC <= PC + Offset IF Cond=0	Springen um den relativ angegebenen Offset im Programm, wen
call	1 1 0 0 1	Address	MEM[SP,+1] <= PC, SP <= SP + 2	Aufrufen der Subroutine an der angegebenen Adresse
ret		x x x x x x x x x x	PC <= MEM[SP - 1,2], SP <= SP - 2	Zurückkehren von der Subroutine ins Hauptprogramm
			-	
res2	1 1 1 0 1 X X X		4 '	freier Befehl (aktuell nop)
	1 1 1 1 0 X X X	x x x x x x x x	lnop	freier Befehl (aktuell nop)
res3				
res3 Icr	1 1 0 1 1 Rd	x x x x x x x x x x	CR <= Rs	Lade den Inhalt des Control Registers in Rd. C, V, N, S, Z: write pr
		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CR <= Rs Rd <= CR	Lade den Inhalt des Control Registers in Rd. C, V, N, S, Z: write pr Speichere den Inhalt von Rs im Control Register