




## Transistor의 Footprint 생성







### Transistor의 부품 치수





Type: TO92






#### DIMENSIONS (mm are the original dimensions)


UNIT		b	•	С						L	
mm	5.2 5.0	0.48 0.40	0.66 0.56	0.45 0.40	4.8 4.4	1.7 1.4	4.2 3.6	2.54	1.27	14.5 12.7	2.5






### PadStack설정 - 1





UNIT	Α	b	b <sub>1</sub>	С	D	d	E	е	e <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub> <sup>(1)</sup>
mm	5.2 5.0	0.48 0.40	0.66 0.56		4.8 4.4	1.7 1.4	4.2 3.6	2.54	1.27	14.5 12.7	2.5




1. Transistor의 핀의 간격(e1)이 1.27mm이므로 핀의 크기는 **1.27mm**을 넘으면 안됨





### PadStack설정 - 2




2. Pin의 크기는 b와 c, b1값을 바탕으로 설정 (핀이 홀에 삽입을 위해서 b1의 max 값0. 66mm보다 커야 함)

: **0.7112mm**로 지정

3. PAD의 크기는 홀의 크기에서 0.5~1.27mm크게 설정


예제로 사용할 PAD는 PAD40Cir28d








1. PCB Editor에서 메뉴 File - New를 클릭



- 2. Drawing Type에서 Package symbol을 선택
- 3. New Drawing 창에서 Browse 아이콘을 클릭하여 저장 경로와 Footprint 이름을 설정






### cādence<sup>™</sup>

## Footprint 생성 – 2

- 환경설정

4. PCB Editor에서 메뉴 Setup - Design Parameters를 클릭




- 5. Design Parameter Editor 창에서 Design 탭을 선택
- 6. 아래와 같이 설정 후 OK 버튼을 클릭

User Units : Millimeter

Size: A4

Left X : -80

Lower Y: -80






#### cādence<sup>™</sup>

# Footprint 생성 – 3 - 실크데이터 정보 그리기

7. PCB Editor에서 메뉴 Add - 3pt Arc를 클릭




8. PCB Editor의 오른쪽에 있는 Options 탭에서 아래와 같이 설정

Active Class: Package Geometry

Subclass: Silkscreen\_Top


Line width: 0.2








- 실크데이터 정보 그리기




$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 = x^2 + d^2$$
$$x = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - d^2}$$




9. 현의 길이(2x)는 3.4mm (x는 1.7mm) 10. 아래와 같이 Command 창에 입력

11. 다 그린 후 마우스 오른쪽 버튼 Done 선택







- 실크데이터 정보 그리기



$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 = x^2 + d^2$$
$$x = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - d^2}$$



11. PCB Editor 에서 메뉴 add – Line 선택 🔽 🔤



- 12. 아래와 같이 Command 창에 입력
  - x -1.7 -1.7↓
  - x 1.7 -1.7 ←
- 13. 다 그린 후 마우스 오른쪽 버튼 Done 선택






# Footprint 생성 – 6 - 실크데이터 정보 그리기

14.8번의 단계를 아래와 같이 설정한 뒤, 7번에서 13번까지 반복한다.


Active Class : Package Geometry

Subclass: Assembly\_Top

Line width: 0.2



15. PCB Editor에서 Shape - Compose Shape를 선택








# Footprint 생성 – 7 - 실크데이터 정보 그리기


16. PCB Editor의 오른쪽에 있는 Options 탭에서 아래와 같이 설정

Active Class: Package Geometry


Subclass: Place\_Bound\_Top



17. PCB Editor설계 창에 있는 Line을 클릭










### cādence<sup>™</sup>

# Footprint 생성 – 8

- 핀 설정하기

18. PCB Editor에서 메뉴 Layout - pins을 선택



19. PCB Editor의 오른쪽에 있는 Options 탭에서 아래와 같이 설정

Padstack: pad40cir28d


X의 Qty (개수) : 3

X의 Spacing (핀간격): 1.27


X의 Order(핀의 방향): Right

Pin # (초기 핀 번호) : 1

Inc (핀 번호 증가): 1



20. 아래와 같이 Command 창에 입력 x -1.27 0↓









### Footprint 생성 – 9 - 핀 설정하기

21. PCB Editor에서 메뉴 Tools – Padstack – Modify Design Padstack을 선택 (Pad의 soldermask 부분이 겹쳐지기 때문에 수정)



22. PCB Editor의 오른쪽에 있는 Options 탭에서 PAD40CIR28D를 선택 후 Edit 버튼을 클릭








### Footprint 생성 – 10 - 핀 설정하기

- 23. Padstack Designer 창이 나타나면 Layers 탭을 클릭
- 24. SOLDERMASK\_TOP과 SOLDERMASK\_BOTTOM의 Regular Pad 사이즈를 **1.0160**으로 수정





- 핀 설정하기

25. 수정이 끝이 났으면 Padstack Designer 창의 메뉴 File – Update to Design and Exit를 선택


ile <u>R</u> eports <u>H</u> elp		40CIR28D.pad		
<u>N</u> ew				
<u>U</u> pdate to Design				Views
<u>U</u> pdate to Design and Exit				views
Save to File				Type: Through
Save As	. Regular Pad	Thermal Relief	Anti Pad	
<u>C</u> heck	Circle 1.0160	Circle 1.7272	Circle 1.7272 🔺	]
Properties	Dircle 0.7112	Circle 1.4224	Circle 1.4224	
S <u>c</u> ript	Circle 1.0160	Circle 1.7272	Circle 1.7272	
3 <u>c</u> ript	Dircle 1.0160	N/A	N/A	
Close	Dircle 1.0160	N/A	N/A	
PASTEMASK_TUP	Null	N/A	N/A	
PASTEMASK_BOTTOM	Null	N/A	N/A ▼	4
Geometry:		0.0000 0.0000 0.0000		Anti Pad   Null
	Current layer:	SOLDERM.	ASK_BOTTOM	





#### - 참조번호 설정하기

26. PCB Editor에서 메뉴 Layout – Labels – RefDes를 선택




27. PCB Editor의 오른쪽에 있는 Options 탭에서 아래와 같이 설정

Active Class: Ref Des

Subclass: Silkscreen\_Top

Text block (글자 크기 블록 ): 3

Text just (글자 정렬 방법): Center










- 참조번호 설정하기

28. 작성한 부품 위에 클릭 후 Q\* 라고 기입




29.27번의 단계를 아래와 같이 설정한 뒤, 26번에서 28번까지 반복한다.

Active Class : Ref Des

Subclass: Assemble\_Top

Text block: 3

Text just : Center










### Footprint 생성 - 14 - 참조번호 설정하기

30. PCB Editor에서 메뉴 File - Save를 클릭



31. Command 창에 메시지에서 재대로 생성이 되었는지 확인한다.

```
last pick: -0.8000 3.9000
last pick: -1.3000 3.6000
Pick new location for the element(s).
last pick: -0.1000 3.0000
Pick text location.
Performing a partial database check before saving.
Writing database to disk.
Symbol 'myto92.psm' created.
Command >
```

