

Departamento de Eléctrica y Electrónica

Carrera de Electrónica y Automatización

SISTEMAS BASADOS EN MCU

Práctica 3.1

INTERRUPCIONES DEL PIC16F877

Autor:

Iza Tipanluisa Alex Paul

Docente:

Ing. Amparo Meythaler

NRC: 4891

1) OBJETIVOS

- Identificar la forma de programar las interrupciones en el PIC16F877.
- Identificar el funcionamiento de los registros que controlan las interrupciones del PIC16F877.

2) MARCO TEORICO

INTERRUPCIONES

Una interrupción es una situación especial que suspende la ejecución de un programa de modo que la CPU pueda realizar otra acción por un instante, antes de continuar con la ejecución normal del programa. Tal situación se da, por ejemplo, cuando un periférico requiere la atención del procesador para realizar una operación de E/S.

La familia Pic16F877 tiene 14 fuentes de interrupción. Al aceptarse una interrupción se salva el valor del PC contador de programa en la pila y se carga aquel con el valor 0004h, que es el Vector de Interrupción. La mayoría de los recursos adicionales son capaces de ocasionar una interrupción.

Para habilitar el uso de las interrupciones con el PIC se utiliza el registro INTCON, cada microcontrolador PIC tiene su registro INTCON, algunos tendrán más de uno, es necesario revisar su hoja de datos para verificar para que se utilizan cada uno de sus bits, pero lo que sí es común en ellos es el bit7 o bit GIE.

3) OBJETIVOS

- Identificar el trabajo de los timers del PIC16F877 en la función temporizador.
- Identificar el trabajo de los timers del PIC16F877 en la función contador.

4) EQUIPOS Y MATERIALES

- PC con el paquete MPLAB IDE
- PC con el paquete PROTEUS.

5) ACTIVIDADES

1) Trabajo Preparatorio:

a) Realice el diagrama de flujo, la codificación y la implementación correspondientes de un programa que maneje las tres luces de cada uno de los dos semáforos conectados en una esquina, estos semáforos controlan la circulación de vehículos que pueden ir en una sola vía (Norte a Sur) y (Este a Oeste)

Las luces cumplen los siguientes tiempos:

Tiempo verde = 0.8 seg

Tiempo amarillo = 0.2 seg

En la esquina también hay un display que indica la S (Norte a Sur) o la E (Este a Oeste), según el sentido de circulación de los vehículos. Eso se verifica (o tiene relación) según las luces de los semáforos únicamente.

Si un peatón debe pasar por emergencia, acciona un pulsante que está colocado en la esquina y debe ser atendido en ese instante. En éste caso los dos carriles detienen la circulación de los vehículos. Este proceso inicia prendiendo los amarillos y luego los rojos que titilan (o parpadean) tres veces; el display presentará la P de Peatón.

Todos los tiempos deberán ser regulados en base al Temporizador 1 trabajando a la frecuencia de 2 MHz. NO requiere usar interrupción.

- 1) Trabajo en el paquete MPLAB IDE.
- Digite el programa.
- Compile el ejercicio hasta que obtenga 0 errores.
- 2) Trabajo en el paquete PROTEUS.
 - Realice el diagrama esquemático.
 - Cargue el programa compilado en el microcontrolador.
 - Corra el diseño y verifique el funcionamiento.
- 3) Presente el cálculo de los tiempos.

$$tr = (\overline{DI} + 1) CM \cdot DF$$

$$0.2 = (\overline{DI} + 1) \left(\frac{4}{2X10^6}\right) (4)$$

$$25000 = (\overline{DI} + 1)$$

$$\overline{DI} = 24999(10)$$

$$\overline{DI} = 61A7$$

$$\#lazos = \frac{quiero}{tengo}$$

$$\#lazos = \frac{0.8}{0.2}$$

$$\#lazos = 4 \ lazos$$

6) **RESULTADOS**

• Explique los errores cometidos en el ejercicio realizado (si los tuvo) y la forma de corregirlos.

Tuve problemas con el análisis del guardado y cambio de los leds de los semáforos, lo solucioné guardando los valores en localidades los mismos que se iban a mostrar en los semáforos.


• En qué localidad de memoria debe estar el código de una subrutina de interrupción.

En la localidad 04


• ¿Para qué sirve la instrucción RETFIE?


La instrucción RETFIE nos permite regresar de una interrupción habilitando el GIE

7) DISEÑO




8) DIAGRAMA DE FLUJO





9) PROGRAMA



CLRF PC
BCF ESTADO,5
CLRF PB
CLRF PC
MOVLW 21
MOVWF T1CON
MOVLW 90
MOVWF INTCON
MOVLW 18
MOVWF 21
MOVLW 14
MOVWF 22
MOVLW 42
MOVWF 23
MOVLW 22
MOVWF 24
LEEDATOS:
MOVLW 21
MOVWF FSR
IMPRIMEDATOS:
MOVF INDF,0
MOVWF PB
BTFSS PB,4
GOTO E
GOTO S
S: MOVLW 0DB

MOVWF PC
CALL SEMAFORO
E: MOVLW 0CF
MOVWF PC
CALL SEMAFORO
VERDE:
CALL RETARDO2
CALL DATOS
RETURN
AMARILLO:
CALL RETARDO1
CALL DATOS
RETURN
TET OTH (
TETOTU V
DATOS:
DATOS:
DATOS: INCF FSR,1
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS GOTO LEEDATOS
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS GOTO LEEDATOS
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS GOTO LEEDATOS RETURN
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS GOTO LEEDATOS RETURN SEMAFORO:
DATOS: INCF FSR,1 MOVLW 25 XORWF FSR,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IMPRIMEDATOS GOTO LEEDATOS RETURN SEMAFORO: BTFSC PB,3

BTFSC PB,6
CALL VERDE
CALL AMARILLO
RETURN
RETARDO1:
CLRF R1
SIGA:
CALL RETARDO2
INCF R1,1
MOVLW 04
XORWF R1,0
BTFSS ESTADO,2
GOTO SIGA
RETURN
RETARDO2:
MOVLW 0A7
MOVWF TMR1L
MOVLW 61
MOVWF TMR1H
SIGA1: BTFSS PIR1,0
GOTO SIGA1
BCF PIR1,0
RETURN
INTERRUPCION:

MOVF PB,0

CALL AMARILLO

MOVWF DATOSSEMAFORO MOVF PC,0 MOVWF DATODISPLAY MOVLW 0E7 MOVWF PC MOVLW 24 MOVWF PB **CLRF TITILA** CALL RETARDO2 REPITETITIL: MOVLW 12 MOVWF PB **CALL RETARDO2** MOVLW 00 MOVWF PB CALL RETARDO2 **INCF TITILA,1** MOVLW 03 XORWF TITILA,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO REPITETITIL MOVF DATOSSEMAFORO,0 MOVWF PB MOVF DATODISPLAY,0 MOVWF PC BCF INTCON,1 **RETFIE END** 10) CONCLUSIONES

- Se ha concluido que las banderas del INTCON deben estar habilitadas para poder usar las interrupciones en este caso el GIE
- Se ha concluido que el Timer1 es mas grande ya que abarca valores hasta FFFF mientras que los timers 0 y 2 abarcan valores hasta FF
- Se ha concluido que el PIC16F877 tiene nos permite generar una interrupción externa mediante el pin 0 del puerto B

11) RECOMENDACIONES

- Se recomienda verificar correctamente las distribuciones de los pines y distribuirlos en entradas o salidas según correspondan
- Se recomienda que al final del retardo se debe deshabilitar la bandera INTCON para que se pueda volver a usar.

12) BIBLIOGRAFIA

Meythaler, A. (2021). Sistemas basados en MCU. Ecuador: UFA ESPE