

Departamento de Eléctrica y Electrónica

Carrera de Electrónica y Automatización

SISTEMAS BASADOS EN MCU

Práctica 2.9

MANEJO DE DISPLAYS UTILIZANDO TDM CON EL PIC16F877

Autor:

Iza Tipanluisa Alex Paul

Docente:

Ing. Amparo Meythaler

NRC: 4891

1) OBJETIVOS

- Realizar ejercicios para el manejo de displays con el PIC16F877.
- Identificar la técnica Multiplexación por División de Tiempo (TDM).

2) MARCO TEORICO

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO

Esta técnica se basa en encender y apagar cada dígito de manera muy rápida, de forma tal que este cambio sea imperceptible a los ojos, aproximadamente cada 5ms.


Para esto se debe controlar el encendido y apagado de cada 7 Segmento, en este caso es conveniente emplear transistores como interruptores, cuando en la base del transistor le coloca un "1" permito que circule corriente a tierra o masa y el display se enciende, cuando se coloca un "0" en la base del display se apaga porque el transistor está funcionando como un circuito abierto.

Ventaja:

Menor utilización de pines.

Desventaja:

Complicación de software.



3) EQUIPOS Y MATERIALES

- PC con el paquete MPLAB IDE.
- PC con el paquete PROTEUS.

4) ACTIVIDADES

- 1) Trabajo Preparatorio:
 - a) Realizar el diagrama de flujo, la codificación e implementación correspondiente, de un programa que realice un contador descendente de 2 en 2 con parada propia desde y hasta datos escogidos por Ud, que se presente en dos displays (Ánodo Común) colocados en los puertos del PIC16F877. Utilice cualquier retardo de tiempo. Plus: El dato ingresado es aquel con el que inicia el contador descendente; si este valor ingresado es par, la parada propia será en E8 de lo contrario en C9
- 2. Verifique el funcionamiento del MPLAB IDE y del PROTEUS.




Ilustración 1

1) Trabajo en el paquete PROTEUS.

Realice el diagrama esquemático.

Cargue el programa compilado en el microcontrolador.

Corra el diseño y verifique el funcionamiento.




Ilustración 2




Ilustración 3




Ilustración 4

5) RESULTADOS

1) Explique los errores cometidos en el ejercicio realizado (si los tuvo) y la forma de corregirlos

Ningún problema

2) Explique cuántos displays podría manejar, si se poseen 20 pines y se utilizará la técnica Multiplexación por División de Tiempo (TDM).

Se pueden utilizar 13 displays ya que se usarían los 7 primeros pines para los displays conectados en paralelo y los 13 pines sobrantes se usaría para el control de cada uno de los displays

$$PINES = 20 - 7 = 13$$




Ilustración 5

7) DIAGRAMA DE FLUJO

a) Realizar el diagrama de flujo, la codificación e implementación correspondiente, de un programa que realice un contador descendente de 2 en 2 con parada propia desde y hasta datos escogidos por Ud, que se presente en dos displays (Ánodo Común) colocados en los puertos del PIC16F877. Utilice cualquier retardo de tiempo. Plus: El dato ingresado es aquel con el que inicia el contador descendente; si este valor ingresado es par, la parada propia será en E8 de lo contrario en C9.




Diagrama1, Programa




Diagrama2, Subrutina retardo




Diagrama3, Subrutina Cambio




Diagrama4, Subrutina DEMUX

8) PROGRAMA

a) Realizar el diagrama de flujo, la codificación e implementación correspondiente, de un programa que realice un contador descendente de 2 en 2 con parada propia desde y hasta datos escogidos por Ud, que se presente en dos displays (Ánodo Común) colocados en los puertos del PIC16F877. Utilice cualquier retardo de tiempo. Plus: El dato ingresado es aquel con el que inicia el contador descendente; si este valor ingresado es par, la parada propia será en E8 de lo contrario en C9

:ALEX IZA LIST P=PIC16F877 ESTADO EQU 03 RX EQU 24 PCL EQU 02 PB EQU 06 PC EQU 07 PD EQU 08 R1 EQU 25 RY EQU 26 ORG 0 BSF ESTADO, 5 **CLRF PC CLRF PB** MOVLW 0FF MOVWF PD BCF ESTADO, 5 MOVF PD,0

MOVWFRX

BTFSS RX,0

CALL PAR
CALL IMPAR
PAR
UNO:
CALL MUX
MOVLW 0E8
SUBWF RX,0
BTFSS ESTADO,2
GOTO TRES
GOTO UNO
TRES:
MOVLW 02
SUBWF RX
GOTO UNO
IMPAR
UNOP:
CALL MUX
MOVLW 0C9
SUBWF RX,0
BTFSS ESTADO,2
GOTO TRESP
GOTO UNOP
TRESP:
MOVLW 02
SUBWF RX

GOTO UNOP

MUX
MOVLW 0
MOVWF RY
DOS:
MOVF RX,0
ANDLW 0F
CALL CAMBIO
MOVWF PB
MOVLW 0FE
MOVWF PC
CALL RETARDO
SWAPF RX,0
ANDLW 0F
CALL CAMBIO
MOVWF PB
MOVLW 0FD
MOVWF PC
CALL RETARDO
DECF RY
BTFSS ESTADO,2
GOTO RET
GOTO DOS
RET:
RETURN

ADDWF PCL,1	
RETLW 40	
RETLW 79	
RETLW 24	
RETLW 30	
RETLW 19	
RETLW 12	
RETLW 02	
RETLW 78	
RETLW 00	
RETLW 18	
RETLW 08	
RETLW 03	
RETLW 46	
RETLW 21	
RETLW 06	
RETLW 0E	
RETARDO	
CLRF R1	
SIGA:	
INCF R1,1	
MOVLW 0AF	
XORWF R1,0	
BTFSS ESTADO,2	
GOTO SIGA	

CAMBIO:

END

9) CONCLUSIONES

- Se ha concluido que el manejo de los displays por división de tiempo se basa en usar dos pines de control estos, permitirán visualizar el encendido y apagado de los leds dando la impresión que se encienden los dos al mismo tiempo
- Se ha concluido que el TDM es muy útil cundo se requiere un uso mínimo de pines ya que en los 7 pines se pueden conectar en paralelo n displays y los pines individuales para el control de los mismos
- Se ha concluido que el uso de los retardos son muy necesarios en la simulación, y en la vida real, ya que si estos valores están incorrectos la visualización de los valores en el display serian incorrectos

10) RECOMENDACIONES

- Se recomienda estar seguros de los registros que son necesarios en la utilización de puertos de entrada y salida, a su vez tener cuidado también con su configuración como entrada o salida.
- Se recomienda jugar con los tiempos de retardos en cuanto a la visualización en el Proteus ya que esto varía de acuerdo a la velocidad con la que trabaja el computador.
- Se recomienda revisar el tipo de display con el que se va a trabajar para que de acuerdo a dicho display se pueda generar el código del encendido

11) **BIBLIOGRAFIA**

Meythaler, A. (2021). Sistemas basados en MCU. Ecuador: UFA ESPE