SYDTEK OTA 通信协议说明

SYDTEK的OTA协议适用于SYDTEK公司旗下所有系列的芯片,这里为了方便说明,就用SYD8801 来作为例子。

一、简介

SYD8801 设备端使用 A、B 区的方式储存代码,即当前程序是在存储在 A 区,OTA 将新 程序写入 B 区,然后重启系统,程序从 B 区开始执行,故中途断开连接或者中断 OTA 不会 造成设备"变砖"。A、B 区随着 OTA 的次数相互切换。

二、OTA 升级需要条件

- 1、设备端实现 OTA 接收协议
- 2、APP端实现了 OTA 的发送协议
- 3、设备端蓝牙的 Profile 含有服务 OxFF00, 和该服务下有一个可读写的特性 OxFF01

Unknown Service UUID: 0000ff00-0000-1000-8000-00805f9b34fb PRIMARY SERVICE Unknown Characteristic 1 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b3 Properties: READ, WRITE

三、OTA 过程

OTA 一共分三步,分别对应三个命令。每一步都是 APP 往 UUID 为 0xFF01 的特性里面写数据, 或者读取状态值(为提高 OTA 速度,可以不读取状态值)

- 1、CMD_FW_ERASE(0x16)。发送擦除命令,擦除程序存储 B 扇区(不是当前程序 A 扇区) 2、CMD_FW_WRITE(0x17、 发送新程序,设备端写入另一扇区
- 3、CMD_FW_UPGRADE (0x18) 发送更新命令,设备进行复位,程序执行 OTA 程序

四、步骤详解

第一步: CMD_FW_ERASE

1、APP 连设备, 获取到 UUID 为 0xFF01 的特性, 并往该特性写入 0x16、0x00 (两个字节), 即:

data[0] = 0x16 (opcode, 固定值)

data[1] = 0x00 (parameters length, 固定值)

2、成功发送后,可读取改特性 0xFF01 的值,返回格式如下:

data[0] = 0x0E (event code, 固定值)

data[1] = 0x02 (event length, 固定值)

data[2] = 0x16 (opcode, 固定值)

data[3] = 0x00 (status, 0x00 表示成功, 其余值失败)

第二步: CMD FW WRITE

1、APP 获取到 OTA 的 bin 文件,分包往 UUID 为 0xFF01 特性发送。每一包的格式如下 data[0] = 0x17 (opcode, 固定值)

data[1] = 0x13 (parameters length, 固定值)

data[2] = 0x?? (fw offset 0)

data[3] = 0x?? (fw offset 1)

data[4] = 0x?? (fw size)

 $data[5^21] = 0x?? (fw data)$

解析:

<1>、fw offset 0、fw offset 1 两个字节表示第几包,即第(fw offset 1*256+ fw offset 0)包

<2>、fw size:表示该包(data[5~21])具有几个有效的字节数

<3>、fw data: bin 文件拆包数据

2、每成功发送一包,可读取改特性 0xFF01 的值,返回格式如下:

data[0] = 0x0E (event code, 固定值)

data[1] = 0x02 (event length, 固定值)

data[2] = 0x17 (opcod, 固定值 e)

data[3] = 0x00 (status, 0x00 表示成功, 其余值失败)

第三步: CMD FW UPGRADE

1、当 APP 执行完前面两步,就执行第三步,即往 UUID 为 0xFF01 特性写入如下命令

data[0] = 0x18 (opcode, 固定值)

data[1] = 0x04 (parameters length,固定值)

data[2] = 0x?? (fw total size 0)

data[3] = 0x?? (fw total size 1)

data[4] = 0x?? (fw checksum 0)

data[5] = 0x?? (fw checksum 1)

解析:

<1>、fw total size 0、fw total size 1 两个字节表示总发送了多少包,即总(fw total size 1*256+ fw total size 0)包

<2>、fw checksum 0、fw checksum 1 两个字节表示 bin 文件按照字节求和,再取低 16 位 checksum。fw checksum 0 = (checksum& 0x00FF),fw checksum 0 = ((checksum&0xFF00)>>8)

2、成功发送后,可读取改特性 0xFF01 的值,返回格式如下:

data[0] = 0x0E (event code,固定值)

data[1] = 0x02 (event length, 固定值)

data[2] = 0x18 (opcode, 固定值)

data[3] = 0x00 (status, 0x00 表示成功, 其余值失败)

名称	日期	撰写人	版本
SYD8801 OTA 通信协议说明.PDF	2018年3月20日	Bihu	0.1

Version 2.0版本协议补充说明:

上文中所述都是针对Version 1.0版本的协议,为了弥补Version 1.0版本在空升代码量只能够达到65536Byte的局限性,这里开出Version 2.0的版本。

不能够升级大于65536Byte的代码主要是因为CMD_FW_UPGRADE命令中的" sz"时候"uint16_t"类型的,所以这里增加一个新的命令CMD_FW_UPGRADEV20替换原来的CMD_FW_UPGRADE命令,当执行到上文提到的第三步的时候APP按照如下格式发送命令:

data[0] = 0x18 (opcode, 固定值)

data[1] = 0x04 (parameters length, 固定值)

data[2] = 0x?? (fw total size 0)

data[3] = 0x?? (fw total size 1)

data[4] = 0x?? (fw total size 2)

data[5] = 0x?? (fw total size 3)

data[6] = 0x?? (fw checksum 0)

data[7] = 0x?? (fw checksum 1)

Version 3.0版本协议补充说明:

Version 2.0虽然解决了OTA空间大小的问题,但是因为他是基于Version 1.0的,所以OTA的速度依旧达不到理想的效果,特别是在SYD8821和SYD8811中代码量至少达到了248KB以上,这时候如果还用原来协议OTA的速度的体验不是很好。

这里改掉CMD_FW_WRITE的协议,原来的一个CMD_FW_WRITE命令只是发送了15个byte的数据,这里改成了一个命令发送20个byte,同时这里采用分段发送,每个段都会进行校验,如果检验不通过会重发当前段!具体修改如下:

1. 在发出上面的第一步发送了擦除命令后,这里不进入CMD_FW_WRITE流程,而是进入进入了一个新的写机制!这里发送一个新的命令CMD_FW_WRITE_START,其格式如下:

WriteData[0] = CMD_FW_WRITE_START;

WriteData[1] = 0x13;

WriteData[2] = (byte)(Address & 0x000000FF);

WriteData[3] = (byte)((Address & 0x0000FF00)>>8);

WriteData[4] = (byte)((Address & 0x00FF0000)>>16);

WriteData[5] = (byte)((Address & 0xFF000000)>>24);

WriteData[6] = (byte)(size & 0x000000FF);

WriteData[7] = (byte)((size & 0x0000FF00)>>8);

WriteData[8] = (byte)(check& 0x000000FF);

WriteData[9] = (byte)((check & 0x0000FF00)>>8);

其中Address代表的是段序列,在官方推出的demo中、每段有5120个数据。Size代表该段中有多少数据,在官方demo中,该值为5120,check代表该段的校验和值。

- 2. 当发送了CMD_FW_WRITE_START命令后将发送CMD_FW_WRITE_START命令中size指定大小的数据,一直到整个文件发送完成即该段数据全部发送完成。
- 3. 当该段数据发送完后将发起一次对设备端的读操作,读回的数据包含了设备端计算出来的校验和值。当设备端的检验和等于APP本地的检验和一样则代表当前段的数据发送正确,这里将发送新段落的数据;当设备端的检验和等于APP本地的检验和不一样则代表当前段落数据发送失败,则重发当前段落的数据!