## 本製品で使用している電池について

## 金属バンドの駒詰めについて

- 専用の二次電池を使用しておりますので、お客様は電池を取り外 さないでください。専用の二次電池以外の電池を入れると時計 の破損の原因になります。
- ●二次電池は、ソーラーパネルが受ける光により充電されますので、 一次電池のような定期的な電池交換の必要はありません。ただ し、二次電池は長期的なご使用や使用環境により容量や充電効 率が低下しますので、充電しても「使用できる時間が短くなった」 と感じたときは、「修理に関するお問合せ先」またはお買い上げ の販売店にご相談ください。ご希望により保証期間経過後は有 料で充電点検調整いたします。

金属バンド(フリータイプの中留構造バンド※を除く)の駒詰めには専用の工具が必要となります。

お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはけが等を予防するためにも、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、「修理お申込み先」においても保証期間内は無償、保証期間 経過後は有償にて承っております。

詳しくは、「修理に関するお問合せ先」へお問い合わせください。

※中留をスライドさせて長さ調整するフリータイプのバンドでは、 駒の取り外しはできません。

