## 故障かな?と思ったときは

状況	原因と対処
電波の受信が成 功しない (受信 結果が [ERR]になる)	電波の受信中に時計を動かしたり、ボタンを操作した。 ・電波を受信しているときは、時計を動かしたり、ボタンを操作すると受信を中断します。 ・電波を受信するには…P.20
	電波の受信中にアラームが鳴った。 <ul><li>受信中にアラームが鳴ると受信を キャンセルします。</li></ul>
	電波障害による受信の失敗。  • 周辺の環境を確認し、電波障害のない所で受信してください。   電波の受信範囲と条件…P.19
	送信所から電波が送信されていない。      独立行政法人情報通信研究機構     (NICT) 日本標準時グループのホーム     ページ等をご確認ください。     電波の受信範囲と条件…P.19

状況	原因と対処
電波を自動受信 できない	時刻モードまたはワールドタイムモードになっていない。 <ul><li>・時刻モードまたはワールドタイムモードに切り替えてください。</li><li>♪ モードの切り替え…P.26</li></ul>
	自動受信の設定が解除されている。 • [ON] に設定してください。