■参考

- 12時間制表示に設定したときは、正午から午後11:59までは午後を示す[P]が点灯します。
- 日付の設定は、異なる月の長さや、うるう年にも対応 しています(フルオートカレンダー)。
- デジタル表示の時刻を修正すると、アナログ針も連動 して修正されます。