## モードの種類と切り替え

この時計には、機能に応じたいくつかのモードがあります。各モードの機能とモード切り替え方法は以下の通りです。 また、各モードに共通している機能や操作は、27ページを参照してください。

## 各モードでできること

モード	機能	参照ページ
時刻	<ul> <li>ホーム都市の時刻表示</li> <li>時刻、日付、サマータイムの設定</li> <li>電波受信</li> <li>受信結果の確認</li> <li>自動受信のON/OFF設定</li> </ul>	P.28
バッテリー	<ul><li>充電状態の確認</li></ul>	P.14
ワールドタイム	• 世界 48 都市 (31 タイムゾーン) の時刻を表示	P.34
タイマー	• タイマーの設定、計測	P.36
ストップウオッチ	<ul><li>経週時間の計測</li><li>スプリットタイムの計測</li></ul>	P.38
アラーム	<ul><li>アラーム時刻の設定</li><li>アラームと時報の ON/OFF 設定</li></ul>	P.40