自動的に時計を合わせる

この時計は、時刻情報をのせた標準電波(以降、電波)を 受信することで、正確な時刻と日付を表示します。

電波を受信するためには、使用する地域 (タイムゾーン) の代表都市をホーム都市として設定しておく必要があります。

参考

- 日本で使用する場合、購入時の初期設定から変更する 必要はありません。購入時の初期設定は以下の通りです。
 - ホーム都市: 東京(TYO)
 - サマータイム設定: AUTO
- ホーム都市を設定する
- 使用する地域(タイムゾーン)の代表都市を確認する。

受信機能に対応している地域の代表都市

ホーム都市	受信する電波
TYO/SEL/TPE	日本の標準電波 (JJY)
HKG/BJS	中国の標準電波 (BPC)
HNL/ANC/YVR/LAX/YEA/ DEN/MEX/CHI/NYC/YHZ/ YYT	アメリカの標準電波 (WWVB)
lis/lon/mad/par/rom/ ber/sto/ath/mow	イギリスの標準電波 (MSF) ドイツの標準電波 (DCF77)

✓ 重要

- 電波を受信できない地域や都市で使用するときは、手動で時刻を設定してください。