## 各種の設定

## ボタン操作音の ON/OFF

ボタンを押したときに鳴る操作音のON/OFF設定ができます。

- 時刻モードのとき இボタンを2秒以上押し続け、[ADJ] を表示したら இボタンを離します。
  - 都市コードを表示し、ホーム都市のセット状態に入ります。
- ② ⑥ボタンを9回押して操作音のON/OFF 設定に切り替えます。

◆ 照···P.32

[KEY♪] または [MUTE] を表示します。

③ ®ボタンを押して、操作音をON [KEY ♪] またはOFF [MUTE] に設定します。

操作音がOFFのときは、[MUTE]を表示します。



## ■参考

- 操作音の設定がOFFの場合でも、アラーム音、時報、タイムアップ音は鳴ります。
- 4 Aボタンを押して設定を終了します。