状況	原因と対処
電波が受信できない	ホーム都市の設定が正しくない。 ・ ホーム都市の設定を確認してください。 ホーム都市、サマータイムの設定・・・P.29
	充電量が不足しています。・ 充電量が低いと受信できません。充電量が回復するまで光を当ててください。
	タイマーが計測中になっている。 • タイマーを停止してください。
電波の受信は成功したが、日付または時刻が正しくない	ホーム都市の設定が正しくない。 ・ ホーム都市の設定を確認してください。 ホーム都市、サマータイムの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・