時刻を合わせる

ホーム都市を設定して電波を受信すれば、自動的に正しい時刻と日付を表示することができます。

✓ 重要

- 電波を受信できない地域や都市で使用するときは、手動で時刻を設定してください。
 - 12/24時間制、時刻、日付の設定…P.31

ホーム都市、サマータイムの設定

ホーム都市は、都市コード一覧表の48都市 (31 タイム ゾーン)の中から、この時計を使用する場所と同じタイム ゾーンの都市を選びます。また、使用する国や地域に応じてスタンダードタイムまたはサマータイム (DST) を設定します。ホーム都市が正しくないと、「ワールドタイム都市」の時刻を正しく表示しない原因になります。

✓ 重要

 この時計を日本で使用する場合は、ホーム都市を東京 (TYO) に設定します。

■参考

 サマータイムとは、DST (Daylight Saving Time)とも 言い、通常の時刻(スタンダードタイム)から1時間進 める夏時間制度のことです。サマータイムの実施期間 や実施地域は、国によって異なります。また、サマータ イム制度を採用していない国や地域もあります。