
## ご使用になる前に

## 時刻と日付の設定

時刻と日付の表示を確認して、チャートに従ってく ださい。

## ✓ 重要

- この時計を主に日本以外の国で使用する場合は、 使用するタイムゾーンを確認してホーム都市およ びサマータイム(DST)を設定してください。
- ホーム都市とサマータイムを正しく設定しないと、 電波を受信しなかったり、受信しても正しい時刻 を表示できなくなります。



使用する地域 (タイムゾーン) の代表都市および サマータイムを設定してください。



ホーム都市、サマータイムの設定…P.29

## ■参考

- 購入時の初期設定は、以下の通りです。
  - ホーム都市:東京(TYO)
  - サマータイム設定:AUTO

時刻と日付を合わせてください。

- 電波を受信できる場所で使用する場合
  - □ 電波を受信するには…P.20
- 電波が受信できない場所で使用する場合
  - 12/24時間制、時刻、日付の設定…P.31