共通機能

以下の機能と操作は各モードに共通しています。

◆自動復帰機能

時刻などを設定しているとき (デジタル表示部が点滅中) に何も操作せず 2~3 分間経過するとセット状態が解除されます。

◆早送り

各モードで設定をするとき、® および ® ボタンを押して設定内容を変更します。® および ® ボタンを押し続けると、設定値を早送りできます。