
باسمه تعالى

اصول كابلكشي ساختيافته

برای ساختمانهای اداری

Structured Cabling System for Commercial Buildings



توسط

على مرشدسلوك

شرکت دادهپردازی ایران

تاريخ

خرداد 1378

فهرست مطالب

0– مقدمه	3
سیر تکاملی کابل کشی ساختیافته -1	4
استانداردهای کابل کشی ساختیافته -2	6
ANSI/TIA/EIA-568-A استاندارد -3	8
الاسیستمها -1 زیرسیستمها	8
توپولوژی ستاره -2 توپولوژی ستاره	11
3-3–انواع رسانهها	12
UTP -1-3-3	13
STP -2-3-3	14
FTP L ScTP -3-3-3	15
S-FTP -4-3-3	15
S-STP -5-3-3	15
TWISTED PAIR کار آئی الکترونیکی کابل $-4-3$	15
1-4-3 دسی بل	15
2-4-3 تضعیف	16
NEAR-END CROSSTALK -3-4-3	16
5-4-3 فاصلهٔ تضعیف-تا-NEXT (ACR	18
3-5- سیستمهای فیبر نوری	21
پریزها و کنکتورها $-6-3$	23
3-7- طراحي سيستم	24
4- عملیات نصب	27
5- زمیــن کــردن	28
6- مديريت	29
1-6 برچسب زدن	29
7- استاندارد تست کابل کشی TTP (TSB-67)	30

اصول کابل کشی ساختیافته برای ساختمان اداری

1-7 پیوند اصلی و پیوند کانال	31
2-7 چه چیز باید تست شود ؟	33
WIREMAP 1-2-7	33
2-2-7 طول پیوند	34
3-2-7 تضعيـف	35
4-2-7 تلفات NEXT	35
8– انتقال گیگابیت	38
الکتریکی در انتقال گیگابیت -1 مشخصههای الکتریکی در انتقال الکتراک در انتقال الکتریکی در انتقال الکتریک در انتقال الکتریک در انتقال الکتریک در انتقال الکتراک در	38
PSELFEXT ₂ PSNEXT -1-1-8	39
2-1-8 تاخیر انتشار	40
انحراف تاخیر -3 –1-8	41
8–1–4 تلفات بازگشتی	41
CLASS D+ $_{\circ}$ CAT5E $-2-8$	41
8–4– گیگابیت روی فیبر	42
CAT6 -9 و CAT6	43
10- خاتمه و نتیجـــه	44
11- مراجع	45

0- مقدمـــه

همچنانکه شبکههای ارتباطی امروزی پیچیده تر می شوند، همچنانکه تعداد کاربران بیشتری تجهیزات خود را به اشتراک می گذارند، همچنانکه عملیات حساستری در شبکههای کامپیوتری اجرا می شوند و همچنانکه دسترسی سریعتر به اطلاعات بیشتر موردنیاز می شود، یک پایه صحیح برای این شبکهها اهميت بيشتري پيدا مي كند. اولين قدم به سمت قابليت تطابق، قابليت انعطاف و تداوم موردنياز شبکههای امروزی با کابلکشی ساختیافته I شروع می شود : پایه و اساس هر سیستم اطلاعاتی.

لازم است کابل کشی ارتباطاتی بتواند تعداد زیادی از کاربردها را پشتیبانی کند و در طول زندگی یک شبكه امتداد داشته باشد. اگر اين كابلكشي بخشي از يك سيستم كابلكشي ساختيافته مناسب و درست باشد، امکان مدیریت آسان جابجائیها، اضافه کردنها، تغییرات را فراهم میسازد و مهاجرت آرام و یکنواخت به توپولوژیهای جدید شبکه را امکانپذیر میسازد. از طرف دیگر سیستمهایی که از اصول صحیح کابل کشی استفاده نکرده باشند، مشکلات عدیدهای را در مدیریت آن بوجود می آورند، مشكلات شبكه بيشتر رخ مى دهند، و رفع أنها مشكلتر و وقت گيرتر خواهد بود.

هدف از این کلاس این است که مزایا، نحوهٔ طراحی، پیادهسازی، تست و استفاده از یک سیستم کابل کشی ساختیافته مبتنی بر استاندارد را در محیطهای تجاری/اداری نشان دهد. در این کلاس، که بیشتر شبیه یک کارگاه آموزشی طرحریزی شده است مباحث زیر عنوان خواهد شد.

- چشم انداز تاریخی مختصر از کابل کشی ساختیافته
 - مروری بر استانداردهای فعلی
 - انواع رسانه ها و معیارهای کارآئی آنها
 - توصیههای طراحی سیستم کابلکشی و نصب آن
 - معیارهای تست و روشهای اندازهگیری آنها


در این مرور نگاه عمیقتری به استاندارد طراحی ANSI/TIA/EIA-568-A و استاندارد تست TSB-67 خواهيم داشت.

سیر تکاملی کابل کشی ساختیافته -1



STRUCTURED CABLING 1

در اوایل 1980، وقتی اولین شبکه ها پیاده سازی می شدند، از طرحهای کابل کشی بسیار متفاوتی استفاده می کردند و برخی دیگر تصور می کردند که TWINAXIAL یا کابلهای دیگر معتبر می باشد. هر کدام کنکتورهای خاصی داشتند، حداکثر طول کابل باید رعایت می شد و توپولوژیهای خاصی لازم بود. (شکل 1)



شكل 1 - توپولوژيهاى شبكه

بدین شکل، سازندگان، مشتریها را در یک سیستم کاملا" خاص قفل می کردند. سیستم یک سازنده با دیگری کار نمی کرد، یا از کابل دیگری نمی توانست استفاده کند. اگر یک مشتری تصمیم می گرفت سیستمها را عوض کند، نه تنها نرمافزار و سخت افزار جدیدی باید تهیه می کرد، بلکه کابل کشی نیز می بایست از ابتدا نصب می شد. رفع عیب سیستمهای مزبور در مقایسه با سیستمهای ساختیافته امروزی بسیار مشکل و وقت گیر بود. یک مشکل در یک ایستگاه کاری ممکن بود تمام سیستم را مختل کند، بدون آنکه مدیر شبکه متوجه شود مشکل از کجا ناشی شده است. مثلا" در توپولوژی زنجیرهای (باس)، رفع عیب شامل شروع از یک ماشین و دنبال کردن فیزیکی کابل در هر ماشین دیگر شبکه بود. در نهایت، علت مشکل مثلا" یک کنکتور قطع شده، پیدا می شد. بعد از رفع عیب سیستم مجددا" فعال می شد. این پروسه عیب یابی ممکن بود ساعتها یا گاهی روزها طول بکشد و در این مدت کاربران معطل می ماندند.

همچنین جابجائی، اضافه شدن یا تغییرات در این سیستم مشکل بود. هرگاه قرار بود یک ماشین جدید به شبکه اضافه شود، باید کابل جدید نصب می شد و در باس یا حلقه اضافه می شد. بعلاوه شاید لازم می بود کل سیستم پایین آورده شود تا یک کاربر جدید اضافه شود. این مشکلات با بزرگتر شدن شبکه به صورت جدی تری هویدا شدند. از اینرو عوامل فوق مدیران شبکه را واداشت به دنبال راههایی برای نگهداری ساده تر شبکه، کمتر شدن زمان معطلی و هزینه های کمتر باشند. در حقیقت

مطالعات نشان داده است که تا 70 درصد مشکلات شبکههای کامپیوتری به خاطر سیستمهای کابلکشی غیر ساختیافته یا اختصاصی میباشد.

مطابق قرار از سال 1984 به بعد، AT&T دیگر مسئولیت کابل کشی سیستم تلفن درون ساختمان را به عهده نمی گرفت. از آن به بعد فراهم کننده سرویس 2 ، سیستم را فقط تا نقطه مرزی 3 ، که سرویس تلفن وارد ساختمان می شد نگهداری می کرد. بیش از آن، مدیریت و ارتقاء آن به عهده مشتری بود. در نتیجه کابل کشی ساختیافته پدید آمد.

استانداردهای کابل کشی ساختیافته -2

کابل کشی ساختیافته طراحی شد تا هر چیزی را در هر مکان و در هر زمان اجرا کند. کابل کشی ساختیافته نیاز به پیروی از قواعد خاص یک سازنده در ارتباط با نوع کابل، کنکتورها، فاصلهها و یا توپولوژی را حذف می کند. امکان می دهد کابل کشی یکبار نصب شود و از آن به بعد هر کاربردی با آن تطابق داده شود، از تلفن گرفته تا شبکههای محلی اینترنت یا توکن رینگ یا فن آوری جدید مانند ATM.

درصورتیکه هم سازندگان تجهیزات کابل و هم سازندگان تجهیزات شبکه از استانداردها پیروی کنند می توان یک تاسیسات کابل کشی قابل انعطاف داشت. اگر کاربر -نهائی نیز این استانداردها را دنبال کند، در اَنصورت هر کاربرد، کابل، کنکتور یا تجهیزات الکترونیکی با یک سیستم عمل خواهند کرد.

استاندارد مرکزی برای تعیین یک سیستم کابلکشی ارتباطاتی عمومی که بتواند یک محیط چند محصولی و چند فروشنده ای را پشتیبانی کند، استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-A تحت عنوان "استاندارد کالم تحت عنوان "استاندارد توسط کمیته ای را موسسه های TIA و کابل کشی ارتباطاتی ساختمان اداری" است. این استاندارد توسط کمیته ای ز موسسه های ANSI و EIA و قبحاد شد و بعدا" توسط ANSI نیز پذیرفته شد. این کمیته ها متشکل از نمایندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و مشتریان مختلف درصنعت شبکه است. استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-A معیارهای فنی و کارآئی پیکربندی ها و اجزای مختلف سیستم را ارائه می دهد.



SEDVICE DDOD9VIDED

DEMACRATION POINT

COMMEERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD 4

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION 5

ELECTRONICS INDUSTRY ASSOCIATION 6

در ارتباط بـا A-568 استانداردهای وابسته به آن هم باید دنبال شوند تا بهترین بهرهبرداری از سیستم كابل كشي ساختيافته حاصل شود. يكي از اين استانداردها ANSI/EIA/TIA-569 با عنوان "ستاندارد ساختمان اداری برای مسیرها و فضاها" می باشد. این استاندارد راهنمائیهای مربوط به اتاقها، فضاها و مسیرهائی که تجهیزات ارتباطاتی و کابلهای آنها قرار می گیرد، را فراهم می کند.

استاندارد دیگر یعنی تست کابلکشی UTP CAT5 نیز تحت بولتن فنی سیستم TSB-67 ور سال 1995 منتشــر شد و انتظار می رود نسخهٔ تکمیلی آن برای CAT5e تحت عنوان TSB-95 بزودی منتشر شود. در آینده نیز نسخههای متفاوتی از TSB ارائه خواهد شد.

استاندارد هـم خـانواده ديگـر ANSI/TIA/EIA-606″ *استاندارد مديريتـي بـراي زيربـناي ارتباطاتـي* ساختمانهای اداری است. این استاندارد روشهائی برای رنگ بندی، برچسب زدن و مستند کردن یک سیستم کابل کشی نصب شده را فراهم می کند. با رعایت این استاندارد، امکان مدیریت و نظارت بهتر یک شبکه فراهم می آید طوریکه جابجائیها، اضافه کردنها و تغییرات کاملاً به صورت تعریف شده صورت می گیرد. همچنین باعث ساده شدن رفع عیب می شود چرا که هر کابلی از جهت نوع، کارآئی، كاربرد، كاربر و نقشه كشى كاملاً مشخص شده است.

استاندارد ANSI/TIA/EIA-607، "ملزومات اتصال كردن و زمين كردن براي موارد ارتباطاتي ساختمان اداری "، چگونگی نصب سیستمهای اتصال به زمین به منظور فراهم کردن یک سطح مرجع مناسب زمین برای تمام تجهیزات ارتباطاتی که بعدا" نصب خواهند شد را تعریف می کند.

تمام این استانداردها در کنار A-568 عمل می کنند. استانداردهای اضافی دیگری همچون NEC یا قواعـد و قوانیـن کشـوری مشخص شده نیز باید هنگام طراحی یا نصب هر سیستم ارتباطاتی مدنظر قرار گیرند. در این جزوه روی A-568 تکیه داریم و برخی عناصر اساسی یک سیستم کابل کشی عمومی، انـواع کابل و مزایا و معایب آنها و همچنین نیازها و راهنمائیهای نصب را توضیح میدهیم. همچنین استاندارد تست سیستم کابل کشی UTP تحت عنوان TIA/EIA-TSB-67 را مرور خواهیم کرد.

استاندار د ANSI/TIA/EIA-568-A



NATIONAL ELECTRICAL CODE

TECHNICAL SYSTEM BULETINE

اولیسن نسخه این استاندارد با نام EIA/TIA-568 در ژولای 1991 صادر شد. در آگوست 1991 یک بود. در بولتسن سیستمی فنی بینام 36-TSB منتشر شد که شامل مشخصههای CAT4 UTP و CAT5 بود. در آگوست 1992 مستند TSB-40 منتشر شد که سختافزار اتصال UTP و CAT5 را شامل می شد. در ژانویه 1994 مستند TSB-40 منتشر شد که سیمهای وصلهای UTP را با جزئیات بیشتری بیان می کرد و همینطور نیازهای تست برای کنکتورهای RJ45 را عنوان می کرد. و در همان موقع استاندارد بیا نسخه مندرج بیان نسخه مندرج شده بودند.

معادل کانادائی این استاندارد CSAT529 است. مؤسسهٔ ISO نیز یک استاندارد کابل کشی بر یک مبنای بین المللی پایهریزی کرده است که نام آن "کابل کشی عمومی برای کابل کشی ساختمانهای مشتری" و به شماره ISO/IEC 11801 است.

1-3 زیرسیستمها

استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-A حداقل نیازهای لازم برای کابل کشی ارتباطاتی درون یک ساختمان تجاری، تا سطح پریز/کنکتور ارتباطاتی، و همینطور بین ساختمانها در یک محوطه بزرگ را تعریف می کند. مطابق با این استاندارد، یک سیستم کابل کشی ساختیافته از شش زیر سیستم عملیاتی تشکیل شده است:

- 1-1-3 "بخش ورودی" ⁹ نقطهای است که کابلهای خارج از ساختمان و سختافزار مرتبط به آن به درون ساختمان آورده می شود. بخش ورودی را می توان برای سرویسهای شبکه عمومی، سرویسهای شبکه خصوصی مشتری یا هر دو استفاده کرد. تجهیزات نقطه اتصال بین مشتری و مخابرات و اسباب محافظت از بالا رفتن ولتاژ در این مکان قرار دارند.
- 2-1-3 "اتاق تجهیزات" ¹⁰ یک فضای متمرکز شده برای تجهیزات ارتباطاتی (مثل PBX) تجهیزات کامپیوتری، سوئیچهای ویدئو وغیره) است که به کاربران درون ساختمان سرویس میدهند.



ENTRANCE FACILITY 9

EQUIPMENT ROOM 10

- 3-1-3 "کابلکشی عمودی" ¹¹ اتصال بین "قفسههای ارتباطاتی" به اتاقهای تجهیزات وبخشهای ورودی را فراهم میکند. شامل کابلهای اصلی وستون فقرات، اتصالات-ضربدری ¹² اصلی و میانی، پایانههای مکانیکی و سیمهای وصلهای یا جامپرهای استفاده شده در اتصالات ضربدری است. کابلهای اصلی ممکن است قفسههای درون یک ساختمان را بهم متصل کرده باشند و یا ممکن است کابلهای بین ساختمانها را تشکیل دهند.
- 4-1-3 تقسه ارتباطاتی "¹³ مکانی است که کابلهای توزیع شونده به صورت افقی پایان می یابند. می یابند. بطور مشابهی، کابلهای عمودی شناخته شده نیز در این قفسه پایان می یابند. اتصالات، ضربدری توسط جامپرها یا کابلهای وصلهای صورت می گیرد تا یک اتصال قابل انعطاف به منظور گسترش سرویسهای مختلف به کاربران در سطح پریزهای ارتباطاتی فراهم کنند.
- 14^{-1} شامل واسطهای فیزیکی مورد استفاده برای اتصال هر پریز به یک قفسه است. انواع مختلفی از کابلها را می توان در توزیع افقی استفاده نمود. هر نوع محدودیتهای کارآئی، اندازه، قیمت و سهولت استفاده خاص خود را دارد.
- 5-1-3 "اجزای محل کار" ¹⁵ کنکتور یا پریز ارتباطاتی در انتهای سیستم کابل کشی افقی توسط اجزای محل کار به دستگاه ایستگاه کاری گسترش می یابد. تمام مبدلها، فیلترها یا بالونهای استفاده شده برای تطابق تجهیزات الکترونیکی با سیستم کابل کشی ساختیافته بایستی خارج از پریز ارتباطاتی باشد و این مقوله خارج از حوزه A-568 است.

شكل 2 - رابطه شش زيرسيستم يك سيستم كابلكشي ساختيافته را نشان مي دهد.




BACKBONE CABLING 11

CROSS-CONNECTS 12

TELECOMMUNICATION CLOSET 13

HORIZONTAL CABLING 14

WORK AREA COMPONENTS 15



شكل 2 - زيرسيستمهاى كابلكشى ساختيافته

2-3 توپولوژی ستاره

استاندارد A-568 مقرر می کند که یک سیستم کابلکشی ساختیافته باید از توپولوژی (همبندی) ستاره استفاده کند. هر پریز ارتباطاتی محل کار بایستی به یک اتصال-ضربدری در یک قفسه ارتباطاتی متصل شود. بنابر این تمام کابلهای یک طبقه با یک منطقه درون یک ساختمان از یک نقطه مرکزی کشیده و نظارت می شوند. هر قفسه ارتباطاتی باید به صورت ستاره به اتاق تجهیزات ساختمان بسته شود. در یک محیط چند ساختمانی نیز، هر ساختمان به یک منطقه مدیریتی اصلی به صورت ستاره بسته می شوند.

10

استفاده از توپولوژی ستاره، بسیاری از معایب توپولوژیهای دیگر را حذف می کند. اول آنکه، یک توپولوژی فیزیکی ستاره گرچه به صورت توپولوژی منطقی حلقه یا باس بسته شود، هنوز در صورت خرابی یک ایستگاه می تواند به کار خود ادامه دهد، زیرا الکترونیک شبکه می تواند آن ایستگاه خاص را دور بزند. این نکته، مشکلات ایستگاه یا انشعابات را محلی نگه می دارد و از یک خرابی سراسری جلوگیری بعمل می آورد. علاوه بر این سیم کشی ستاره امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف شبکه را می دهد، طوری که بدون نیاز به کابل کشی مجدد می توان پیکربندیهای ستاره، حلقه و باس را حمایت کرد، و این باعث صرفه جوئی در وقت، زحمت و هزینه می شود.

با طرحریزی خوب، تغییر یک پریز تلفن به یک اتصال ایستگاه کاری بسادگی با تغییر یک سیم وصلهای درون قفسه و تجهیزات کنار پریز امکانپذیر است. نیاز به کشیدن کابل اضافی یا اتصال پریز جدید نیست.

16 انواع رسانهها $^{3-3}$

یکی از اولین انتخابها هنگام طرح یک سیستم کابلکشی ساختیافته، نوع رسانه مورد استفاده است. A-568 سه نوع مختلف رسانه را معرفی میکند:

- UTP (زوج بهم تابیده بدون حفاظ 17): کابل مسی 4 -زوج شماره 18 10 اهم
 - STP (زوج بهم تابیده با حفاظ ¹⁹) : کابل مسی 4-زوج، شماره 22، 150 اهم
 - كابلهاى فيبر نورى تك-مد و چند-مد 20

کابلهای کواکسیال در ابتدا در استاندارد اولیه 568 عمدتا" بخاطر حجم زیاد نصب آنها در کاربردهای اترنت ²¹ معرفی شده بودند، اما در مستندات جدید 568A از آنها به عنوان پدر بزرگ یاد می شود و استفاده آنها مجاز نیست. به عبارت دیگر اگر سیستمی در حال حاضر دارای کابل کواکس است، می توان آن را نگهداری و مدیریت کرد، اما استفاده از آن در نصبهای جدید اجازه داده نمی شود.



MEDIA 16

UNSHIELD TWISTED PAIR 17

²⁴ AWG or 24-GAUGE ¹⁸

SHIELDED TWISTED PAIR 19

SINGLE MODE & MULTI MODE 20

¹⁰BASE-5, 10BASE-2²¹

UTP 1-3-3

کابلهای تلفن هستند اما مشخصه آنها برای ارتباطات داده طراحی شده است تا امکان انتقال فرکانسهای بیشتر را فیراهم سازد، کابل دادهای UTP و اجزای مرتبط با آن به دستههای مختلفی از جهت کارآئی تقسیم می شوند که CATEGORY یا CAT نام دارند. CAT3 برای انتقال فرکانسها کارآئی تقسیم می شوند که CATEGORY یا CAT نام دارند. CAT3 برای انتقال فرکانسها تا 16 مگاهرتز (AMHz) است. کابلهای CAT3 بیشتر برای کاربردهای داده با سرعت کم مثل انتقالات آسنکرون، سیستمهای تلفن و همینطور کاربردهای داده با سرعت متوسط مثل توکن رینگ 4Mbps یا اترنت 10Mbps استفاده می شود. کابلهای CAT4 و اجزای آن برای فرکانسهای تا کامل که طراحی شده اند و علاوه بر آنکه می توانند کاربردهای د CAT3 را حمایت کنند، مواردی مثل توکن رینگ Mbps را نیز پشتیبانی می کند. کابل 5 CAT و سختافزار اتصال آن تا 100MHz نرخ بندی شده است. سیستمهای 5 CAT امروزه اکثر نیازهای انتقال داده، صدا و ویدئو روی سیم مسی را برآورده می کند.

امروزه CAT5 متداولترین رسانه شناخته شده برای کاربردهای داده با سرعت زیاد است، چرا که نصب ساده دارد هزینه نصب آن کمتر است و حجم کمتری را اشغال می کند. در مقایسه با STP، کابلهای UTP کوچکتر، قابل انعطاف تر و ارزانتر هستند. همچنین سختافزار الکترونیکی استفاده شده با UTP در میان سه رسانه ذکر شده از همه ارزانتر استفاده است. و از آنجا که در شبکههای کامپیوتری به مقدار زیادی از این اجزاء استفاده می شود، این کمی قیمت یک فاکتور بسیار مهم در استفاده از UTP است.

یک نکته احتیاطی و بسیار مهم آن است که همانند هر زنجیره دیگر، قدرت یک سیستم کابل کشی ساختیافته به اندازه قدرت کمترین و ضعیف ترین جزء آن است. بنابراین، برای آنکه در یک بخش، کارآئی CAT 5 را بدست آورید، بایستی تمام اجزاء آن بخش سازگار با استانداردهای CAT5 باشند. اگر از کابل CAT5 استفاده شود ولی سخت افزار اتصال و پریزها و یا سیمهای وصلهای از نوع CAT3 باشند، کارآئی به اندازه CAT3 کاهش می یابد.

از طرفی، خریدن کابلها و تجهیزات CAT5، کارآئی CAT5 را در یک سیستم نصب شده تضمین نمی کند. در حقیقت، بدون یک نصب صحیح، کارآئی بالای سیستم CAT5 ممکن است در حد یک سیستم تلفن معمولی پایین بیاید.

STP 2-3-3

یک کابل 150 اهم است که از 2 زوج مسی تشکیل یافته است. هر زوج در فویل فلزی محصور شده است و دور کلیه زوجها را یک شیلد فلزی توری احاطه کرده است، در نهایت یک پوشش خارجی PVC قرار دارد. شیلد ذکر شده تشعشعات بیرونی و درونی را جذب می کند. کابلهای STP در اصل توسط IBM برای استفاده در سیستمهای توکن رینگ ساخته شد و تا نرخ 20MHz را پشتیبانی می کنند. امروزه کابلهای STP بیشتر تحت نام IBM TYPE 1 شناخته می شوند.

زمانیکه این سیستم در ابتدا برای توکن رینگ 16Mbps ساخته شد، 20 MHz مقدار زیادی بود. اما، سیستمهای STP کارآئی بسیار بیشتری دارند. استاندارد A-568 در حال حاضر STP-A را معرفی میکند که نرخ آن تا 300 MHz است. در اصل، یک سیستم کابل کشی ساختیافته STP-A که به طور صحیح نصب شده باشد می تواند به طور همزمان سیگنال ویدئوی 550Mbps را انتقال دهد.

کارآئی بالای سیستمهای STP به علت شیلدینگ آن است. همانطور که ذکر شد، در یک کابل STP، هر زوج بهم تابیده شده توسط فویل آلومینیومی پوشانده شده و یک توری فلری نیز زیر پوشش بیرونی کابل قرار دارد. این اجزاء مشروط بر آنکه شیلدینگ بدرستی زمین شده باشد تشعشعات صادره از کابل را کاهش میدهند و زوجها را از تداخل خارجی محافظت میکنند. STP به نصب دقیق و با احتیاط نیاز دارد.

FTP L ScTP 3-3-3



برخی کابلهای دارای حفاظ فقط از یک شیلد

بیرونی فویل آلومینیوم نازک استفاده می کنند، که به آنها Sctp و یا Stp می گویند این کابلها معمولا با مقاومت 100 یا 120 اهم نازکتر و ارزانتر از کابلهای Stp با شیلد توری ضخیم هستند. نصب اینها چندان ساده نیست. حداقل شعاع خمش و فشار کششی در مورد آنها باید با دقت زیادی اعمال شود، چرا که در غیراینصورت شیلد مربوطه دچار پارگی خواهد شد.

S-FTP 4-3-3



منظور کابل FTP است که محصور در یک

شیلد توری فلزی است. 24

S-STP 5-3-3



منظور کابل 4 زوج 100 اهـم اسـت که در آن هر زوج درون یک شیلد فلزی توری هستند.

استفاده از کابلهای S-FTP ،FTP و S-STP با مقاومت 100 اهم به عنوان جایگزین UTP در استاندارد S-SFP با مقاومت 568-A مجاز شناخته شده است. این کابلها عمدتا در محیطهای نویز آلود، مانند کارخانه ها، که منابع تشعشعات الکترومغناطیسی قوی حضور دارند، استفاده می شوند.

TWISTED PAIR كارآئى الكترونيكى كابل 4-3

سیستمهای کابل کشی ساختیافته مبتنی بر مس از سیگنالهای الکتریکی برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند. تضعیف 25 و NEXT و پارامتر بسیار مهم الکتریکی هستند که مشخصههای کاراً می را بیان



SCREENED TWISTED PAIR 22

FOILED TWISTED PAIR ²³

FOIL & BRAID SCREENES 24

14

می کنند. اثر ترکیبی آنها می تواند باعث انتقال موفقیت آمیز داده شود و یا می تواند به طور کلی یک سیستم را از کار بیندازد.

3-4-4 دسى بل

تضعیف و NEXT هر دو بر حسب دسی بل (dB) به صورت اعداد منفی بیان می شوند. چـون علامـت منفـی بـرای هـر دوی ایـن پارامـترها همـواره وجـود دارد، جملـه "... db تضعیف ... " در اصـل بمعـنای db-اسـت. db هـای تضعیف و NEXT اندازههـای نسبی تغییرات در ولتاژ است. اضافه شدن db بمعنای db برابر شدن در پارامـتر انـدازه گـیری شده است. شکل 3 جدول لگاریتمی دسی بل را بیان می کند. دقت کنید که علامت منفی، فرض شده است.

```
3dB = 2x

10dB = 10k

20dB = 100x

30dB = 1000x

40dB = 10,000x

50dB = 100,000x

60dB = 1,000,000x
```


شكل 3 - جدول لگاريتمي دسيبلها



ATTENUATION 25

NEAR-END CROSS TALK 26

2-4-3 تضعیف



تضعیف منظور تلفات توان یک سیگنال

الکتریکی در خلال حرکت در طول کابل است. برای آنکه یک سیستم ارتباطاتی بتواند کار کند، سختافزار الکتریکی گیرنده باید قادر باشد سیگنال را تشخیص دهد. در یک سیستم CAT5، استاندارد A-568 تضعیف را تا 24dB برای یک سیگنال 100MHz محدود می کند. با نگاهی به جدول شکل 3 مشاهده می شود که با تضعیف 20dB تنها (1/100) یکصدم توان سیگنال اصلی دریافت می شود. از آنجا که عدد تضعیف، توان تلف شده را نشان می دهد، اعداد نزدیکتر به صفر نشان دهنده تضعیف کمتر و سیگنالهای قویتر است. بنابر این 5dB تضعیف کمتری را نسبت به 10dB نشان می دهد. مسافتهای بیشتر، فرکانسهای بیشتر و درجه حرارت بیشتر همگی تضعیف را افزایش می دهند.

NEAR-END CROSSTALK 3-4-3




CROSSTALK در امتداد طول یک

مدار رخ می دهد و آن هنگامیست که بخشی از انرژی یک سیگنال از یک زوج به دیگری القاء می شود. در ارتباطات داده، مسئله اصلی با CROSSTALK آن بخشی است که در طرف نزدیک به ارسال کننده ها یا NEAR-END می باشد. کابلهای UTP و STP برای انتقالات دو طرفه طراحی شده اند. یعنی در هر طرف طول کابل، یک زوج برای ارسال و دیگری برای دریافت استفاده می شود. زوج ارسال در یک طرف، زوج دریافت در طرف دیگر می شود.



ATTENUATION 2

ATTENUATION 27



شكل 4 - تلفات NEXT

نزدیک بهم بودن زوجهای ارسال و دریافت احتمال زیاد شدن NEXT را افزایش می دهد. از آنجا که ارسالها خیلی سریع تضعیف میشوند، باید یک سیگنال نسبتا" قوی ارسال شود تا در طرف دریافت قابل تشخیص باشد. بطور همزمان سیگنالهای نسبتا" ضعیف نیز از زوج مجاور دریافت می شود. حتی عدم تعادل 28 کم در سیگنال ارسال شده مى تواند باعث NEXT شود. 50 تا 60 فوت اوليه يك كابل بويژه در معرض NEXT است چرا که بیشترین عدم توازن 29 بین قدرتهای سیگنال ارسال و دریافت در آن قسمت وجود دارد. بعد از آن قسمت، سیگنال ارسال شده به اندازهای تضعیف شدهاند که اثرات NEXT بسیار کم حضور دارند و یا اصلا" حضور ندارند. اما نقاط اتصال نیز در معرض CROSSTALK هستند. محصولات با كيفيت و نصب صحيح اطمينان مي دهند كه NEXT، سيكنال دريافتي را تحت الشعاع قرار نمي دهد. شكل 4 پديدهٔ NEXT را نشان مىدھد.

برای اندازه گیری NEXT، یک سطح مشخص سیگنال در زوج ارسال تولید می شود. هر بخش از آن سیگنال که در زوج دریافت "شنیده" شود همان CROSSTALK است. کمتر بـودن ایـن سـیگنال در زوج دریافت و بزرگتر بودن عدد نتیجه بهتری را نشان میدهد. بنابر این NEXT به مقدار 40dB از جهت کارآئی بهتر از NEXT با مقدار 30dB است. هم عوامل محیطی و هم نكات مربوط به نصب می توانند باعث افزایش نویز و NEXT شوند.




IMBALANCES 28

DISPARITY 29

برخی از این عوامل شامل باز کردن زوجها (از حالت تابیده در آوردن)، برداشتن پوشش کابل، شعاع خمش،تشعشعات الکترومغناطیسی مهتابی و موتورها میباشند.


5-4-3 فاصلهٔ تضعیف-تا-ACR (ACR



اثـر تضعیف روی انتقال داده نیاز به کاهش تمام اشکال نویز و

همینطور CROSSTALK در کابلکشی دارد. نویز بسیار زیاد، در گیرنده مانع تشخیص سیگنال ارسال شده از نویز ناخواسته می شود. نتیجه ممکن است بهم ریختگی داده و ناهمسانی، انتقالهای محدود و پاسخ زمانی کند شبکه باشد.

مطابق با استاندارد A-568 محدودیتهای تضعیف و NEXT در فرکانس 100MHz برای مطابق با استاندارد A-568 محدودیتهای تضعیف شده تقریبا" دو برابر هر گونه نویزی است که در می کند که سیگنال دریافتی تضعیف شده تقریبا" دو برابر هر گونه نویزی است که در شکل خط با آن مواجه شده است. رابطه بین تضعیف و NEXT به صورت گرافیکی در شکل 5 نشان داده شده است. با افزایش فرکانس، هر دو پارامتر تضعیف و NEXT زیاد منحنی می شوند. یک اضافه شدن در NEXT باعث زیاد شدن سطح سایه دار زیرین در منحنی می شود. با اضافه شدن تضعیف، سطح سایه دار بالائی به سمت پایین گراف بیشتر می شود. هرگاه مرز بین دو منطقه سایه دار زیر 3dB قرار گیرد، داده ارسال شده خراب خواهد شد.



شكل 5 - فاصلة تضعيف-تا-NEXT

محصولات با کیفیت بالا و تکنیکهای صحیح نصب باعث کسب بهترین فاصلهٔ ممکنه بین NEXT بین NEXT و تضعیف می شود، و این امر کاراًئی و قابلیت اطمینان یک شبکه را بهینه می سازد. برای مثال اگر محصولاتی استفاده شود که حداقل ملزومات CAT5 را رعایت می کنند ولی بهتر از آن نیستند، سیستم نصب شده ممکن است در سطح CAT5 عمل نکند. هرگاه کابلی کشیده می شود، خم می شود، تابهای آن باز شود و یا به نوعی متصل می شود، مقدار کمی از تضعیف و/یا NEXT به آن خط اضافه می شود. نکات لازم در نصب می تواند نسبت تضعیف -به -NEXT محصولات CAT5 لب مرزی را به زیر B3ل حداقل برساند. ان خاب محصولاتی که از استاندارد فراتر می روند، از این وضعیت خلاصی می بخشد. هرچه کیفیت محصول از حداقل تعیین شده در استاندارد بهتر باشد، استفاده و بد استفاده کردن بیشتر آن محصول امکانپذیر است طوریکه بتواند در مقابل نیازهای CAT5 جوابگو باشد.

شکل 6، سه کلاس کابلهای UTP 4 UTP وجر را نشان می دهد. نتایج نشان داده شده کارآئی ایس کلاس کابلهای CAT3 مقایسه می کند. با ایس حداکثر CAT3 ها را در MHz می فرکانس حداکثر CAT3 مقایسه می کند. با مراجعه به شکل 4 مشاهده می شود که تفاضل 21dB بین CAT3 و CAT5 یک افزایش کارآئی 100 برابر را نشان می دهد.

	Cat 3	Cat 4	Cat 5
Attenuation* per 100 meters	13.1 dB	8.9 dB	8.2 dB
NEXT*	23 dB	38 dB	44 dB
Peak frequency	16 MHz	20 MHz	100 MHz

شكل 6 - كارآئى كابل UTP

5-3 سیستمهای فیبر نوری

پرکارآئی ترین سیستمهای کابل کشی ساختیافته از فیبر نوری استفاده می کنند. همچنانکه قیمت دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده سیستمهای فیبر نوری کاهش می یابد، تعداد بیشتری از آن در حال نصب شدن است. این سیستمها مزایای بسیاری نسبت به سیستمهای مسی دارند. از آنجاکه فیبر نوری از پالسهای نوری بجای سیگنالهای الکتریکی برای ارسال اطلاعات استفاده می کند، هیچ جائی برای مداخله و یا ³¹ باقی نمی ماند. ضمنا" فواصل ارسال بیشتر است چون پالسهای نوری بسیار کمتر از سیگنالهای الکتریکی تضعیف می شوند و یا انرژی را از دست می دهند. همچنین فیبر نوری پهنای باند بسیار بیشتری نسبت به کابلهای مسی دارد، که امکان انتقال اطلاعات بیشتری را روی هر فیبر فراهم می سازد. در حقیقت، یک زوج فیبر نوری می تواند معادل 1400 زوج سیم مسی ترافیک صدا را حمل کند. در مسابقه موثر بودن ³² و نرخ داده، هیچ رسانهای بهتر از فیبر نیست.

کابلهای فیبر نوری متشکل از یک هسته شیشهای ³³ و کلادینگ ⁴¹ است که توسط یک پوشش ³⁵ محافظ محاصره شدهاند. هسته و کلادینگ هر دو از یک جنس شیشهای هستند اما خواص نوری متفاوتی دارند. پالسهای نوری به درون هسته تزریق می شوند. همچنانکه پالسهای نوری در هسته حرکت می کنند، پالس را به مرکز هسته انعکاس می دهد. یک پوشش محافظ پلاستیکی، بنام بافر، هسته و کلادینگ را احاطه کرده است. شکل 7 ساختار یک کابل فیبر نوری را نشان می دهد.



ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE 30


RADIO FREQUENCY INTERFERENCE 31

EFFICIENCY 32

GLASS CORE 33

CLADDING 34

COATING 35



شكل 7 - ساختار كابل فيبر نورى

دو نوع کابل فیبر نوری چند مود و تک مود 36 میباشند. در فیبرهای مالتی مود، چندین مسیر برای پالسهای نوری برای انتقال در طول کابل ایجاد می شود، اما تک مود فقط یک مسیر دارد. تعداد مودها توسط طول موج 37 منبع نور و اندازه هسته تعیین می شود. فیبر مالتی مود دارای هستهای باندازه 62.5 میکرون (μ m) و فیبر تک مود دارای هستهای به اندازه 8.3 میکرون است. در مقایسه، قطر موی انسان به طور متوسط 80 میکرون ضخامت دارد. فیبرهای تک مود و چند مود همچنین منابع نوری متفاوتی دارند. در تک مود از لیزر استفاده می شود چون لیزر یک اشعه نوری متمرکز و با قدرت زیاد ساطع می کند. طول موج لیزر در کاربردهای تک مود، 1310 و 1550 نانومتر است. چون اندازه هسته در فیبرهای چند مود بسیار بیشتر از تک مود است، LED های 38 کم قدرت در محدوده 850 و 1300 نانومتر معمولا" در منابع نوری آنها استفاده می شود.

ساختار فیبر نوری بسته به هدف و کاربرد کابل تفاوت دارد. یک ساختار میرسانند، که کاربردهای درونی ³⁹ استفاده می شود. این بافرها قطر نهائی کابل را تا 900 میکرون میرسانند، که یک محافظ اضافی برای امکان اتصال مستقیم فیبر را فراهم می کنند. کابلهای بیرونی ⁴⁰ از یک طرح LOOSE TUBE استفاده می کنند که در آن یک فیبر پوشش دار 250 میکرون در یک ژل ضد رطوبت



MULTIMODE & SINGLE MODE 36

WAVELENGTH 37

LIGHT EMITHY DIODE 38

INDOOR 39

OUTDOOR 40

21

شناور است. این ژل در مقابل اثرات مخرب حرارت، رطوبت و بارهای مکانیکی مقاومت می کند. علاوه بر BUFFER TUBE، کابلهای فیبر نوری ممکن است شامل پوششهای قدرتی KEVLAR، الیاف STEEL MESSANGER ،ARMOUR، ⁴¹ و یا دیگر اجزا باشند.

6-3 پریزها 42 و کنکتورها




FRONT:

پریزها و کنکتورها (جـکهـا) از 4 زوج (8 اتصال) تشکیل یافتهاند. تمام

زوجهای داده و صدا در پریزهای یا کنکتورهای RJ-45 ختم می شوند. پریزها و کنکتورها نیز دارای مشخصههای CATEGORY می باشد. دو تعریف در سیم بندی پریزها وجود دارد: AT&T می مشخصههای کامپیوتری عمدتا" از سیم بندی AT&T که T568B نیز گفته می شود استفاده می شود.

پریزها باید به فاصلهٔ 18 اینچ (50 سانتی متر) یا بیشتر از کف زمین نصب شوند. اگر تعداد پریزها مشخص نشده است باید به تعداد کافی و براساس نیاز آینده، تعداد آنرا محاسبه کرد.




YARN 41

OUTLET 42



شکل 8- سیمبندی پریزها

برای فیبر نوری طبق استاندارد باید از اتصال دو فیبری 568SC استفاده کرد. (شکل 9)




شكل 9-كنكتور و كوپلر دوقلوى 568SC


6-3 طراحی سیستم

استاندارد A-568 مقرر میکند که در هر محل کار بایستی دو پریز گذاشته شود. که پریز اول بایستی توسط یک کابل UTP، 4-زوج، 100 اهم CAT3 و یا بیشتر پشتیبانی شود. پریز دوم بایستی توسط یک یابل STP-A این نابل CAT5 است)، کابل STP-A یا یک کابل چند مود فیبر نوری 62.5 میکرون (حداقل 2 فیبری).

برای کابلهای افقی که از یک قفسه مخابراتی به یک پریز کشیده میشوند، حداکثر طول مجاز برای هر یک از رسانه های ذکر شده 90 متر است. یک 10 متر دیگر برای سیم های وصله ای درون قفسه و محل کار استفاده خواهد شد. شکل 10 مدل بخش کابل کشی افقی TIA-568A با محدودیتهای طولی هر بخش را نشان می دهد.



شكل 10 - مدل بخش كابل كشى افقى




شكل 11 - مدل بخش كابل كشى عمودى

هنگام کابل کشی عمودی، فواصل بستگی به کاربرد و رسانه بکار رفته دارد. برای مثال، حداکثر فاصله برای TP در صورتیکه پهنای باند طبیعی کاربرد کمتر از MHz باشد 800 متر است. برای هر کاربردی بیشتر از 5MHz (مثل انتقال آسنکرون، 3270 AS400 و صدا)، این حداکثر فاصله همان 90 مـتر خواهـد بـود. هـنگام بکـار بـردن کابلهای STP-A و توکن رینگ در عمودی، حداکثر فاصله

بستگی به تعداد MAU ها⁴³، CAU ها LAM ها ⁴⁵ و غیره دارد. هنگام استفاده از فیبر در عمو دی، محدودیتهای فاصلهای شامل دو کیلومتر برای چند مود و سه کیلومتر برای تک مود است. متداولترین کابل مورد استفاده در عمودی، کابل UTP CAT3 یا CAT5 برای کاربردهای صدا و فیبر نوری چند مود برای کاربردهای داده است. (شکل 11)

عمليات نصب



بکارگیری صحیح عملیات نصب یک امر حیاتی است تا از کارآئی

کلی سیستم اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال هنگام استفاده از سیستم CAT5 ممکن است باز کردن تابها یا کشیدن طولی کابل هر کدام بتنهائی کارآئی سیستم را به کمتر از CAT5 کاهش ندهند، اما اثر تركيبي أنها براحتي كارأئي سيستم را كاهش مي دهد.

یکی از اولین مراحل نصب، کشیدن کابلها از قفسه مخابراتی به سمت پریزها میباشد. مطابق با استاندارد A-568، حداكثر نيروي كشش براي CAT5 مقدار 251bf است. فشار بيشتر روى كابل ممكن است تابها را بکشاند، یا در نتیجه زوجها را از حالت تاب خارج سازد. فشار کششی خیلی زیاد همچنین تضعیف را زیاد می کند. بررسی چشمی یک کابل نصب شده نمی تواند نقض این محدودیتهای کششی را مشخص کند. استفاده از تکنیکهای صحیح کشیدن کابل، سیمهای کابلکشی و روغنهای نرم کننده از این نوع خرابی جلوگیری بعمل میآورد.

كشيدن كابل از قفسه به پريز ممكن است شامل عبور دادن آن از ديوارها، سقفها، كفها، كانالها، داکتها، گوشهها یا خمها باشد. بسیار مهم و ضروری است که از حداقل شعاع خمش ⁴⁷ کابلی که نصب می شود تجاوز نشود. در کابلهای 4- زوج CAT5 بایستی شعاع خمش هر دور آنها بیش از یک



MULTISTATION ACCESS UNITS 43

CONTROLLED ACCESS UNITS

LABE ATTACHMENT MODULES 45

PULL CORDS 46

BEND RADIUS 47

اینچ (معادل 2.54 سانتی متر) باشد. کابلهای چند زوج CAT5 دارای حداقل شعاع خمش معادل 10 برابر قطر خارجی کابل است. خم کردن سفت کابل باعث می شود زوجهای درون آن هم سطح (FLAT) قرار گیرند، یا تاب آنها باز شود، که باعث افزایش NEXT در آن نقطه می شود.

قدم بعدی در پروسه نصب، آماده کردن کابل برای اتصال 48 است. این مرحله شامل لخت کردن پوشش بیرونی و باز کردن تاب بخش هادی کابل است. مواد پوشش دهنده کابل نباید بیش از حد مورد نیاز برای اتصال کابل، لخت شوند.

همانطور که در A-568 بیان شده است، زوجهای درون یک کابل CAT5 به هیچوجه نباید از مکان اتصال بیش نیم اینچ تاب آن باز شود. باز کردن تاب بیشتر از آن باعث افزایش CROSSTALK و عدم مصونیت در برابر EMI/RFI می شوند.



بعد از آنکه تمام سیمهای یک کابل متصل شدند، باید کابل

را پوشش داد و آن را محکم نگهداشت و همینطور لباس مناسب به آن پوشاند. هدایت کننده و یا لباس كابل⁴⁹ بخش اتصال را پاكيزه و مرتب نگه ميدارد، و از پيچ خوردن يا كشش، آسوده نگه مـــىدارد، چــون وزن كــابل را از خــود كابل به سختافزار حمايت كننده منتقل مىكند. بدون آن وزن كابل باعث مى شود كه فرو بيفتد و درنهايت از مكان اتصال خارج شود.



TIE ها متداولترین روش اتصال کابلها به سخت افزار حمایت

کننده می باشند. این نوارهای پلاستیکی نازک دور یک دسته از کابلها حلقه می شوند و به اندازه کافی محکم می شوند تا کابلها را نگه دارند. TIE همچنین دسته زیاد کابلها را قابل مدیریت تر می سازد و



TERMINATION 48

CABLE MANAGEMENT 49

27

نصب را زیبا و با سلیقه جلوه می دهد. اما باید مراقب بود که فشار بیش از حد TIE روی کابل همان اثر خمش تند را دارد، چرا که هادیهای خارجی ترین کابلها همسطح می شوند. فشار مناسب مقداری است که اجازه می دهد TIE براحتی به سمت جلو و عقب لغزش داده شود. استفاده از مفتول یا منگنه در نصب CAT5 مجاز نیست.

5- زمین کردن

برای محافظت جان افراد، سرمایه ها و اثاثیه سازمان و تجهیزات ارتباطاتی از صدمات بالقوه ناشی از ولتاژها و جریانهای الکتریکی خارجی نیاز به زمین کردن 51 ، اتصال بدنه 52 و حفاظت الکتریکی است.

محافظت از امکانات مخابراتی / ارتباطاتی یک بخش اساسی از سیستم کابل کشی ساختیافته است. NEC پارامترهای زمین کردن و اتصال بدنه مربوط به تجهیزات ارتباطاتی را از جهت امنیت انسان مورد بحث قرار میدهد. مقالههای NEC 2500 و NEC 800 حداقل شرایط برای امنیت افراد و تجیهزات است.

ایس استاندارد که سیستمهای ارتباطاتی از زمین ساختمان ایزوله باشند، محلی است. مشکلات جریان زمیس طبیعی (نول) در برخی ساختمانهای مدرن آنقدر جدی است که باعث از کار افتادن سیستمهای ارتباطی میشود. در ایس ارتباط باید دقیقا" دستورالعملهای زمین کردن و اتصال بدنه مربوط به سازندگان تجهیزات را دنبال نمود.

تجهیزات ارتباطی باید توسط یک "نقطه منفرد زمین" 53 یا SPG به زمین متصل شوند . این SPG شامل اتصال بدنه کردن اتصال زمین تجهیزات ایستگاه کاری، سیم برق سبز، شیلد داخلی کابل (در صورت وجود) و هادیهای زمین محافظ ایستگاه کاری (اگر محافظها در محل خود دستگاه باشد) همگی در یک نقطه است. اگر محافظها در محل خود دستگاه یا تجهیزات نباشند، یک سیم مسی شماره 10 از SPG در کنار کابل مربوطه به ترمینال زمین کردن محافظ ایستگاه کشیده می شود.

6- مديريت



STAPLE 50

GROUNDING 5

BONDING 52

SINGLE POINT GROUND 53

استاندارد EIA/TIA-606 راهنمائیهای مدیریت یک سیستم کابل کشی را ارائه می دهد. هر فضای ارتباطاتی شامل اتاق تجهیزات، قفسه ارتباطاتی، محل کار، بخش ورودی، کانالهای ارتباطی همگی باید بطور منحصر بفرد شناسائی و برچسب زده شود.

هـ ر کابل بایستی بطور منحصر بفرد شناسائی و در هر یک از طرفین (ترجیحا" در هر 5 متر) برچسب بخـ ورد. هـ ر کـورد کـابل باید نوع کابل و سازنده را مشخص کند و هر زوج/هادی درون کابل باید دقـیقا" مسـتند شـود. برچسـبهای مشخص کننده کابل باید در تمام مسیرهائی که کشیده شدهاند، زده شود.

هر بخش از سختافزار پایانی مثل پنلهای وصلهای ⁵⁴ یا بلوکهای سیمکشی⁵⁵ بایستی بطور منحصر بفرد نامگذاری و برچسب زده شود.

1-6 برچسب زدن

هر محل کار با یک شماره منحصر بفرد برچسب میخورد. بایستی از یک طرح برچسب زنی شماره گذاری یکدست استفاده شود. برچسب باید بطور آشکار در روی پریز و انتهای اتصال خوانا باشد. طرح شماره گذاری بایستی مبدا و مقصد کابلهای افقی را مشخص نماید.

یک طرح شماره گذاری ساده مثل زیر است:

208A-A1/241B

كه "" 208 شماره اتاق قفسه مخابراتي است.

"، A معرف پنل وصلهای است.

" A1 " معرف بلوك "." A و موقعيت اول است.

"241" شماره اتاق ایستگاه کاری است.

و ""B فضای کاری کاربرد در اتاق 241 است.

کابلهای افقی بایستی در طرف ایستگاه کاری و در طرف اتصال-ضربدری برچسب بخورد. کابلهای عمودی بایستی دارای یک شماره شناسائی در هر یک از طرفین باشد. رنگ برچسبها در دو طرف باید یکسان باشد.



PATCH PANEL 54

WIRING BLOCK 55

7- استاندارد تست کابل کشی (TSB-67) (TSB-67)

(مشخصهٔ کارآئی انتقال برای تست سیستمهای کابل کشی UTP)



با معرفی TSB-67 توسط گروه TIA/EIA که راجع به مشخصههای

کارآئی و روشهای اندازه گیری آنها در سیستمهای کابلکشی UTP بحث میکند، اکنون یک استاندارد برای "تائید" ⁵⁶ یک سیستم کابلکشی نصب شده وجود دارد.

TSB-67 بطور كلى موارد زير را تعيين مي كند:

- 1) پارامترهائی که باید تست شوند.
- 2) محدوده های قبول/رد یا معیاری برای هر یک از این پارامترهای تستی .
- 3) حداقل دقت و ملزومات اجرای تست برای تجهیزات تست در فیلد (محل).

7-1 پیوند اصلی و پیوند کانال


برای اهداف تست سیستمهای کابل کشی UTP، طیق تعریف چنین فرض می شود که پیوند 57 افقی شامل یک کنکتور/پریز ارتباطاتی، یک نقطه گذر 58 ، 90 متر کابل UTP (CAT3 تا CAT5)، یک اتصال ضربدری شامل دو بلوک یا پنل و حداکثر 10 متر کابل وصلهای است. شکل 12 رابطه بین این اجزا را نشان می دهد.



CERTIFY 56

I INK 57

TRANSITION POINT 58




شكل 12 - مدل تست كابل كشى افقى UTP

دو نوع پیوند برای مقاصد تست تعریف شده است. "پیوند اصلی" یا BASIC LINK شامل کابل توزیع، کنکتور/پریز ارتباطاتی یا نقطه گذر و یک جزء اتصال-ضربدری افقی است. این قسمت، بخش دائمی یک پیوند فرض می شود. "پیوند کانال" یا CHANNEL LINK شامل پیوند اصلی و تجهیزات نصب شده، كابل وصلهاى كاربر و اتصال-ضربدرى است. (اشكال 13 و 14)


تفاوت مهم این است که مدل کانال دو گذر ⁵⁹ در هر یک از طرفین دارد درحالیکه پیوند اصلی یک گذر در هر یک از طرفین تعریف می کند. کانال، بیشتر پیوندی که مورد علاقه کاربران نهائی است را شامل می شود. برای کاربر نهائی، تایید کارآئی پیوند کامل کابل کشی مهم است یعنی از هاب تا ایستگاه کاری، که باید شامل کابلهای وصلهای کاربر باشد و نه کابلهای وصلهای دستگاه تست کننده. پیوند اصلی در شکل 14، شامل کابل کشی بخش F,G,H است، یعنی کابل افقی از اتصال-ضربدری تا پریز دیواری در محل کار و همینطور دو متر از سیم وصلهای دستگاه تست کننده. یک دستگاه تست كننده بايد با اين سيمهاي وصلهاي به پيوند اصلى متصل شود.



TRANSITION 59



شكل 13 - تعريف ييوند كانال



شكل 14 - تعريف پيوند اصلى

2-7 چه چيز بايد تست شود ؟



TSB-67 شامل مشخصه هائی برای تائید کارآئی عملکرد پیوندهای UTP نصب شده، شامل کابلها و سخت افرار اتصال مطابق استاندارد TIA-568A است. پارامترهای اولیه تست در محل WIREMAP بیوندی شامل WIREMAP، طول پیوند، تضعیف و NEXT است.

WIREMAP 1–2–7

این تست شما را از اتصال صحیح یک پیوند مطمئن می سازد. تست WIREMAP فراتر از یک تست ساده پیوستگی است. در تست پیوستگی 61 باید مطمئن شد که هر پایه کنکتور یک طرف پیوند دقیقا" به پایه کنکتور طرف دیگر متصل است، و به پایه دیگر یا شیلد متصل نیست. برای ارتباطات داده یک پیوستگی ساده از یک طرف کابل به طرف دیگر لازم است ولی کافی نیست.

تست WIREMAP علاوه بر پیوستگی اطمینان می دهد که زوجها نیز بطور صحیح متصل شده اند و شامل هیچ "زوج نیمه" ⁶² نیست. اتصال صحیح سیمهائی که به صورت زوج هستند و با هم تاب خورده اند در کنکتور یا پنل وصله ای (اتصال ضربدری) بسیار مهم است. یک خطای سیم کشی زوج نیمه وقتی رخ می دهد که پایههای کنکتوری که باید به یک زوج تابیده شده متصل شوند، به دو سیم از دو زوج (که با هم تابیده نشده اند) متصل شوند. در حالیکه این نوع اتصال، پیوستگی پایه به به صحیحی دارد، اما به جهت CROSSTALK بسیار زیاد در انتقال اطلاعات ناتوان است.

تست کننده های کابل 63 در تست Wiremap موارد جزئی تر زیر را بررسی می کنند : پلاریته 64 ، زوجهای معکوس 65 ، جابجائی سیم ها 66 ، پیوستگی 67 ، اتصال باز 68 و اتصال کوتاه 69 .

7-2-7 طول پیوند

طول هر پیوند باید در مستندات مدیریتی سیستم ثبت شود (مطابق استاندارد TIA/EIA 606)، طول کابل را می توان از تاخیر انتشار پیوند و مقدار NVP کابل بدست آورد.



FIELD TEST 60

CONTINUITY 61

SPLIT PAIR ⁶²

CABLE TESTER ⁶³

POLARITY 64

REVERSAL OF PAIRS 65

WIRE TRAN SPOSITIONS 66

CONTINUITY 67

OPEN 68

SHORT 69

33

 70 NVP سرعت سیگنال الکتریکی در هادی نسبت به سرعت نور در خلاء است. وقتی زمان موردنیاز برای رفت و برگشت سیگنال در پیوند را اندازه می گیریم، و 90 کابل را می دانیم، می توانیم طول الکتریکی پیوند را محاسبه کنیم. حداکثر طول یک پیوند اصلی 90 متر است، بعلاوه 90 متر برای کابل وصلهای دستگاه تست کننده که مجموعا 90 متر می شود. طول کلی یک کانال نباید از 90 متر تجاوز کند. موقع اندازه گیری یک کانال، باید از کابل های وصلهای خود کاربر استفاده شود و مستقیما 90 به دستگاه تست کننده متصل شوند. محدوده قبول/رد 90 تعریف شده در 90 TSB یک ده درصد اضافی به این مشخصه های طولی پیوند نیز اضافه می کند تا محدودی تهای دقتی اندازه گیری طول الکتریکی را نیز در نظر گرفته باشد.

3-2-7 تضعــف

تضعیف، اندازگیری تلفات سیگنال در طول پیوند کابل کشی است. تضعیف با فرکانس سیگنال تغییر می کند و بایستی روی محدوده فرکانسی موردنظر و مورد کاربرد اندازه گیری شود. برای مثال اگر تضعیف یک کانال CAT5 را تست می کنید، نیاز است سیگنالهای محدوده تا 100MHz تا 100MHz را در حداکثر فواصل 1MHz بررسی نمائید. برای پیوندهای CAT3 محدوده فرکانسی 1 تا 16 مگاهر تز و برای CAT4 این محدوده 1 تا 20MHz است.

TSB-67 فرمولهای محاسبه تضعیف قابل قبول برای یک پیوند نصب شده را ارائه می دهد. علاوه بر آن جدولی از مقادیر مجاز برای پیوند اصلی و کانال را ارائه می دهد. این جدول مقادیر مجاز را در 20c جدولی از مقادیر مجاز برای پیوند اصلی و کانال را ارائه می دهد. این جدول مقادیر مجاز را در یوای نشان می دهد. تضعیف با دما اضافه می شود : معمولا" 1/5 در درجه سانتیگراد (سلسیوس) برای CAT3 و CAT4 و CAT5 بعلاوه تضعیف پیوند اگر کابل کشی در لوله های فلزی نصب شده باشد 2 تا 3 درصد افزایش می یابد، اما GT-67 هرگونه موارد فوق العاده این چنینی برای این پدیده را می پذیرد. پیوند تحت تست بایستی محدودیتهای ذکر شده را رعایت کند چه در کانال نصب شده باشد یا خیر .

یک دستگاه تست کننده در محل بایستی بدترین حالت تضعیف هر زوج از کابل نصب شده را تعیین کند و یک پیام رد یا قبول براساس مقایسه با مقادیر قابل مجاز ارائه نماید. در صورت قبولی، بیشترین تضعیف در محدوده فرکانسی را مشخص نماید و در صورت رد شدن، تضعیف، حد تست و فرکانسی که در آن شرایط شکست رخ داده را مشخص نماید.



NOMINAL VELCITY OF PROPAGITION 70

PASS/FAIL 71

4-2-7 تلفات NEXT


تلفات NEXT اندازه گیری سیگنالی است که از یک زوج به زوج دیگر در کابل UTP پیوند القاء می شود. این پارامتر در پیوندهای UTP یک معیار کارآئی حیاتی و بسیار مهم است. اندازه گیری آن نیز بسیار مشکل است، خصوصا " وقتی فرکانس زیاد می شود. TSB-67 بیان می کند که NEXT یک پیوند CAT3 بایستی از فرکانس تا IMHz تا LOMHz اندازه گیری شود. همانند تست تضعیف، پیوندهای CAT3 تا CAT4 باید بررسی شوند.

شکل 15 یک منحنی نوعی NEXT برحسب فرکانس را نشان میدهد. علت ناهمگونیهائی که در شکل 15 مشاهده می کنید فواصل اندازه گیری شده می باشد.

تلفات NEXT در یک پیوند UTP باید روی هر زوج نسبت به هر زوج دیگر اندازه گیری شود، که شامل شش ترکیب زوجی برای پیوندهای معمولی 4 - زوجی می باشد.

TSB-67 فرمولهائی برای محاسبه تلفات NEXT مجاز ارائه می دهد. علاوه بر این جدولی از مقادیر مجاز برای هر ترکیب زوج دو نوع پیوند تعریف شده را ارائه می دهد.

ایس استاندارد بیان میکند: "تلفات NEXT را باید از هر دو طرف یک پیوند اندازه گیری نمود". در بسیاری از موارد چنانچه یک کنکتور در یک طرف پیوند دارای اتصال خوبی نباشد، وقتی NEXT از طرف اتصال طرف اتصال خوب اندازه گیری شود، خطائی مشاهده نمی شود ولی وقتی NEXT از طرف اتصال ضعیف اندازه گیری شود تست با شکست مواجه می شود.





شكل 15- اندازه گيري NEXT

TSB-67 بدترین شرایط مجاز پارامترهای تضعیف و NEXT را برای یک پیوند نصب شده تعریف می کند. جداول زیر محدودیتهای تضعیف و NEXT را برای هر دو پیوند یعنی اصلی و کانال نشان می دهد.

Frequency	Category 3	Category 4	Category 5
(MHz)	(dB)	(dB)	(dB)
1	3.2/4.2	2.2/2.6	2.1/2.5
4	6.1/7.3	4.3/4.8	4/4.5
8	8.8/10.2	6/6.7	5.7/6.3
10	10/11.5	6.8/7.5	6.3/7
16	13.2/14.9	8.8/9.9	8.2/9.2
20	-	9.9/11	9.2/10.3
25	-	-	10.3/11.4
31.25	-	-	11.5/12.8
62.5	-	-	16.7/18.5
100	-	-	21.6/24
	عیف در TSB-67	شكل 17- حد تض	

Frequency	Category 3	Category 4	Category 5
(MHz)	(dB)	(dB)	(dB)
1	40.1/39.1	54.7/53.3	60/60
4	30.7/29.3	45.1/43.3	51.8/50.6
8	25.9/24.3	40.2/38.2	47.1/45.6
10	24.3/22.7	38.6/36.6	4.5/44
16	21/19.3	35.3/33.1	42.3/40.6
20	-	33.7/31.4	40.7/39
25	-	-	39.1/37.4
31.25	-	-	37.6/35.7
62.5	-	-	32.7/30.6
100	-	-	29.3/27.1
	NI در TSB-67	شكل 1 8 - حد EXT	

تمام نتایج تستهای انجام شده باید بطور دقیق مستند شود و در صورت توافق روی تست انجام شده، علاوه بر بایگانی توسط نصب کننده، یک نسخه نیز به سازمان استفاده کننده تحویل داده شود.

72 انتقال گیگابیت −**8**

در سال 1995، موسسه ISO/IEC کاربردهای مختلف را تحت سطوح مختلف سیستم کابل کشی طبقه بیندی کرد و تا CLASS D در استاندارد ISO/IEC 11801:1995 پیش رفت. در این کلاس ISO/IEC کاربردهای تا حداکثر فرکانس 100MHz منظور شدهاند، که در اکثر موارد از دو کانال در مد نیمه دو طرفه 73 بکار می رفت. در اواسط 1997 همان کمیته سطوح کار آئی CAT6 و CAT7 برای انتشارهای آینده استاندارد را مطرح کرد، که انتظار می رود تا سال 2000 انتشار آن به طول انجامد. سطوح فرکانسهای مورد بحث 200MHz برای CAT6 و CAT7 است.

علاوه بر آن گروههائی پیرامون طراحی فن آوری انتقال گیگابیت روی کابلهای CAT5 عمل نمودهاند. بویـژه کمیته EEE 802.3 کدینگ خط اترنت گیگابیت 1000BASET را توسعه داده است، که قادر است تا 250 Mbit/s را روی هر زوج از یک کابل 4– زوجی انتقال دهد. این سطح از کار آئی با یک کدینگ 76 سطحی PAM مکانپذیر شده است، که یک طیف فیلتر نشده 125MHz روی کانالهای کاملا" دو طرفه 75 روی تمـام چهار زوج ارسال می کند. از فن آوریهای فیلتر کردن دیجیتال تطابقی 76 نیز برای حـذف NEXT و اکـو در ایـن سیسـتمها اسـتفاده شده است. پیش بینی می شود تا اواخر 1999 بیانیه چگونگی اجرای فن آوری گیگابیت اترنت روی 100 متر از کابل 4– زوج CAT5 اعلام شود. گروه مشابه ATM نیز در حال توسعه انتقال گیگابیت برای زمانبندیهای مشابه ATM است.

1-8 مشخصه های الکتریکی در انتقال گیگابیت

برای پشتیبانی از انتقال کاملا" دو طرفه روی تمام چهار زوج یک تعداد مشخصههای کارآئی دیگری Delay, نیز هم برای کابل و هم برای اجزاء مطرح می شوند. در میان این پارامترهای ثانویه می توان از POWER SUM ELFEXT و POWER SUM NEXT, Differential Delay, Return Loss,

PSELFEXT 9 PSNEXT 1-1-8




CICADIT 72

F-DUPLEX 7

PHASE AMPLITUDE MODULATION 74

FULL DUPLEX 75

ADAPTIVE 76



وقتى زوجى سيگنال ارسال مىكند، بجهت

میدان مغناطیسی، سیگنالهای ارسال شده روی زوج مجاور القاء جریان الکتریکی خواهد داشت، همانطور که قبلا ذکر شد، اندازه این القاء الکترومغناطیسی در طرف نزدیک ⁷⁷ به ارسال کننده سیگنال را NEXT و در طرف دور از فرستنده را FEXT مینامند. وقتی همانند گیگابیت اترنت تمام زوجها سیگنال ارسال می کنند، NEXT و TEXT توسط هر زوج تولید می شود و بایستی بر آیند القاء هر سه زوج روی یک زوج را بدست آورد تا اندازه دقیقی از انرژی القاء شده بدست آورد. به این بر آیند PSPEXT می گویند.

ELFEXT تفاضل بین FEXT و تضعیف در طرف دور است. وقتی با CROSSTALK سر و کار داریم. در اندازه گیری طرف دور ⁷⁹ باید تضعیف سیگنال را نیز در نظر گرفت.

شکل 19 اثرات POWER SUM روی NEXT و ELFEXT را نشان میدهد، که هر زوج در مقدار اندازه گیری شده مشارکت می کند. از همین جهت است که پروتکلهائی که روی هر چهار زوج ارسال می کنند، باید نه تنها NEXT بلکه محدودیتهای PSNEXT را مدنظر داشته باشد.


مقادیس اندازه گیری شده PS معمولاً 2dB یا 3dB بدتر از حالت منفرد (زوج-به-زوج) است. برای ارسال ACR نسبت به PSNEXT بجای CAT5 را در حالی که ACR نسبت به PSNEXT بجای NEXT محاسبه و اندازه گیری می شود بر آورده کند. PSELFEXT نیز یک مشخصه کار آئی حیاتی در این کاربرد است. بنابراین یک کابل با کار آئی بهبود یافته موردنیاز است.

POWER SUM 78





NEAREND 77



شكل 19- اثر NEXT منفرد در مقابل POWERSUM

80 تا**خ**یر انتشار 2–1–8

تاخیر نشان می دهد که چه مدت زمان طول می کشد تا یک سیگنال 100 متر را طی نماید. برای CAT5 این مقدار CAT5 است.

8-1-8 انحراف تاخير⁸¹

تفاضل بین تاخیر انتشار روی سریعترین و کندترین زوج کابل است. انحراف تاخیر یک مسئله ذاتی كابل است و بعلت روشي است كه كابل ساخته مي شود. ISO/IEC به عنوان حداقل انحراف تاخير قابل قبول برای کابل CAT5 مقدار 45ns را معرفی می کند.

دو پارامتر تاخیر انتشار و انحراف تاخیر در پروتکلهای جدید شبکه مانند 1000BaseT (گیگابیت اترنت) از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.



PROPAGATION DELAY 80

DELAY SKEW 81

82 ر تلفات بازگشتی 82

اگر منبع ارسال کننده دقیقا" همان امپدانس کانال کابل را داشته باشد، تمام انرژی موجود از آن منبع به سیستم کابل کشی داده خواهد شد. اگر تفاوت امیدانس وجود داشته باشد، مقداری از آن انرژی از سیستم کابلکشی به منبع بازگشت داده می شود. این مشخصه وقتی از تکنیکهای ساده ارسال همانند اترنت IOBASET استفاده می شود که در آن یک زوج ارسال و زوج دیگر دریافت می کند، چندان مهم نيست.


اما وقتی از تکنیکهای چند سطحی و چند فازی برای کدینگ استفاده میشود و بخصوص وقتی هر زوج دو طرفه عمل می کند، تلفات بازگشتی بسیار مهم است. همواره یک مقدار تلفات بازگشتی وجـود دارد، هـم كـابل و هـم تجهـيزات الكترونيكـي داراي امـپدانس نامـي 100 اهـم هسـتند، اما استانداردها تولرانس 15 درصد را اجازه میدهند. علاوه بر این وقتی کابلی از کنکتوری عبور میکند یا از یک اتصال-ضربدری عبور میکند یک تفاضل نقطهای امپدانس به صورت اسپایک وجود دارد.

CLASS D+ \circ CAT5E 2-8

گرچه هدف آن بوده است که این فن آوری روی کابل های نصب شده CAT5 اجرا شوند، اما آزمایشات اولیه نشان می دهد که کابلهای نصب شده CAT5 قادر به حمایت از فن آوری های گیگابیت نیستند. از اینرو استاندارد جدیدی که کارآئی مورد نظر پروتکلهای جدید را حمایت کند، نیاز است. موسسه ISO یک کلاس +CLASS D را تعریف می کند و 568A نیز CAT5E را ارائه می دهد. (شکل 20



RETURN LOSS 82



شكل **20**- شرايط محدودتر CAT5e

8–4 گیگابیت روی فیبر

گیگابیت اترنت روی فیبر نوری در 1998 توسط استاندارد 802.32 معرفی شده این استاندارد گیگابیت اترنت روی فیبر و 1000BASE-SX را برای عملکرد طول مروج بلند و کوتاه روی فیبر و 1000BASE-LX را برای خطوط مسی کوتاه بین تجهیزات پوشش میدهد.

در شکل 21 زیر محدودیت فواصل گیگابیت اترنت را روی انواع فیبر نوری و در طول موجهای مختلف مشاهده میکنید.

Gigabit Ethernet Specification	Type of Fiber	Wave- length (nm)	Fiber Core Size (microns)	Modal Bandwidth ¹ (MHz.km)	Maximum Distance (Meters)	Attenuation (dB)
1000Base-SX	MMF	850	50 μ	400 MHz.km	500 m	3.37
				500 MHz.km	550 m	3.56
			62.5 д.	160 MHz.km	220 m	2:38
				200 MHz.km	275 m	2.60
1000Base-	MMF	1310	50 μ	400/500 MHz.km	550 m	2.35
LX			62.5 д.	500 MHz.km	550 m	2.35
	SMF	1310	10 μ		5,000 m	4.57

شكل 21- فواصل گيگابيت اترنت روى فيبر

CAT7 \circ CAT6 -9

بعد از معرفی CAT5 و نیاز به سرعتهای بیشتر، از فرکانس تا 600MHz صحبت می شد و به آن CAT6 می گفتند تا آنکه ISO/IEC تعریف کارآئی فوق را به CAT7 تغییر داد. CAT7 یک سیستم باز است، که از یک کابل 4– زوج که هر کدام بطور مجزا پوشش دارند 83 و همینطور شامل سخت افزار اتصال است که تا CAT7 را پشتیبانی می کند. پیوندهائی که از کابل کشی CAT7 استفاده می کنند به عنوان CASS F تعریف می شوند.

امروزه هیچ توافقی روی CAT6 یا CAT6 وجود ندارد، بجز آنکه از اتصال RJ-45 و تا فرکانس 200MHz و میکنند. پیوندهای کانال CLASS E ،CAT6 با اتصال AJ-45 حفاظ دار روی کابلهای PSACR یا S-FTP یا S-FTP عمل میکنند و یک PSACR صحیح در 200MHz فراهم میکنند.

استاندارد کابلکشی	پشتیبانی از پروتکل
ISO/IEC 11801 : 1995	A, B, C & D OVER 100M
	(هرچيز تا 155Mbps ATM)
ISO/IEC 11801 : 1998	A,B,C,D & D+
	(هرچيز تا گيگابيت اترنت)
ISO/IEC 11801 : 2000	A, B, C, D, D+ & E
	(کاربرد نامعلوم)
ISO/IEC 11801 : 2000	A, B, C, D, D+, E & F
	(کاربرد نامعلوم)

SCREENED 83



10- خاتمه و نتیجـــه

بسیاری از شرکتها مقدار بسیار زیادی سرمایه گذاری در آخرین فنآوری میکنند تا سرعت و ظرفیت سیستمهای ارتباطاتی خود را افزایش دهند بمنظور آنکه بهترین نتایج رقابتی را بدست آورند. کاربردهای جدید مثل TP-PMD ،1000BASE-T ،ATM و FDDI به افراد امکان میدهد تا مقدار معتنابهی اطلاعات را به صورت صدا، داده و تصویر سریعتر از هر وقتی به اشتراک بگذارند، اما اگر تاسیسات کابلکشی نصب شده فرکانسهای مدنظر را حمایت نکند این سرمایه گذاری بی نتیجه است.

کابل کشی ساختیافته به صنعت و تجارت امکان می دهد زیربنای موردنیاز ارتباطات را برای سالیان متمادی بسازد. اما قابلیت اجرای هر کاربرد، در هر محل کار و در هر زمان تنها با طرحریزی، نصب و تست صحیح یک سیستم کابل کشی ساختیافته با کارآئی بالا قابل حصول است. یک طرحریزی صحیح تمام کاربردها، فن آوریهای شبکه و مکان پریزهای ارتباطاتی که موردنیاز فعلی و نیاز احتمالی آینده است را در نظر می گیرد. در نظر گرفتن تمام موارد احتمالی آینده به این زیربنای فیزیکی امکان میدهد که فقط یکبار نصب شود ولی همواره نیازهای تجاری را سرویس دهد. جابجائیها، اضافه کردن و تغییرات دیگر نیازی به کابل کشی اضافه ندارد، مگر آنکه مکان فیزیکی بخواهد گسترش یابد. انتخاب رسانه صحیح برای نصب جدید به کاربرد و سرویسهائی که از شبکه انتظار میرود بستگی دارد. باتوجه به رشد فن آوری و کم شدن فاصله قیمت برخی اجزا انتخاب حداقل کابل CAT5 مناسب بنظر می رسد. محیطهائی که از جهت الکتریکی نویزی هستند مثل آزمایشگاههای اشعه X، اتاقهای کنترل تهویه HVAC یا مکانهای نزدیک به موتورها به کابلهای شیلدار یا فیبرنوری نیاز دارند. راه حل استفاده کامل از فیبرنوری تضمینی برای کلیه کاربردهای امروز و فردای سازمان است. مسائل هزینه ممكن است در تصميم گيري انجام شده در مقطع زماني فعلي اثر بگذارد. اما بخاطر بايد سپرد كه سیستمهای مبتنی بر استاندارد طوری طراحی شدهاند که حداقل 10 سال از زمان نصب جوابگو باشند. علاوه بر أن بسياري از محصولات امروزه براي زماني بيش از أن يعني 15 يا 25 سال ضمانت⁸⁴ دار ند.

یک سیستم کابلکشی که درست طرحریزی و نصب شده باشد به شرکتها امکان می دهد زمان، توجه و منابع عمده خود را سالیان سال به موارد دیگر معطوف کنند و از زیربنای ارتباطات یعنی همان کابلکشی فارغ و آسوده باشند. هدف نهائی آن است که بتوان هر کاربردی را در هر مکان و در هر



WARRANTY 84

43

زمان اجرا نمود. راه دیگر آن است با هر مشکل شبکه دست و پنجه نرم کرد و مسائل آنرا تحمل نمود. انتخاب با شماست.

11- مراجع

- 1- متن استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-A
- WWW.Anixter.Com از سایت 85
 - WWW.Siemon.Com ننی از سایت -3



White Paper Internet Pages 85