


12V
VIN
5V
3V3
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D13/SCK
D12/MISO
D11/MOSI
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1/TX
D0/RX
GND
Arduino
Nano
(Rev3.0)
1,2EN
1A
1Y
GND1
GND2
2Y
2A
VCC2
VCC1
4A
4Y
GND4
GND3
3Y
3A
3,4EN
H-
Bridge


R11
220Ω

fritzing