T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



Bilgisayar Mühendisliği Özel Konular Dönem İçi Projesi

> ALEYNA KAHRAMAN 20060355

## Filtre tasarımı için kullanmam gereken değerler

LPF 
$$\omega p = 150$$

HPF 
$$\omega p = 460$$

BPF 
$$\omega p = 320$$

$$BPF BW = 60$$

## Filtre tasarımı için kullanmam gereken formüller

Alçak Geçiren: 
$$S_n = \frac{S}{W_l}$$

Yüksek Geçiren: 
$$S_n = \frac{W_u}{S}$$

Bant Geçiren: 
$$S = \frac{s^2 + w_m^2}{B_S}$$

### **Butterwort normalize filtre tasarımı**

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)}$$

Alçak Geçiren için;

$$\frac{1}{\left(\left(\left(\frac{s}{150}\right)^2 + 0.7654 \cdot \left(\frac{s}{150}\right) + 1\right)\left(\left(\frac{s}{150}\right)^2 + 1.8478 \cdot \left(\frac{s}{150}\right) + 1\right)\right)}$$

Yüksek Geçiren için;

$$\frac{1}{\left(\left(\frac{460}{s}\right)^{2} + 0.7654\left(\frac{460}{s}\right)\right)\left(\left(\frac{460}{s}\right)^{2} + 1.8478 \cdot \left(\frac{460}{s}\right) + 1\right)}$$

Band Geçiren için;

$$\frac{1}{\left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+0.7654\cdot\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)+1\right)\cdot\left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+1.8478\cdot\left(\frac{s^2+300^2}{60s}\right)^2\right)}$$

### Chebyshev yöntemi ile filtre tasarımı

Chebyshev değerim 0.08 ve 4. dereceden bir filtre tasarımı

Payda değerlerini kodu kullanarak buldum.

```
octave:52> Hch
Hch =
```

1.0000 0.7696 1.8648 1.0000 1.8581 1.1577

#### Pay değeri

```
octave:12> Nw
Nw =

Columns 1 through 8:
    1.5675    1.5675    1.5675    1.5675    1.5675    1.5675    1.5675
```

Pay ve payda değerlerini kullanarak transfer fonksiyonunu elde ettim.

$$\frac{1.5675}{(s^2 + 0.7696s + 1.8648) \cdot (s^2 + 1.8581s + 1.1577)}$$

Alçak Geçiren için;

$$\frac{1.5675}{\left(\left(\frac{S}{150}\right)^2 + 0.7696 \cdot \left(\frac{S}{150}\right) + 1.8648\right) \cdot \left(\left(\frac{S}{150}\right)^2 + 1.8581 \cdot \left(\frac{S}{150}\right) + 1.1577\right)}$$

Yüksek Geçiren için;

$$\frac{1.5675}{\left(\left(\frac{460}{s}\right)^2 + 0.7696 \cdot \left(\frac{460}{s}\right) + 1.8648\right) \cdot \left(\left(\frac{460}{s}\right)^2 + 1.8581 \cdot \left(\frac{460}{s}\right) + 1.1577\right)}$$

Bant Geçiren;

$$\frac{1.5675}{\left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+0.7696\cdot\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)+1.8648\right)\cdot\left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+1.8581\cdot\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)+1.1577\right)}$$

### Ters Chebyshev Yöntemi

Ters Chebyshev değerim 0.18 ve 4. dereceden bir filtre tasarımı

Kodu kullanarak aşağıdakı değerleri buldum.

octave:22> HcN

HcN =

0.4209 0 0.4931 0.4209 0 2.8741

octave:23> HcD

HcD =

1.0000 0.3881 0.7906 1.0000 2.1246 1.7927

Bu değerlerle transfer fonksiyonunu oluşturdum.

$$\frac{(0.4209s^2 + 0.4931) \cdot (0.4209s^2 + 2.8741)}{(s^2 + 0.3881s + 0.7906)(s^2 + 2.1246s + 1.7927)}$$

Alçak Geçiren için

$$\frac{\left(0.4209 \left(\frac{S}{150}\right)^2 + 0.4931\right) \cdot \left(0.4209 \left(\frac{S}{150}\right)^2 + 2.8741\right)}{\left(\left(\frac{S}{150}\right)^2 + 0.3881 \left(\frac{S}{150}\right) + 0.7906\right) \left(\left(\frac{S}{150}\right)^2 + 2.1246 \left(\frac{S}{150}\right) + 1.7927\right)}$$

Yüksek Geçiren;

$$\frac{\left(0.4209 \left(\frac{460}{s}\right)^2 + 0.4931\right) \cdot \left(0.4209 \left(\frac{460}{s}\right)^2 + 2.8741\right)}{\left(\left(\frac{460}{s}\right)^2 + 0.3881 \left(\frac{460}{s}\right) + 0.7906\right) \left(\left(\frac{460}{s}\right)^2 + 2.1246 \left(\frac{460}{s}\right) + 1.7927\right)}$$


Band Geçiren;

$$\frac{\left(0.4209 \left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+0.4931\right) \cdot \left(0.4209 \left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+2.8741\right)}{\left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+0.3881 \left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)+0.7906\right) \left(\left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)^2+2.1246 \left(\frac{s^2+320^2}{60s}\right)+1.7927\right)}$$

# Butterwort için grafikler


# Alçak geçiren için;






# Yüksek geçiren için;

### Butterworth Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi




## Band geçiren için;




# Chebyshev için grafikler

# Alçak geçiren




## Yüksek geçiren

Chebyshev Tip-I Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi



# Band geçiren


### Chebyshev Tip-I Bant Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi



# Ters Chebyshev için grafikler


# Alçak geçiren

Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Alçak Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi




## Yüksek geçiren

#### Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi



## Band geçiren

Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Bant Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi



## Butterwort için kullanılan kodlar

#### Alçak geçiren

% Çalışma alanını temizle

clear all;

% Filtre özellikleri

N = 4; % Filtre derecesi

fc = 150; % Kesim frekansı

% Butterworth filtre tasarımı

[b, a] = butter(N, fc, 'low', 's');

% Frekans vektörünü oluştur

w = linspace(0, 2 \* pi \* 100, 200); % 0'dan 2\*pi\*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan frekans vektörü

% Frekans tepkisi hesaplama

```
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Butterworth Düşük Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
Yüksek geçiren
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
fc = 150; % Kesim frekansı
% Butterworth filtre tasarımı
[b, a] = butter(N, fc, 'high', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Butterworth Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```

#### Band geçiren

```
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f low = 320; % Alt kesim frekansı
f_high = 460; % Üst kesim frekansı
% Butterworth bant geçiren filtre tasarımı
[b, a] = butter(N, [f_low, f_high], 'bandpass', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Butterworth Bant Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```

## Chebyshev için kullanılan kodlar

#### Alçak geçiren

```
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
```

```
N = 4; % Filtre derecesi
f pass = 150; % Geçiş frekansı
Rp = 0.08; % Passband riple (dB)
% Chebyshev tip-I alçak geçiren filtre tasarımı
[b, a] = cheby1(N, Rp, f_pass, 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-I Alçak Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
Yüksek geçiren
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f stop = 460; % Kesim frekansı
Rs = 0.08; % Stopband riple (dB)
% Chebyshev tip-I yüksek geçiren filtre tasarımı
[b, a] = cheby1(N, Rs, f stop, 'high', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
```

```
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-I Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
Band geçiren
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f_low = 320; % Alt kesim frekansı
f_high = 460; % Üst kesim frekansı
Rp = 0.08; % Passband riple (dB)
% Chebyshev tip-I bant geçiren filtre tasarımı
[b, a] = cheby1(N, Rp, [f low, f high], 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
```

```
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-I Bant Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```

### Ters Chebyshev için kullanılan kodlar

#### Alçak geçiren

```
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f_pass = 150; % Geçiş frekansı
Rp = 0.18; % Passband riple (dB)
% Chebyshev tip-II (ters Chebyshev) alçak geçiren filtre tasarımı
[b, a] = cheby2(N, Rp, f_pass, 'low', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Alçak Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
```

```
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```

### Yüksek geçiren

```
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f_stop = 460; % Kesim frekansı
Rs = 0.18; % Stopband riple (dB)
% Chebyshev tip-II (ters Chebyshev) filtre tasarımı
[b, a] = cheby2(N, Rs, f_stop, 'high', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0,\,2\ *\ pi\ *\ 100,\,200);\,\%\ 0'dan\ 2*pi*100'e\ kadar\ olan\ 200\ adet\ noktadan\ oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Yüksek Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```

#### Band geçiren

```
% Çalışma alanını temizle
clear all;
% Filtre özellikleri
N = 4; % Filtre derecesi
f low = 320; % Alt kesim frekansı
f_high = 460; % Üst kesim frekansı
Rs = 0.18; % Stopband riple (dB)
% Chebyshev tip-II (ters Chebyshev) bant geçiren filtre tasarımı
[b, a] = cheby2(N, Rs, [f_low, f_high], 'bandpass', 's');
% Frekans vektörünü oluştur
w = linspace(0, 2 * pi * 100, 200); % 0'dan 2*pi*100'e kadar olan 200 adet noktadan oluşan
frekans vektörü
% Frekans tepkisi hesaplama
Hw = freqs(b, a, w);
% Genlik-frekans grafiğini çiz
figure;
plot(w, abs(Hw));
title('Chebyshev Tip-II (Ters Chebyshev) Bant Geçiren Filtre Genlik-Frekans Tepkisi');
xlabel('Frekans (w)');
ylabel('|H(w)|');
grid on;
```