

# PANDUAN PENGGUNAAN EDC MERK PAX (\$900)

#### 1. MENU BRIZZI

### **❖ INITIALIZE BRIZZI**

 Pilih initialisize (Pastikan di layar edc Muncul Tulisan "INITIALIZE SAM OKE"

### **\* INFO SALDO BRIZZI**

 Pilih Info Saldo lalu letakkan kartu brizzi sampai muncul Nominal Saldo

#### **❖ PEMBAYARAN**

- · Pilih Payment tekan Enter
- Pilih Normal (Jika harga normal), Pilih discount (Jika harga ada discount)
- Pilih jumlah pembayaran lalu tekan enter dan letakkan kartu brizzi di layar Struk otomatis keluar jika transaksi berhasil

### **❖ VOID BRIZZI**

- Pilih void, masukkan password void 4560
- Input no trace transaksi
- Pilih YES jika data yang ditampilkan sudah sesuai kemudian tempelkan kartu brizzi tunggu sampai struk tercetak otomatis jika transaksi sukses

### **\* SETTLEMENT BRIZZI**

- Pilih Settlement kemudian Enter masukkan password 4560
- · Jika settlement berhasil, struk otomatis keluar

### \* TOP UP / ISI ULANG BRIZZI

- Pilih Top Up online kemudian Enter
- Swipe / Gesek kartu debit
- Masukkan nominal top up
- Masukkan pin kartu debit
- Tekan enter lalu letakkan kartu brizzi di layar
- struk otomatis keluar jika top up berhasil

### 2. MENU ABSENSI

- Pilih menu absensi
- Pilih Datang / Pulang / Istirahat / Lembur / Shift
- Swipe / gesek kartu
- Input PIN
- Pastikan muncul keterangan absensi sukses

### 3. MENU CARD SERVICE

### \* AKTIVASI KARTU

- Pilih menu card service
- Pilih menu aktivasi katu
- Swipe kartu petugas
- Input pin petugas
- Input password petugas

### \* RENEWAL KARTU

- Pilih menu card service
- Pilih menu aktivasi katu
- Swipe kartu petugas
- Input pin petugas
- Input password petugas

### **\* REISSUE PIN**

- Pilih menu card service
- Pilih menu aktivasi katu
- Swipe kartu petugas
- · Input pin petugas
- · Input password petugas

### UBAH PIN

- Pilih menu card service
- Masuk menu ubah pin
- Swipe / gesek kartu
- Input pin lama
- Input pin baru
- Input konfirmasi pin baru

#### **♦ UBAH PASS SPV**

- Pilih menu card service
- Masuk menu UBAH PASS SPV
- Swipe / gesek kartu
- Input pin lama
- Input pin baru
- Input konfirmasi pin baru

### 4. MENÚ MINI ATM

### **4.1 REGISTRASI**

## SMS BANKING

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih registrasi
- Pilih SMS Banking
- Swipe / gesek kartu
- Masukkan nomor handphone
- Ketik PIN SMS Banking

### **\* PHONE BANKING**

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih registrasi
- Pilih Phone Banking
- Swipe / gesek kartu
- Ketik PIN Phone Banking

### ❖ I - BANKING

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih registrasi
- Pilih *L- Banking*
- Swipe / gesek kartu
- Ketik PIN L- Banking

### **\* TRX PHONE BANKING**

### 1. TRANSFER

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih registrasi
- Pilih TRXPHONE BANKING
- Pilih Transfer
- Swipe / gesek kartu
- Ketik PIN TRXPHONE BANKING
- Input nomor rekening

### 2. BELI PULSA

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih registrasi
- Pilih TRXPHONE BANKING
- Pilih BELI PULSA
- Swipe / gesek kartu
- Ketik PIN BELI PULSAInput nomor handphone

### - Inpactionion namapi

### 

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Tekan enter (tombol hijau)
- Pilih NSICCS (jika kartu debit/kreditbank bri tidak berlogo mastercard) Pilih Mastercard (jika kartu atm berlogo mastercard)
- Tekan ENTER Setelah muncul nominal saldo, pilih keluar atau cetak / print Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **SALDO BANK LAIN**

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Tekan enter (tombol hijau)
- Pilih TABUNGAN jika kartu debit Tabungan) Pilih GIRO (jika kartu Debit Giro)
- Tekan ENTER Setelah muncul nominal saldo, pilih keluar atau cetak / print, Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

#### **\* INFO KODE BANK**

- Tekan enter (tombol hijau)
- Pilih LANJUT jika kode bank yang dipilih belum ditemukan dan pilih kembali jika kode bank sudah ditemukan

### **\* MINI STATEMENT**

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- · Ketik Pin
- Tekan ENTER, Struk otomatis keluar

### 4.3 TRANSFER

### Sesama BRI

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Ketik No Rekening tujuan
- Pilih Nominal transfer
- Enter pin
- Muncul data yang akan ditransfer jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### Antar BANK

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Ketik No Rekening tujuan
- Pilih TABUNGAN jika kartu debit Tabungan) Pilih GIRO (jika kartu Debit Giro)
- Ketik No Rekening tujuan + Kode bank
- Pilih Nominal transfer
- Enter pin
- Muncul data yang akan ditransfer jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **\* INFO KODE BANK**

- Tekan enter (tombol hijau)
- Pilih LANJUT jika kode bank yang dipilih belum ditemukan dan pilih kembali jika kode bank sudah ditemukan

### 4.4 PEMBAYARAN

### \* PEMBAYARAN TELKOM

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input Kode Area Tekan Enter
- Input No telpon Tekan Enter
- Input No Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### \* PEMBAYARAN PASCA BAYAR

- PILIH Halo Atau Matrix
- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input No HP
- Input No Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### PEMBAYARAN PLN

- Pilih Pasca bayar atau Prabayar
- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input ID pelanggan
- Input No Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal

 Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### \* PEMBAYARAN KARTU KREDIT

- Pilih Kartu Kredit dari bank yang dipakai
- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input No Kartu Kredit
- Input No Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### PEMBAYARAN CICILAN

- Pilih mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu cicilan
- Pilh FIF / BAF / OTO/ Finansial / Varena / WOM
- Swipe/gesek kartu
- Input nomor kontrak
- Input PIN

### PEMBAYARAN ZAKAT

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu zakat
- Pilh Dompet Dhuafa / YBM
- Swipe/gesek kartu
- Input nominal donasi zakat
- Input PIN

### ❖ PEMBAYARAN INFAQ

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu infaq
- Pilh Dompet Dhuafa / YBM
- Swipe/gesek kartu
- Input nominal donasi infaq
- Input PIN

### \* PEMBAYARAN DPLK

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu DPLK
- Swipe/gesek kartu
- Input nomor DPLKInput nominal DPLK
- Input Homin
  Input PIN

### **\* PEMBAYARAN TIKET**

- Pilih mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu TIKET
- Pilh Garuda / Lion Air / Sriwijaya Air / PELNI
- Swipe/gesek kartu
- Input kode bayar
- Input PIN

### PEMBAYARAN BRIVA

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu BRIVA
- Swipe/gesek kartuInput KODE BAYAR
- Input PIN

#### **\* PEMBAYARAN PENDIDIKAN**

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu Pendidikan
- Pilih bayar SPP / Kode Universitas
- Swipe/gesek kartu
- Input KODE UNIV
- Input no billing / no mahasiswa
- Input PIN

### \* PEMBAYARAN ASURANSI

- Pilih Mini ATM
- Pilih pembayaran
- Pilih menu ASURANSI
- Pilih AMKKM / AMCAMAR
- Pilih Seorang / Pasangan
- Swipe/gesek kartu
- Input NIK
- Input NO Handphone
- Input tanggal lahir
- Input PIN

### 4.5 ISI ULANG

- Pilih Provider Enter
- Pilih Nominal Pembelian
- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input No Hp Terus Enter
- Input Pin Terus Enter
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### 4.6 SETOR PASTI

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input Nominal setor
- Input Pin Terus Enter
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **4.7 BAYAR MPN**

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih Bayar MPN
- Swipe/gesek kartu
- Input KODE BILLING
- Input PIN

### 4.8 BAYAR PPH

- Pilih menu MINI ATM
- Pilih Bayar PPH
- Swipe/gesek kartu
- Input NPWP
- Input periode pajak
- Input nominal
- Input PIN

### 4.9 UBAH PIN

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input pin lama
- Input Pin baru
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **5. MENU TUNAI**

### \* SETORAN PINJAMAN

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input No Rekening Pinjaman
- Input Jumlah Nominal cicilan Pinjaman
- Input Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal

 Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **\* SETORAN SIMPANAN**

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input No Rekening Simpanan
- Input Jumlah Nominal Simpanan
- Input Pin Kartu ATM
- Muncul data yang akan dibayar jika sudah sesuai pilih lanjut dan jika tidak sesuai pilih batal
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **\* TARIK TUNAI**

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input Nominal tarik tunai
- Input Pin Kartu ATM
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### **\* VOID TARIK TUNAI**

- Swipe/gesek kartu debit / kredit BRI
- Input password void 4560
- Input number trace
- Struk Tunggu Otomatis keluar apabila transaksi berhasil

### 6. MENU T-BANK

### *❖ BELANJA*

- Pilih menu T-BANK
- Pilih menu Belanja
- Input nomor handphone
- Enter kode akses
- Input nominal belanja

### **\*** CASH IN

- Pilih menu T-BANK
- Pilih menu CASH IN
- Swipe / gesek kartu
- Input nomor handphoneInput jumlah nominal
- Input PIN

### **CASH OUT**

- Pilih menu T-BANK
- Pilih menu CASH IN
- Enter PIN
- Enter kode akses
- Input nomor handphone
- Input jumlah nominal
- Pilih lanjut untuk konfirmasi transaksi

### 7. LOGON

- Tekan tombol arah (panah naik atau turun)
- Pilih Menu Logon
- Kemudian ENTER (Tombol Hijau) Pastikan dilayar muncul "LOGON SUCCESS"