Guía de Registros Modbus - Controladores Kide

Este documento técnico recopila la información y mapas de registros Modbus estimados para los controladores **Kide KP-100** y **Secmatic-970** (KideMatic), utilizados en refrigeración general y cavas de maduración de quesos respectivamente.

1. Controlador Kide KP-100 (Refrigeración General)

Utilizado típicamente en cámaras frigoríficas estándar de conservación o congelación. Trabaja principalmente sobre variables de temperatura y desescarche.

Dirección	Tipo	Acceso	Parámetro / Descripción	Escala / Unidad
30001	Integer	R	**Temperatura de Cámara** (Sonda ambiente)	°C / °F (x10)
30002	Integer	R	**Temperatura de Evaporador** (Desescarche)	°C / °F (x10)
40101	Integer	R/W	**Set Point de Temperatura** (Consigna)	°C / °F (x10)
40102	Integer	R/W	**Diferencial / Histéresis**	°C / °F (x10)
00001	Coil	R	**Estado del Compresor**	0=OFF, 1=ON
00002	Coil	R	**Estado de Ventiladores**	0=OFF, 1=ON
00003	Coil	R	**Estado de Desescarche**	0=OFF, 1=ON
40301	Integer/Coil	R/W	**Comando Desescarche Manual**	Escribir 1 para activar

2. Controlador Secmatic-970 / KideMatic (Maduración de Quesos)

Diseñado para secaderos y cavas de maduración. Este modelo cuenta con control psicrométrico integral gestionando temperatura, humedad relativa, aportes de calor y ventilación controlada.

Dirección	Tipo	Acceso	Variable de Maduración	Escala / Unidad
30001	Integer	R	**Temperatura de la Cava** (Ambiente)	°C (x10)
30002	Integer	R	**Humedad Relativa Activa**	% HR (x10)
30003	Integer	R	**Temperatura del Evaporador**	°C (x10)
40101	Integer	R/W	**Set Point de Temperatura**	°C (x10)
40102	Integer	R/W	**Set Point de Humedad Relativa**	% HR (Ej: 850 = 85%)
40103	Integer	R/W	**Diferencial de Temperatura**	°C (x10)
40104	Integer	R/W	**Diferencial de Humedad Relativa**	% HR
00001	Coil	R	**Estado del Compresor** (Frío)	0=OFF, 1=ON

00002	Coil	R	**Estado de Resistencias** (Calor)	0=OFF, 1=ON
00003	Coil	R	**Estado del Humidificador**	0=OFF, 1=ON
00004	Coil	R	**Estado del Extractor / Renovación**	0=OFF, 1=ON
00005	Coil	R	**Estado de Ventiladores Internos**	0=OFF, 1=ON

3. Configuración de Comunicación Serie (Por Defecto)

• **Protocolo:** Modbus RTU sobre capa física RS-485

• **Velocidad (Baud Rate):** 9600 bps (o 19200 bps según la revisión del firmware)

• **Bits de Datos:** 8 | **Bits de Parada:** 1

• **Paridad:** Ninguna (None) o Par (Even)