

SportShield Manuel

Dispositifs Anti-vol



Application SportShield



Anti-vol SportShield

SportShield Manuel

Copyrights

Copyright 2024 par Coris Innovation

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou d'autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, sauf dans le cas de brèves citations intégrées dans des critiques et certaines autres utilisations non commerciales autorisées par la loi sur le droit d'auteur.

Pour les demandes d'autorisation, veuillez écrire à l'éditeur à l'adresse suivante :

Coris Innovation
4 rue Albert Einstein
18 000, Bourges
Email : info@corisinnovation.com
Téléphone : [01 23 45 67 89]

Avertissement : Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la sécurité de vos biens, Coris Innovation ne peut garantir que vos meubles protégés ne seront pas volés. Il est recommandé aux utilisateurs de suivre toutes les précautions de sécurité et les directives fournies avec le dispositif et l'application anti-vol.

Garantie : La garantie du dispositif anti-vol est annulée si le dispositif est modifié mécaniquement par l'utilisateur.

ISBN : [121234123-1]

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, numérisation, ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, sauf autorisation prévue par les dispositions des articles L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle français.

Remerciements : Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'équipe de développement de Coris Innovation et à ALGOSUP pour leurs contributions à ce manuel.

SportShield Manuel

Préface

Prérequis:

Avant de vous plonger dans l'utilisation de votre dispositif anti-vol et de son application associée, assurez-vous d'avoir les éléments suivants :

- Le dispositif anti-vol lui-même.
- Un smartphone avec la capacité Bluetooth.
- Accès à Internet.
- Deux méthodes de connexion possibles : NFC ou caméra.
-

Ce à quoi vous avez accès :

En acquérant le dispositif anti-vol, vous recevrez également :

- Un chargeur de batterie.
- Accès à l'application dédiée.
- Un code QR fourni avec l'emballage du dispositif.
- Un manuel d'utilisation pour vous aider à configurer et utiliser le dispositif.

Objectif :

Ce manuel d'utilisation est conçu pour vous guider dans la configuration, l'utilisation et le dépannage de votre dispositif anti-vol et de son application correspondante. Il vise à fournir des instructions complètes à la fois pour les utilisateurs novices et expérimentés.

Aperçu du contenu :

1) Informations sur le dispositif :

- Informations générales sur le dispositif anti-vol.
- Instructions pour la configuration et l'utilisation.

2) Informations sur l'application :

- Vue d'ensemble des fonctionnalités de l'application.
- Instructions pour naviguer dans l'interface de l'application.

3) Informations générales :

- Détails supplémentaires applicables à la fois au dispositif et à l'application.
- Conseils et meilleures pratiques pour une utilisation optimale.

Nous vous encourageons à consulter la table des matières pour un accès rapide aux sections spécifiques qui vous intéressent. Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions non traitées dans ce manuel, veuillez consulter la section FAQ ou contacter notre équipe de support client pour obtenir de l'aide.



SportShield Manuel

Table des matières

| | |
|--------------------------------|----|
| Copyrights | 2 |
| Préface | 3 |
| Audience | 5 |
| Application SportShield | 6 |
| Démarrage rapide | 8 |
| Ajouter un dispositif | 9 |
| Activer le dispositif | 11 |
| Anti-vol SportShield | 12 |
| Verrouillage Anti-vol | 13 |
| Déverrouillage Anti-vol | 14 |
| Mode Veille | 15 |
| Sell Device | 15 |
| Scénario de vol | 16 |
| Supprimer un dispositif | 17 |
| Vendre un dispositif | 17 |
| Conseils d'utilisation | 18 |
| Foire Aux Questions | 19 |
| Glossaire | 20 |
| Téléphone compatible NFC | 21 |

SportShield Manuel

Audience

Ce manuel d'utilisation est conçu pour répondre aux besoins et aux intérêts uniques des passionnés de ski et de snowboard, en leur fournissant des conseils complets sur l'utilisation du dispositif anti-vol pour protéger leur équipement lors de leurs aventures en montagne exaltantes.

Bien que initialement axé sur la communauté du ski et du snowboard, la pertinence du manuel s'étend au-delà de ces activités, répondant aux besoins de toute personne cherchant à protéger ses biens dans divers environnements et situations.




SportShield Manuel

Application SportShield

Bienvenue dans la section du manuel d'utilisateur, qui vous guidera à travers les différents onglets de l'application SportShield. Chaque onglet remplit un but distinct, vous offrant une navigation intuitive et un accès à des informations vitales sur vos biens protégés. Ci-dessous, nous explorons les fonctionnalités de chaque onglet, vous permettant de tirer le meilleur parti de votre dispositif et de votre application anti-vol.

Utilisez ce pied de page pour naviguer facilement à travers les différents onglets pendant que vous explorez l'application anti-vol.



Page d'accueil:

La page d'accueil est votre destination de prédilection pour localiser rapidement tous vos dispositifs activés.

Elle fournit un point central où vous pouvez accéder facilement aux informations sur vos biens protégés en un coup d'œil.

Notifications

All the information transmitted by the anti-theft devices.

| | |
|--|---------|
| Ludo's Shield | zzz |
| The anti-theft device turned to sleep mode. | |
| Lea's Shield | wink |
| The anti-theft device is moving. The alarm is ringing. | |
| Lea's Shield | wink |
| The anti-theft device detected a movement. | |
| Marc's Shield | battery |
| The battery of the anti-theft device is running low. | |




Notifications:

L'onglet de notification vous tient informé de chaque aspect du statut et des activités de votre dispositifs.

- **zzz** : En rapport avec le mode veille et l'activation.
- **wink** : En rapport avec les alarmes et les mouvements.
- **battery** : En rapport avec la batterie.

SportShield Manuel

Application SportShield



Liste des dispositifs:


L'onglet "Liste des dispositifs" offre une liste complète de tous vos dispositifs, y compris ceux qui sont actuellement inactifs.

En sélectionnant un dispositif dans la liste, vous aurez accès à des détails essentiels tels que le pourcentage de batterie et le statut actuel.


De plus, des boutons intuitifs vous permettent de prendre des mesures immédiates, telles que le silence des alarmes, la localisation des dispositifs, le basculement en mode veille ou l'activation selon les besoins.

À partir de cet onglet, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau dispositif en toute simplicité.

Plus d'informations page 8.



Liste de vos dispositifs



Carte:


L'onglet "Carte" offre une représentation visuelle de vos dispositifs activés en les localisant précisément.

Réglages:

L'onglet Paramètres vous offre la possibilité de gérer votre compte et de gérer les paramètres de vos dispositifs avec facilité.

Ici, vous pouvez effectuer des ajustements pour que tout soit adapté à vos besoins.

De plus, vous pouvez facilement supprimer un dispositif.



Réglages

Gérez votre compte.

SportShield Manuel

Démarrage rapide

Ajouter un dispositif



Scanner



Activer

Étape 1 sur 6 :

Accédez à la page d'accueil et cliquez sur le bouton "Ajouter un dispositif".

Étape 2 sur 6 :

Cliquez sur le bouton "Ajouter avec Bluetooth".
Activez le Bluetooth dans vos paramètres.

Étape 3 sur 6 :

Créez un nom pour votre dispositif.
Cliquez sur le bouton "Scanner".

Étape 4 sur 6 :

Avec l'appareil photo de l'application, visez le code QR sur la **boîte du dispositif**.

Étape 5 sur 6 :

Retirez l'élément en plastique pour allumer le dispositif.

Étape 6 sur 6 :

Accédez à votre **liste des dispositifs**.
Appuyez sur le bouton "**Activer**".

Votre dispositif a été ajouté avec succès.



Plus d'information sur l'installation page 9.

SportShield Manuel

Ajouter un dispositif

Bienvenue dans la section dédiée à l'ajout d'un nouveau dispositif anti-vol. Que vous étendiez votre réseau de sécurité ou remplacez un dispositif existant, le processus est simple et sans tracas.

Ci-dessous, nous détaillons les étapes pour intégrer sans effort un nouveau dispositif dans votre système, garantissant une protection continue pour vos biens..



1

Pour ajouter un dispositif anti-vol à votre application, vous avez deux possibilités:

- Depuis la page d'accueil: **A**
 - Si c'est le premier dispositif que vous ajoutez, vous pouvez le faire directement depuis la page d'accueil.
 - Recherchez le bouton "Ajouter un dispositif" et cliquez dessus.
- Depuis l'onglet Liste des dispositifs: **B**
 - Si vous avez déjà ajouté un dispositif, vous pouvez en ajouter un autre depuis l'onglet Liste des appareils.
 - Il vous suffit de naviguer jusqu'à l'onglet Liste des dispositifs et de localiser le bouton "Ajouter un dispositif".
- En cliquant sur les deux boutons, vous serez dirigé vers l'onglet **2** pour ajouter un nouveau dispositif.

2

Pour lier votre dispositif, vous pouvez utiliser deux méthodes:

- Bluetooth:
 - Si vous choisissez de lier votre dispositif via Bluetooth, vous aurez besoin du code QR situé sur la boîte du dispositif. Ce code QR sert d'identifiant unique pour établir la connexion entre votre dispositif et l'application.
- NFC:
 - Alternativement, vous pouvez utiliser la technologie de communication en champ proche (NFC) pour lier votre dispositif. Pour utiliser NFC, votre smartphone doit avoir NFC intégré.


Plus d'informations sur la compatibilité page 21.

Sélectionnez la méthode qui convient le mieux à vos préférences et à la compatibilité de votre dispositif pour une intégration transparente avec l'application anti-vol.



SportShield Manual

Ajouter un dispositif




3

La prochaine étape consiste à créer un nom pour le dispositif. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais il est important d'être prudent lors de sa sélection pour éviter toute confusion, surtout si vous avez plusieurs dispositifs.

Pensez à les nommer en fonction de leur but ou de tout autre facteur distinctif qui vous aide à les identifier facilement.

Ensuite, vous devez activer votre Bluetooth.

At this point, you have a camera of the application open.



4

Sortez le dispositif de sa boîte. Retirez l'élément en plastique.

En retirant ce plastique, vous permettrez au dispositif de s'allumer.

Maintenant, retournez à l'application.


Reportez-vous au choix précédent que vous avez fait à l'étape 2 pour la prochaine étape.



5

Bluetooth

À l'intérieur de la boîte du dispositif, vous trouverez un code QR, vous devez pointer l'appareil photo sur le code QR.



6

NFC

Si vous choisissez cette option, votre téléphone doit avoir des capacités NFC.

Tapez l'arrière de votre téléphone sur le dispositif pour vous connecter via NFC.

Une fois connecté, vous devriez voir un message indiquant "Dispositif [nom] ajouté".

SportShield Manuel

Activer le dispositif


Avant de procéder aux étapes d'activation, assurez-vous d'avoir ajouté ce dispositif à l'application.

Consultez le tutoriel à la page 9 pour les instructions sur l'ajout d'un nouveau dispositif. Une fois ajouté, suivez les étapes ci-dessous pour activer votre dispositif anti-vol et renforcer la sécurité de vos biens.

Pour activer votre dispositif, vous devez :

- Aller dans "Liste de vos dispositifs".
- Cliquer sur le dispositif que vous souhaitez activer.
- Cliquer sur le bouton "Activer".


Votre dispositif anti-vol est désormais activé.



Consultez la page 13 pour apprendre comment utiliser l'anti-vol.

SportShield Manuel

Anti-vol SportShield



1 Câble de verrouillage

Le verrou magnétique du dispositif.

Où le câble doit être inséré pour verrouiller le dispositif.

2 Lecteur NFC

Où vous devez placer votre téléphone pour la connexion par NFC.

3 Port de charge

Port pour charger le dispositif.

Câble USB-C, fourni dans la boîte.



4 Roue de câble

Où le câble est enroulé. Permet de serrer le câble pendant le verrouillage.

5 Sortie de câble

Où vous tirerez le câble avant le verrouillage.

6 Support de câble

Lorsque le dispositif n'est pas utilisé, vous pouvez coincer l'extrémité ici.

SportShield Manual

Verrouillage Anti-vol

Bienvenue dans la section de verrouillage anti-vol, où vous apprendrez à protéger vos objets de valeur grâce à notre fonction de verrouillage.

Dans ce segment, nous vous guiderons à travers le processus de placement sécurisé du dispositif anti-vol sur vos biens.

Avant de suivre ces étapes, assurez-vous que votre dispositif anti-vol est ajouté à l'application et est activé.

Exemple :

- Placez le dispositif à l'arrière de votre snowboard.
- Enroulez le câble autour de votre snowboard.
- Mettez le loquet dans le verrou de câble.

Vous avez verrouillé votre dispositif anti-vol!



SportShield Manuel

Déverrouillage Anti-vol

Déverrouiller votre dispositif anti-vol est un processus simple, garantissant un accès rapide à vos biens chaque fois que vous en avez besoin. Suivez les étapes ci-dessous pour déverrouiller votre dispositif :


- **Utilisation du NFC:**

- Pour déverrouiller votre dispositif avec la NFC, approchez simplement votre téléphone ou la carte NFC près du dispositif.
- De 0 to 1cm du SportShield

- **Utilisation de l'application:**

- Ouvrir l'application SportShield sur votre smartphone.
- Naviguer jusqu'à la liste des dispositifs.
- Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez déverrouiller.
- Appuyez sur le bouton "Stopper Alarme" pour désactiver l'alarme et déverrouiller le dispositif.

En suivant ces étapes, vous pourrez déverrouiller votre dispositif anti-vol sans effort, vous offrant un accès facile à vos biens.



SportShield Manuel

Mode Veille


Cette page est dédiée aux scénarios où vous souhaitez basculer entre le mode activé et le mode veille. Pour ces actions, vous devez vous trouver sur l'onglet "Liste de vos dispositifs".

Du mode activé au mode veille: A vers B

- En cliquant sur votre dispositif, vous verrez la page **A**.
- Appuyez sur le bouton "Mode Veille", qui se transformera en "Activer"

Du mode veille au mode activé: B vers A


- En cliquant sur votre dispositif, vous verrez la page **B**.
- Appuyer sur le bouton "Activer", qui se transformera en "Mode Veille"



SportShield Manuel

Scénario de vol

Cette page est dédiée aux scénarios où quelqu'un tente de voler un objet protégé par l'un de nos dispositifs anti-vol.




Lorsque l'anti-vol détecte un mouvement alors qu'il est verrouillé, il émettra une courte alarme pour dissuader la tentative de vol.




Vous verrez une icône d'alarme à côté de l'anti-vol qui sonne. À tout moment, vous pouvez vérifier l'emplacement de votre dispositif.

Si aucun mouvement n'est détecté dans les minutes suivantes, l'alarme ne sonnera plus pendant les minutes suivantes.



Si un autre mouvement est détecté peu de temps après :

- Une alarme plus forte et plus longue retentira.
- Une nouvelle notification sera envoyée.
- Vous verrez sur la carte le dispositif en rouge avec l'emplacement précis de votre dispositif.
- L'alarme ne s'arrêtera pas de sonner tant que le dispositif continuera de bouger.



Le dispositif anti-vol qui est en mouvement.

Les dispositifs anti-vol qui ne bougent pas.

Sur l'onglet "Carte".

SportShield Manuel

Supprimer un dispositif

Cette page est dédiée à la suppression d'un dispositif de votre application SportShield.

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer un dispositif :

- Accédez à l'onglet Paramètres de l'application.
- Sélectionnez l'option "Supprimer le dispositif".
- Supprimez le dispositif que vous souhaitez retirer.
-

Après avoir effectué ces trois étapes, votre dispositif sera restauré aux paramètres d'usine. Il ne sera plus accessible via l'application mais peut être vendu ou utilisé avec un autre compte si désiré.

Vendre un dispositif

Si vous envisagez de vendre le dispositif, assurez-vous de fournir les éléments suivants à l'utilisateur futur :

- La carte NFC.
- La boîte avec le code QR.
- Le chargeur.
- Le dispositif lui-même.
-

Cela garantit que le nouvel utilisateur dispose de tous les composants nécessaires pour configurer et utiliser le dispositif efficacement.



SportShield Manuel

Conseils d'utilisation

Pour maintenir la durabilité et l'efficacité de votre dispositif, envisagez les recommandations suivantes :

1. Préserver la durée de vie de la batterie

Il est conseillé d'éviter de vider complètement la batterie du dispositif. La charge régulière aide à maintenir des niveaux de puissance optimaux.

2. Utiliser le mode veille

Activez le mode veille lorsque le dispositif est inactif, surtout si vous prévoyez de l'utiliser à nouveau sous peu. Cela permet de conserver l'énergie, en particulier pour une utilisation répétée dans un laps de temps court.

3. Éteindre en cas d'inactivité prolongée

Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, éteignez le dispositif. Cette pratique permet de préserver l'énergie de la batterie et de minimiser la consommation d'énergie inutile.

4. Transportez la carte NFC avec vous

Gardez la carte NFC avec vous, surtout dans des scénarios où la batterie de votre téléphone pourrait se vider. Cela assure un accès et une fonctionnalité continuos du dispositif, même sans connexion smartphone.

5. Attribuer des noms distinctifs

Attribuez des noms uniques à chaque dispositif pour atténuer la confusion et éviter les actions involontaires sur le mauvais dispositif.

6. Éviter la charge et l'utilisation simultanées

Il est conseillé de s'abstenir de charger le dispositif pendant son utilisation. Le débrancher du chargeur pendant l'utilisation aide à éviter d'éventuels dommages.

7. Charger uniquement avec le chargeur fourni

Assurez-vous de charger votre dispositif uniquement avec le chargeur fourni. L'utilisation de chargeurs incompatibles peut entraîner des dommages ou une performance réduite.

8. Conserver l'emballage du dispositif

Conservez l'emballage d'origine de votre dispositif. Il sert à des fins pratiques telles que le stockage, le transport, la vente et les questions liées à la garantie.

En suivant ces directives, vous pouvez optimiser les performances et la durabilité de votre dispositif anti-vol, assurant ainsi une protection efficace de vos biens.



SportShield Manuel

Foire Aux Questions

Puis-je avoir plusieurs dispositifs sur mon téléphone ?

Oui, vous pouvez ajouter autant de dispositifs que vous le souhaitez.

Consultez la page 9 pour plus de détails sur la façon d'ajouter plus de dispositifs.

Mon dispositif peut-il être sur plusieurs téléphones ?

Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas ajouter un dispositif sur plusieurs téléphones.

Puis-je supprimer un dispositif de mon application ?

Oui, vous pouvez le supprimer depuis l'onglet Paramètres.

Consultez la page 17 pour plus de détails sur la façon de supprimer un dispositif de votre téléphone.

Puis-je vendre mon dispositif ?

Pour pouvoir vendre votre dispositif, vous devez simplement le supprimer de votre téléphone.

Consultez la page 17 pour plus de détails sur la réinitialisation de votre dispositif.

Y a-t-il une garantie ? Et pour combien de temps ?

Oui, notre produit possède la norme CE qui vous assure une garantie de deux ans.

Pour être éligible à la garantie, aucune modification ne doit avoir été apportée au dispositif autre que par la société Coris Innovation.

Pour renvoyer votre dispositif, en cas de confection manquée, nous avons besoin du dispositif, du chargeur, de la carte NFC et de la boîte.

Que se passe-t-il si mon anti-vol est verrouillé et que je n'ai pas de batterie sur mon téléphone ?

Votre anti-vol restera verrouillé.

Pour déverrouiller votre dispositif, vous pouvez utiliser la carte NFC fournie avec la boîte pour déverrouiller votre anti-vol. Si vous n'avez pas la carte NFC avec vous, vous devrez recharger votre téléphone.

Que se passe-t-il si mon anti-vol est verrouillé et qu'il n'a plus de batterie ?

Dans ce cas, le verrou reste verrouillé. Pour le déverrouiller, vous pouvez utiliser la carte NFC ou votre téléphone pour le déverrouiller.

Consultez la page 14 pour plus de détails.

Puis-je ajouter un dispositif d'une autre marque à l'application ?

Non, l'application SportShield n'accepte que les anti-vols de Chris Innovation.

Mon anti-vol ne se charge plus ? Mon verrou ne se verrouille plus ?

Pour fournir la bonne réparation, veuillez renvoyer votre dispositif à Coris Innovation.

Consultez la page 2 pour plus de détails.

Je ne peux pas ajouter un nouveau dispositif sur mon téléphone.

Vérifiez que le dispositif n'est pas lié à un autre téléphone.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service client de Coris Innovation.



SportShield Manuel

Glossaire

Magnétique :

Le dispositif anti-vol utilise la technologie magnétique pour une fixation sécurisée sur les surfaces.

Norme CE :

Conformité Européenne, indiquant la conformité aux normes européennes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Étanche :

Le dispositif anti-vol est conçu pour être étanche, offrant une protection contre les dommages causés par l'eau dans divers environnements.

USB-C :

Le dispositif est équipé d'un port USB-C pour une charge et un transfert de données pratiques.



NFC (Near Field Communication) :

Une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre les dispositifs lorsqu'ils sont rapprochés.

Bluetooth :

Une norme de technologie sans fil pour l'échange de données sur de courtes distances.

iOS :

Le système d'exploitation développé par Apple Inc. pour ses appareils mobiles, tels que les iPhones et les iPads.

Android :

Le système d'exploitation développé par Google pour les appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes.

Code QR :

Un type de code-barres bidimensionnel contenant des informations encodées pouvant être scannées et lues par un smartphone ou d'autres dispositifs.



SportShield Manuel

Apple compatible avec NFC

Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste complète des téléphones compatibles avec la NFC, organisée par marque. Que vous soyez un utilisateur Android ou iOS, la technologie NFC garantit un appairage sans effort avec votre dispositif anti-vol, améliorant ainsi la sécurité et la commodité.

| Marque | Nom |
|--------|-------------------|
| Apple | iPhone 15 Pro Max |
| Apple | iPhone 15 Pro |
| Apple | iPhone 15 Plus |
| Apple | iPhone 15 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max |
| Apple | iPhone 14 Pro |
| Apple | iPhone 14 Plus |
| Apple | iPhone 14 |
| Apple | iPhone SE (2022) |
| Apple | iPhone 13 Pro Max |
| Apple | iPhone 13 Pro |
| Apple | iPhone 13 Mini |
| Apple | iPhone 13 |

SportShield Manuel

Asus compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|--------|-------------------------------------|
| Asus | Zenfone 11 Ultra |
| Asus | ROG Phone 8 Pro Edition |
| Asus | ROG Phone 8 Pro |
| Asus | ROG Phone 8 |
| Asus | Zenfone 10 |
| Asus | ROG Phone 7 Ultimate |
| Asus | ROG Phone 7 |
| Asus | ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition |
| Asus | ROG Phone 6 BATMAN Edition |
| Asus | ROG Phone 6D |
| Asus | ROG Phone 6D Ultimate |
| Asus | ROG Phone 6 |
| Asus | Zenfone 9 |
| Asus | Zenfone 8 Flip |
| Asus | Zenfone 8 |
| Asus | ROG Phone 5 Ultimate |
| Asus | ROG Phone 5s Pro |
| Asus | ROG Phone 5s |
| Asus | ROG Phone 5 Pro |
| Asus | ROG Phone 5 |

SportShield Manuel

Motorola compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|----------|----------------|
| Motorola | Moto G34 |
| Motorola | Edge 40 Neo |
| Motorola | Moto G14 |
| Motorola | Moto G84 |
| Motorola | Moto G54 |
| Motorola | Razr 40 |
| Motorola | Razr 40 Ultra |
| Motorola | Moto G13 |
| Motorola | Moto G23 |
| Motorola | Moto G53 |
| Motorola | Moto G73 |
| Motorola | Edge 40 |
| Motorola | Edge 40 Pro |
| Motorola | ThinkPhone |
| Motorola | Razr 2022 |
| Motorola | Moto G72 |
| Motorola | Moto G32 |
| Motorola | Edge 30 Neo |
| Motorola | Edge 30 Fusion |
| Motorola | Edge 30 Ultra |
| Motorola | Moto G62 5G |
| Motorola | Moto X30 Pro |
| Motorola | Moto G82 5G |



SportShield Manuel

Motorola compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|----------|-----------------|
| Motorola | Moto G82 |
| Motorola | Moto G22 |
| Motorola | Edge 30 |
| Motorola | Edge 30 Pro |
| Motorola | Moto G41 |
| Motorola | Edge X30 |
| Motorola | Moto G200 5G |
| Motorola | Moto G31 |
| Motorola | Moto G71 5G |
| Motorola | Moto G51 5G |
| Motorola | Edge 20 Pro |
| Motorola | Edge 20 Fusion |
| Motorola | Edge 20 |
| Motorola | Edge (2021) |
| Motorola | Moto G100 |
| Motorola | Moto G60s |
| Motorola | Moto G60 |
| Motorola | Moto G40 Fusion |
| Motorola | Moto G20 |
| Motorola | Moto G50 |
| Motorola | Moto G30 |
| Motorola | Moto G100 |
| Motorola | Edge S |
| Motorola | One 5G Ace |

SportShield Manuel

Nokia compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|--------|--------|
| Nokia | G42 |
| Nokia | XR21 |
| Nokia | G22 |
| Nokia | G60 5G |
| Nokia | X30 5G |
| Nokia | G11 |
| Nokia | G21 |
| Nokia | X100 |
| Nokia | XR20 |
| Nokia | G300 |
| Nokia | G50 |
| Nokia | X20 |
| Nokia | X10 |
| Nokia | G20 |
| Nokia | 5.4 |
| Nokia | G42 |
| Nokia | XR21 |
| Nokia | G22 |
| Nokia | G60 5G |
| Nokia | X30 5G |
| Nokia | G11 |

SportShield Manuel

Nokia compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|--------|------|
| Nokia | G21 |
| Nokia | X100 |
| Nokia | XR20 |
| Nokia | G300 |
| Nokia | G50 |
| Nokia | X20 |
| Nokia | X10 |
| Nokia | G20 |
| Nokia | 5.4 |

SportShield Manuel

Samsung compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|---------|------------------|
| Samsung | Galaxy S24 Ultra |
| Samsung | Galaxy S24+ |
| Samsung | Galaxy S24 |
| Samsung | Galaxy A15 |
| Samsung | Galaxy A05s |
| Samsung | Galaxy A25 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5 |
| Samsung | Galaxy Z Fold 5 |
| Samsung | Galaxy A34 |
| Samsung | Galaxy A14 |
| Samsung | Galaxy A54 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra |
| Samsung | Galaxy S23+ |
| Samsung | Galaxy S23 |
| Samsung | Galaxy M13 |
| Samsung | Galaxy M23 5G |
| Samsung | Galaxy M33 5G |
| Samsung | Galaxy M53 5G |
| Samsung | Galaxy A13 5G |
| Samsung | Galaxy A23 5G |
| Samsung | Galaxy A04s |

SportShield Manuel

Samsung compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|---------|---------------------|
| Samsung | Galaxy Z Flip 4 |
| Samsung | Galaxy Z Fold 4 |
| Samsung | Galaxy Z Fold 3 |
| Samsung | Galaxy A33 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G |
| Samsung | Galaxy S22 5G |
| Samsung | Galaxy S22+ 5G |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 FE 5G |
| Samsung | Galaxy A53 5G |
| Samsung | Galaxy M52 5G |
| Samsung | Galaxy Quantum 2 |
| Samsung | Galaxy A72 |
| Samsung | Galaxy A52s 5G |
| Samsung | Galaxy A52 5G |
| Samsung | Galaxy A52 |
| Samsung | Galaxy M62 |
| Samsung | Galaxy A32 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 5G |

SportShield Manuel

Sony compatible avec NFC

| Marque | Nom |
|--------|--------------------|
| Sony | Xperia 5 V |
| Sony | Xperia 10 V |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia Pro-I |
| Sony | Xperia 5 III |
| Sony | Xperia 1 III |
| Sony | Xperia 10 III |
| Sony | Xperia 10 III Lite |
| Sony | Xperia Pro |
| Sony | Xperia 5 V |
| Sony | Xperia 10 V |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia Pro-I |
| Sony | Xperia 5 III |
| Sony | Xperia 1 III |