Adaptive Control

التحكم التكيفي

قسم هندسة التحكم والأتمتة، السنة الخامسة كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية - جامعة حلب

التحكم التكيفي - المحاضرة الثانية

المصطلحات

Process	System	Plant	جملة التحكم	النظام	العملية
Parameters			المعلمات	المعاملات	البارامترات
Mathematic al model	Model			الموديل	النموذج الرياضي
Feedback				التغذية العكسية	التغذية الراجعة
Estimator					مقدّر

في محاضرة سابقة ...

هو مزيج من عملية تقدير البارامترات مع عملية تصميم قانون التحكم من أجل التحكم في العمليات التي تكون معاملاتها غير معروفة تمامًا و/أو يمكن أن تتغير بمرور الوقت بطريقة غير متوقعة. يؤدي اختيار مقدر المعاملات، واختيار قانون التحكم، والطريقة التي يتم بها الجمع بينهما إلى أنواع مختلفة من مخططات التحكم التكيفي.

كما أن عملية التحكم تولد قانون يدعى قانون التحكم كذلك إن عملية تقدير البارامترات يشار إليها بقانون التكيف حيث أنه يوجد قانون تكيف خاص لتقدير كل معلمة.

التصنيفات العامة لمخططات التحكم التكيفي

التحكم التكيفي القائم على تقدير البارامترات

تتميز مخططات التحكم التكيفية القائمة على تقدير البارامترات بالجمع بين عملية تقدير المعلمات، والذي يوفر تقديرات للمعلمات غير المعروفة في كل لحظة من الزمن، مع قانون التحكم.

التحكم التكيفي بدون تقدير البارامترات

- في هذه الفئة من المخططات، يتم استبدال مقدر المعلمات بطرق البحث والمقارنة لاختيار معلمات وحدة التحكم من مجموعة من المعلمات المحتملة.
- أو تتضمن التبديل بين وحدات تحكم ثابتة مختلفة، على افتراض أن واحدة على الأقل تعمل على استقرار النظام.

التحكم التكيفي القائم على تقدير البارامترات

إن الطريقة التي يتم بها دمج القانون التكيفي مع قانون التحكم تؤدي إلى نهجين مختلفين.


التحكم التكيفي غير المباشر

يتم تقدير معلمات العملية بشكل لحظي واستخدامها لحساب معلمات وحدة التحكم. بعبارة أخرى، في كل مرة †، يتم تشكيل المصنع المقدر ومعاملته كما لو كان المصنع الحقيقي في حساب معلمات وحدة التحكم. تمت الإشارة إلى هذا النهج أيضًا باسم التحكم التكيفي الصريح، لأن تصميم وحدة التحكم يعتمد على نموذج صريح للنظام.

التحكم التكيفي المباشر

يتم التعبير عن بارامترات نموذج العملية في بارامترات المتحكم، ثم يتم تقدير بارامترات المتحكم، ثم يتم تقدير بارامترات المتحكم بعد ذلك مباشرة دون حسابات وسيطة تتضمن تقديرات لمعلمات العملية. تتم الإشارة إلى هذا النهج أيضًا باسم التحكم التكيفي الضمني لأن التصميم يعتمد على تقدير نموذج ضمني للنظام.

التحكم التكيفي المباشر




• يتم نمذجة العملية وفقا للبار امترت غير المعروفة $^* heta_c$ للمتحكم ونحصل على النموذج والذي يطابق Gc (θ^*) تماما خصائص الدخل/الخرج $G(\theta^*)$ للنموذج

المتحكم بشكل مباشر.

من أهم طرق التحكم التكيفي المباشر هي طريقة التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي **Model Reference Adaptive Control (MRAC)**


التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)




تقوم آلية التكيف (آلية الضبط) بضبط بارامترات المتحكم والتي تكون متعلقة بالبارامترات المتغيرة في العملية.

- يتم التعبير عن الأداء المرغوب للعملية ذات البارمترات المتغيرة بواسطة نموذج مرجعي والذي يعطي الأداء المرغوب لنفس الأمر على الدخل.


التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)



التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC)



التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC) - طريقة MIT Rule



- بفرض نظام التحكم التكيفي السابق يحتوي المتحكم فيه على بارامتر واحد قابل للضبط
$$heta$$
 - بفرض أن u_c دخل نظام التحكم y هو خرج العملية

- وأن y_m هو خرج الموديل المرجعي المرغوب، - نعرف الخطأ:

 $e = y - y_m$

- لجعل J(heta) أصغر، نقوم بتغيير heta في آلإتجاه التدرجي المعاكس لتغيرات J(heta) أي:

- نقوم بضبط بارامتر المتحكم بحيث يتم جعل دالة الكلفة التالية أصغر مايمكن.

 $J(\theta) = \frac{1}{2}e^2$

 $\frac{d\theta}{dt} = -\gamma \frac{\partial J}{\partial \theta} = -\gamma e \frac{\partial e}{\partial \theta}$

العلاقة السابقة تدعى قانون التكيف للبارامتر Adaptation Law العلاقة السابقة تحديث البارامتر Update Rule


المشتق $\frac{\partial e}{\partial \theta}$ يدعى مشتق الحساسية أو تابع الحساسية للنظام ويخبرنا بمدى تعلق الخطأ بالبار امتر القابل للضبط.

يوجد العديد من التوابع البديلة لتابع الكلفة المستخدم والتي يمكن اختيارها

مثال - الربح الأمامي المتكيف

بفرض عملية خطية موصوفة بتابع النقل kG(s) حيث أن التابع G(s) معلوم و k هو بارامتر غير معلوم. نقوم بإيجاد متحكم تغذية أمامية يعطي استجابة مكافئة للموديل المرجعي

$$G_m(s) = k_0 G(s)$$
 حيث أن k_0 هو ثابت معلوم.



يعطى متحكم التغذية الأمامية لهذا النظام بالعلاقة

$$u = \theta u_c$$

حيث أن u هي اشارة التحكم و u_c هي إشارة الدخل للنظام.

مثال - الربح الأمامي المتكيف

تابع النقل من اشارة الدخل حتى خرج العملية يعطى بالعلاقة

$$\theta kG(s)$$

هذا التابع يكافئ تابع النقل للموديل المرجعي $G_m(s)$ إذا تم اختيار البارامتر heta بالشكل

$$\begin{array}{c|c}
 & u \\
\hline
 & u \\
\hline
 & kG(s)
\end{array}$$


$$\theta = \frac{\kappa_0}{k}$$

ولكن البارامتر k غير معلوم

مثال - الربح الأمامي المتكيف

سوف نقوم الآن باستخدام قاعدة MIT للحصول على آلية ضبط البار امتر heta عندما يكون k غير معلوم. نحسب الخطأ بين خرج العملية وخرج الموديل المرجعي





يعطى مشتق الحساسية لهذا النظام بالعلاقة

$$\frac{\partial e}{\partial \theta} = kG(s)u_c = \frac{k}{k_0}y_m$$

مثال - الربح الأمامي المتكيف


ومنه ووفقا لقاعدة تحديث البارامتر في طريقة MIT فإن قاعدة تحديث البارامتر θ تعطى بالشكل:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\gamma' \frac{k}{k_0} y_m e = -\gamma y_m e$$

 γ يعني أننا قمنا بدمج الربح غير المعلوم k بالربح التكيفي $\gamma=\gamma'rac{k}{k_0}$


حتى تكون إشارة الربح γ صحيحة يجب أن تكون إشارة البارامتر المجهول k معلومة.

مثال - الربح الأمامي المتكيف



Time

مثال - الربح الأمامي المتكيف



وإشارة الدخل u_c هي إشارة جيبية بتردد 1 راديان بالثانية. والبارامترات $k = 1, k_0 = 2$

يبين الشكل المجاور (الأعلى) استجابة النموذج المرجعي y_m واستجابة العملية y من أجل الربح التكيفي

ببين الشكل الأسفل تقارب قيمة البار امتر من قيمته الحقيقية من أجل أرباح تكيفية مختلفة.

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

بفرض عملية موصوفة بالمعادلة

$$\frac{dy}{dt} = -ay + bu$$

حيث أن البار امترات a,b غير معروفة وأن u هو دخل التحكم و y هو الخرج المقاس. بفرض أننا نريد استجابة حلقة مخلقة مكافئة للنموذج المعرف بالشكل

$$\frac{dy_m}{dt} = -a_m y_m + b_m u_c$$

بفرض متحكم يعطى بالعلاقة

$$u(t) = \theta_1 u_c(t) - \theta_2 y(t)$$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

إذا تم اختيار بارمترات المتحكم بالشكل:

$$\theta_1 = \theta_1^* = \frac{b_m}{b}, \quad \theta_2 = \theta_2^* = \frac{a_m - a}{b}$$

عندها سوف تتطابق استجابة الدخل - الخرج للعملية مع النموذج المرجعي. ولكن بما أن قيم البار امترات a,b غير معروفة سوف نطبق قاعدة MIT لإيجاد قواعد تحديث (القوانين التكيفية) بار امترات المتحكم.

$$e=y-y_m$$
 نعرف إشارة الخطأ -

- نوجد قواعد تحديث البارامترات وفقا للعلاقات:

$$\frac{d\theta_1}{dt} = -\gamma \frac{\partial J}{\partial \theta_1} = -\gamma e \frac{\partial e}{\partial \theta_1} \qquad \qquad \qquad \\ \frac{d\theta_2}{dt} = -\gamma \frac{\partial J}{\partial \theta_2} = -\gamma e \frac{\partial e}{\partial \theta_2}$$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

- لحساب مشتقات الحساسية
$$\frac{\partial e}{\partial \theta}$$
 نقوم بإيجاد العلاقة التي تربط إشارة الخطأ e مع بار امترات المتحكم.

نعوض قانون التحكم في معادلة العملية

$$\frac{dy}{dt} = -ay + b(\theta_1 u_c - \theta_2 y) = -(a + \theta_2)y + \theta_1 u_c$$

لسهولة في اشتقاق توابع الحساسية $rac{\partial e}{\partial heta}$ نعرف المتغير $p=rac{d}{dt}$ بالتالي $b heta_1$

$$y = \frac{b\theta_1}{p + a + b\theta_2} u_c$$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

- بالتالي:

$$e = \frac{b\theta_1}{p+a+b\theta_2}u_c - y_m$$

 $+ \theta \theta_2$

بالتالي إن مشتقات الحساسية للبار امتر ات تعطى بالشكل: $\frac{\partial e}{\partial heta_1} = \frac{b}{p+a+b heta_2} u_c$

$$\frac{\partial e}{\partial \theta_2} = \frac{-b^2 \theta_1}{(p+a+b\theta_2)^2} u_c = -\frac{b}{p+a+b\theta_2} y$$

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

- V يمكن استخدام مشتقات الحساسية السابقة لتحديث بار امترات المتحكم بسبب احتوائها على بار امترات العملية a,b غير المعروفة.
- لأجل حساب هذه المشتقات (وفقا للعلاقة السابقة) نحن بحاجة لعمل التقريب التالي: في الواقع وفي الحالة المثالية يجب أن تنتهي قيم البارامترات θ_1, θ_2 إلى القيم θ_1^*, θ_2^* والتي تجعل استجابة العملية مكافئة لاستجابة النموذج المرجعي. أي أنه في هذه الحالة المثالية يكون

$$a_m = a + b\theta_2^* \approx a + b\theta_2$$

- بالتالي يمكن استعمال هذا التقريب لتقريب قيم البار امترات غير المعلومة في مقام مشتقات الحساسية أي

$$\frac{\partial e}{\partial \theta_1} \approx \frac{b}{p+a_m} u_c$$
 $\frac{\partial e}{\partial \theta_2} \approx -\frac{b}{p+a_m} y$


مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

ومنه تعطی قواعد تحدیث البار امتر ات بالشکل $rac{d heta_2}{dt} = -\gamma' b rac{1}{dt} ue$

$$\frac{d\theta_1}{dt} = -\gamma' b \frac{1}{p+a_m} u_c e, \quad \frac{d\theta_2}{dt} = -\gamma' b \frac{1}{p+a_m} y e$$

نقوم بعمل نورمة لمرشح التمرير المنخفض الموجود في العلاقة بالشكل: $\frac{d\theta_1}{dt}=-\gamma' \frac{b}{a_m} \frac{a_m}{p+a_m} u_c e, \quad \frac{d\theta_2}{dt}=-\gamma' \frac{b}{a_m} \frac{a_m}{p+a_m} y e$

اخيراً نقوم بدمج الربح غير المعلوم
$$b$$
 بالربح التكيفي بالشكل التالي $rac{d heta_1}{dt}=-\gammarac{a_m}{p+a_m}u_ce, \quad rac{d heta_2}{dt}=-\gammarac{a_m}{p+a_m}ye$




مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

$$\frac{d\theta_2}{dt} = -\gamma \frac{a_m}{p + a_m} y \epsilon$$


مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة

a=1,b=0.5, $a_m=b_m=2$ يوضىح الشكل استجابة النظام من أجل قيم بار امترات $\gamma=1$ وذلك من أجل اشارة دخل مربعة بمطال = 1 وربح تكيفي $\gamma=1$



القيم الحقيقية للبار امترات θ_1, θ_2 التي من أجلها تتقارب استجابة النظام إلى الموديل المرجعي هي:

مثال - نظام تحكم حلقة مغلقة



 $\theta_1^* = 4, \theta_2^* = 2$ يوضح الشكل تقارب قيم البارامترات من القيم الحقيقية من أجل أرباح تكيفية $\gamma = 0.2, 1, 5$ مختلفة التحكم التكيفي القائم على النموذج المرجعي (MRAC) - طريقة ليابونوف للاستقرار