التحكم الحديث 2 (التحكم الرقمي)


Modern Control 2 (Digital Control)

كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية - جامعة حلب

المحاضرة 1 - التحكم الرقمي - الأنظمة المتقطعة

أنظمة التحكم

Control System




المتحكمات التشابهية والرقمية


- المتحكمات التشابهية تتألف من عناصر كهربائية (مقاومات، مكثفات، ملفات ... الخ)، بنيوماتيك، هيدروليكية أو ميكانيكية.

- تم استبدال المتحكمات التشابهية بمتحكمات رقمية تكون فيها الإشارات معرفة عند لحظات زمنية محددة وتعتمد الأجهزة الرقمية (معالجات أو متحكمات مصغرة).

نظام تحكم مستمر زمنيا - متحكم تشابهي




نظام تحكم متقطع زمنيا - متحكم رقمي



نظام تحكم متقطع زمنيا - متحكم رقمي

- في اللحظة t يقوم المبدل التشابهي الرقمي بالتقاط قيمة خرج النظام عن طريق حساس ويحولها إلى قيمة متقطعة ثم رقمية.
- يقوم نظام التحكم بمقارنة القيمة المقاسة مع قيمة مرجعية مخزنة مسبقاً
- 3. يقوم نظام التحكم بإيجاد الدخل الواجب تطبيقه على النظام بناءً على الخطأ بين القيمة المقاسة والمرجعية ووفقاً لنموذج متحكم متقطع زمنياً محدد.
- 4. يقوم المبدل الرقمي التشابهي بتحويل الدخل إلى قيمة تشابهية قابلة للتطبيق على النظام.
 - 5. تعاد العملية عند كل لحظة تقطيع جديدة.



لماذا التحكم الرقمى؟

- مساوئ التحكم الرقمي ٥ التحكم الرقمي ٥ التأخير الزمني بسبب وجود المبدلات ADC و الحسابات الرياضية
 - ٥ فقدان جُزء من المعلومات ناتج عن دقة عمليات التحويل التشابهية الرقمية.
- مثال: اشارة جهد تشابهية قيمتها 14.6 فولط يتم تحويلها إلى قيمة رقمية تكافئ


مزايا التحكم الرقمى

- ٥ كلفة الأنظمة الرقمية تستمر بالانخفاض
 - الحجم الصغير للمتحكمات الرقمية
- O قابلية التعديل حيث يمكن التحكم بها عن طريق البرامج

النظم المستمرة والنظم المتقطعة زمنيأ

- النظم المتقطعة زمنياً Continuous-time systems هي النظم التي تكون فيها المداخل والمخارج عبارة عن إشارات مستمرة مع الزمن.
- النظم المتقطعة زمنياً Discrete-time systems هي النظم التي تكون فيها المدخلات والمخرجات عبارة عن إشارات متقطعة زمنيا أي أنها تمتلك قيم في لحظات محددة.

في النظم المتقطعة نعرّف $\mathbf{t_k} = \mathbf{k} \, \mathbf{T_s} = \mathbf{t_k}$ لحظات التقطيع حيث أن \mathbf{k} هو رقم العينة , $\mathbf{t_s}$ دور التقطيع و $\mathbf{F_s}$ تردد التقطيع.




في المحاكاة يتم الحصول على اشارة متقطعة من خلال عملية تدعى التقطيع Discretization وتعني استبدال الإشارة المستمرة بقيم من هذه الاشارة عند لحظات تقطيع معينة

الإشارات المستمرة والإشارات المتقطعة

عملية التقطيع Discretization

مثال 1 يبين الشكل إشارة جيبية مستمرة ترددها F = 1Hz واشارات متقطعة منها بترددات تقطيع مختلفة عبين الجداول قيم اثنتين من الإشارات المتقطعة




k	0	1	2
t=kT _s	0	0.5	1
y[k]	0	0	0

$$F_s = 8F, T_s = 0.125 \text{ sec}$$

					<u> </u>				
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
t=kT _s	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1
y[k]	0	0.7	1	0.7	0	-0.7	-1	-0.7	0

الإشارات المستمرة والإشارات المتقطعة

عملية التقطيع Discretization



- انخفاض تردد التقطيع يؤدي إلى اشارة لاتعبر عن الاشارة التشابهية.
- زيادة تردد التقطيع يؤدي إلى إشارة أقرب إلى الاشارة التشابهية. لكن يجب الانتباه إلى إمكانيات المتحكم (الحاسب)

عدد العينات في الإشارة المتقطعة هو:

F_s+1

الإشارات المتقطعة

عملية التكميم Quantization

هي العملية التي تتبع عملية التقطيع وتجعل الإشارة المتقطعة ملائمة للدخول إلى الحاسب ونحصل على ما يسمى الإشارة الرقمية.

بما أن نظام العد الأساسي المستخدم في العمليات الرقمية هو النظام الثنائي لذلك فالإشارة يجب أن تدخل إلى الحاسب على شكل إما 0 أو 1.

إذا كان المبدل التشابهي الرقمي المستخدم يحتوي على n بت إذا يمكن تقسيم الإشارة على عدد مستويات $N=2^n$ تسمى مستويات التكميم.

إذا كانت الإشارة المتقطعة واقعة بين مستويين من مستويات التكميم فإنها تقرب إلى المستوى الأقرب.


تعطى قيمة الفرق بين مستويين بالعلاقة Q = FSR/N

حيث أن FSR تعبر عن Full Scale Range (كامل مجال التكميم)

الإشارات المتقطعة

عملية التكميم Quantization

إن حساب إلى أي مستوى تكميم تنتمي قيم الاشارة المتقطعة يعتمد على دقة المبدل مثال 2: في مكمم بدقة 3bit يكون عدد مستويات التكميم $N=2^{\overline{3}}=8$ وتعطى قيم هذه المستويات بالعلاقات



$$0 \rightarrow \frac{Q}{2} \Rightarrow 000$$

$$0 \to \frac{Q}{2} \Rightarrow 000 \qquad 7\frac{Q}{2} \to 9\frac{Q}{2} \Rightarrow 100$$

$$\frac{Q}{2} \rightarrow 3\frac{Q}{2} \Rightarrow 001$$

$$\frac{Q}{2} \rightarrow 3\frac{Q}{2} \Rightarrow 001$$
 $9\frac{Q}{2} \rightarrow 11\frac{Q}{2} \Rightarrow 101$

$$3\frac{Q}{2} \rightarrow 5\frac{Q}{2} \Rightarrow 010$$

$$3\frac{Q}{2} \rightarrow 5\frac{Q}{2} \Rightarrow 010$$
 $11\frac{Q}{2} \rightarrow 13\frac{Q}{2} \Rightarrow 110$

$$5\frac{Q}{2} \rightarrow 7\frac{Q}{2} \Rightarrow 011 > 13\frac{Q}{2} \Rightarrow 111$$

الإشارات المتقطعة

عملية التكميم Quantization

مثال: المطلوب تكميم إشارة باستخدام المعطيات التالية FSR=8v وبدقة 3bits, حدد عدد مستويات التكميم وقيمها. ماهي القيمة المطلقة للخطأ الناتج عن تكميم القيمة 2v. 3.

قيمة الجهد في مستوى التكميم: Q=8/N=8/8=1V

 $N=2^n=2^3=8$

القيمة	إلى	3.2v	القيمة	تقرب
		3.2v 	≯111 ھ	المكمم
	جم	ن التكمب	الناتج ع	الخطأ
	Er	ror=	3.2-3 =	=0.2v

القيم الرقمية	القيم المكممة	أصغر من	أكبر أو يساوي
000	0	0.5	0
001	1	1.5	0.5
010	2	2.5	1.5
011	3	3.5	2.5
100	4	4.5	3.5
101	5	5.5	4.5
110	6	6.5	5.5
111	7		6.5

توصيف الأنظمة المستمرة والأنظمة المتقطعة زمنيا

بينما يمكن توصيف الأنظمة المستمرة زمنيا من خلال المعادلات التفاضلية أو توابع الانتقال في المجال S، تحتوي الأنظمة الرقمية على نظم متقطعة زمنيا يمكن توصيفها من خلال نماذج متقطعة زمنيا Discrete-time models توفر العلاقات الرياضية بين متغيرات النظام في لحظات زمنية متقطعة.

من النماذج المتقطعة زمنياً لتمثيل الأنظمة المتقطعة يوجد المعادلات الفرقية وهي نظير المعادلات التفاضلية في الأنظمة المستمرة

المعادلات الفرقية Difference Equations

إحدى طرق تمثيل الأنظمة المتقطعة وهي نظير المعادلات التفاضلية في الأنظمة المستمرة ويعطى الشكل العام لهذه المعادلة بإحدى العلاقتين التاليتين:

بدلالة الزمن:

$$y(kT_S) + a_1 y(kT_S - T_S) + ... + a_n y(kT_S - nT_S) = b_0 u(kT_S - dT_S) + b_1 u(kT_S - dT_S - T_S) + ... + b_m u(kT_S - dT_S - mT_S)$$

بدلالة رقم العينة:

$$y(k)+a_1 y(k-1)+...+a_n y(k-n) = b_0 u(k-d)+b_1 u(k-d-1)+...+b_m u(k-d-m)$$

d التأخير الزمني بين الدخل والخرج.

المعادلة الفرقية هي معادلة متتالية يعتمد فيها حساب الخرج في كل لحظة على قيم الخرج والدخل في اللحظات السابقة