




موضوعات المحاضرة:

- ☐ أنماط عمل أقطاب المتحكم GPIO Mode □
 - يرمجة أقطاب الخرج في متحكمات stm32 ____
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمخارج الرقمية في متحكم STM32.
 - □ بناء أول تطبيق لإضاءة ليد باستخدام متحكمات stm32 ومكتبة HAL
 - يرمجة أقطاب الدخل في متحكمات stm32 ____
- □ التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32.
- □ بناء تطبيق لإضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكماتstm32 ومكتبة HAL

1. أنماط عمل أقطاب المتحكم GPIO Mode




ربط الأحمال مع مخارج المتحكم

إن وصل الأحمال مع أقطاب المتحكم يكون بطريقتين:

A. يعمل القطب كمنبع لتيار تشغيل الحمل (Source).


B. يعمل القطب كمصرف لتيار تشغيل الحمل (Sink).




A. Microcontroller's Port is used as a Current Source


B. Microcontroller's Port is used to Sink Current


مفهوم مقاومة الرفع PULL_UP RES ومقاومة الخفض PULL_DOWN_RES





1. أنماط عمل أقطاب المتحكم GPIO Mode






نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

□ نمط PUSH-PULL: فبفرض تم وصل مصعد ليد مع قطب الإخراج للمتحكم المصغر، فعند تطبيق واحد منطقي على القطب يصبح الترانزستور PMOS بحالة تشغيل on وبالتالي يتم تطبيق جهد الد vcc على مصعد الليد ويضيء الليد، أما عند تطبيق صفر منطقي على القطب يصبح الترانزستور NMOS بحالة تشغيل on وبالتالي يتم تطبيق جهد الأرضي GND على مصعد الليد ويطفأ الليد كما هو موضح بالشكل التالي:


نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

:PUSH-PULL نمط



نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:


:PUSH-PULL نمط



نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:


□ نمطOpen-Drain في هذا النمط يمكن للمتحكم أن يعمل كمصرف للتيار sink فقط، فيتم قيادة قطب الخرج من خلال ترانزستورواحد من نوعNMOS كما هو موضح في الأشكال التالية:

Open Drain




نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

□ نمطOpen-Drain في هذا النمط يمكن للمتحكم أن يعمل كمصرف للتيار sink فيتم قيادة قطب الخرج من خلال ترانزستورواحد من نوعNMOS كما هو موضح في الأشكال التالية:



نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:



Hexabitz - Spring 2023


نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

مغر منطقي على قطب المتحكم يصبح الترانزستور بحالة توصيل صفر منطقي على قطب المتحكم يصبح الترانزستور بحالة توصيل on وبالتالي يتم توصيل الحمل مع الأرضي GND ، أما في حالة تطبيق واحد منطقي على قطب المتحكم يصبح الترانزستور بحالة فصل off وبالتالي يصبح الجهد المطبق على الحمل عائم غير محدد floating لذا ولحل هذه المشكلة لابد من توصيل مقاومة رفع مع قطب المتحكم ، يمكن توصيل هذه المقاومة خارجيا أو يمكن تفعيل مقاومة الرفع الداخلية الموجودة ضمن المتحكم كما في الشكل التالي:

نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:


نمط Open-Drain


Open Drain with Pull-up Resistor -




نميز نمطي عمل لكل قطب خرج من أقطاب المتحكم GPIO:

Open-Drain نمط





: Maximum output speed ويعني سرعة انتقال الإشارة من الحالة المنخفضة 10w إلى الحالة المرتفعة HIGH وبالعكس وهو ما يسمى بزمن الصعود rise time وزمن الهبوط fall time كما هو موضح بالشكل التالى:



ربط الأحمال مع مخارج المتحكم

أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عن ربط أقطاب المتحكم إلى الأحمال هو:

- التيار الأعظمي المستهلك من قطب المتحكم (Vcc to Gnd) الذي يمكن سحبه أو تصريفه عن طريق المتحكم بشكل كلي هو 150mA وفق المواصفات الكهربائية لعائلة متحكمات .STM32
- وقيمة التيار التي يمكن سحبها أو تصريفها لقطب خرج من أقطاب المتحكم تتراوح عادة من 25mA حسب المواصفات الكهربائية للمتحكم المصغر STM32.

ربط الأحمال مع مخارج المتحكم

Symbol	Ratings	Max.	Unit
I _{VDD}	Total current into V _{DD} /V _{DDA} power lines (source) ⁽¹⁾	150	
l _{VSS}	Total current out of V _{SS} ground lines (sink) ⁽¹⁾	150	
10	Output current sunk by any I/O and control pin	25	
10	Output current source by any I/Os and control pin	-25	mA

☐ لإعطاء واحد منطقي set أو صفر منطقي reset لقطب محدد من أي منفذ من منافذ المتحكم نقوم باستخدام التابع التالي من مكتبة HAL:

HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

اسم المنفذ المراد التحكم بأحد أقطابه على سبيل المثال GPIOA

رقم القطب المراد التحكم به على سبيل المثال GPIO PIN 5

لإعطاء واحد منطقي نكتب
GPIO_PIN_SET
ولإعطاء صفر منطقي
نكتب
نكتب
GPIO_PIN_RESET

 \Box مثال 1: لكتابة واحد منطقي على القطب رقم 10 من المنفذ D نستخدم التابع التالي:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

مثال2: لكتابة صفر منطقي على القطب رقم5 من المنفذ A نستخدم التابع التالى:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);

لعكس الحالة المنطقية لأحد الأقطاب نستخدم التابع التالي:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef*GPIOx,
uint16_t GPIO_Pin);

مثال: لعكس الحالة المنطقية للقطب رقم 5 من المنفذ A نستخدم التابع التالى:


HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);

لإضافة تأخير زمني بالميللي ثانية نستخدم التابع التالي:

HAL_Delay(Milliseconds)

STM32 ومكتبة

□ سنقوم بتصميم تطبيق يقوم بعمل toggle لليد المتصل بالقطب □ PA5




STM32 ومكتبة

نقوم بضبط إعدادات القطب PA5 كقطب خرج



نقوم بضبط تردد الساعة للمتحكم



STM32 ومكتبة

```
نقوم بالضغط على Ctrl+s أو من Project...Generate code
  ، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود ثم نقوم بإضافة الجزء التالي:
  #include "main.h"
  void SystemClock Config(void);
  static void MX GPIO Init(void);
  int main(void) {
   HAL Init();
   SystemClock Config();
   MX GPIO Init();
```

STM32 ومكتبة

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    HAL_Delay(500);
}
```

للتحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

□ هناك مجموعة من المسجلات تستخدم للتحكم بالمخارج الرقمية لمتحكم STM32 سنكتفي فقط بذكر المسجل المسؤول عن عمل set/reset للمنفذ أو لأحد الأقطاب الموجودة فيه

7.4.6 GPIO port output data register (GPIOx_ODR) (x = A..H)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	2.1	20	19	18	17	16
							(A)	May					Ш	450	
15	14	13	12	S11	10	9	8	7.	6	5	4	3	12	#6	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODRO
rw	PW	FW	TW:	rw	rw:	rw	rw	rw	rw	rw .	TW	rw	.rw	TW	TW

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 ODRy: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Hexabitz - Spring 2 Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the

للتحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

- لكتابة واحد منطقي على القطب رقم 5 من المنفذ A نكتب:
- **GPIOA->ODR** = 1 <<5; // Set the Pin PA5
 - و لكتابة صفر منطقي عليه نكتب:
- GPIOA->ODR &= \sim (1<<5); // Reset the Pin PA5
 - عما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة set من خلال كتابة : □
- GPIOA->ODR = 0xFFFF; // Set the PORTA HIGH
 - □ كما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة reset من خلال كتابة:
 - **GPIOA->ODR** = 0x00; // Reset the PORTA


التطبيق الثاني: إضاءة ليد وإطفاؤه كل sec 0.5 دون استخدام مكتبة HAL

#include "main.h"

```
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
int main(void)
 HAL Init();
 SystemClock Config();
 MX GPIO Init();
```

التطبيق الثاني: إضاءة ليد وإطفاؤه كل sec 0.5 دون استخدام مكتبة HAL

```
while (1)
GPIOA->ODR = 0x0020; // Set the Pin PA5
 HAL Delay(500);
GPIOA->ODR = 0x00000; // Reset the PORTA
 HAL Delay(500);
```



عند استخدام قطب المتحكم كقطب دخل رقمي يتم إلغاء تفعيل Output schmitt وتفعيل على قادح Input buffer والذي يحتوي على قادح TTL الذي يحول اشارة الدخل إلى نمط TTL

أيضا يمكن تفعيل مقاومات الرفع أو الخفض لتجنب حالة Floating لقيمة الجهد على القطب

الأنماط المختلفة لقطب الدخل الرقمى

نميز ثلاث أنماط مختلفة لقطب الدخل الرقمي للمتحكم:

- انمط High impedance of Floating انمط High impedance of Floating
 - PULL-Up نمط الـ
 - تمط الـ Pull-Down

□ نستخدم التابع التالي لمعرفة حالة الدخل الرقمي على أحد أقطاب المتحكم

HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef*GPIOx,uint16_t GPIO Pin);


حيث يعيد هذا التابع 0 في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة جهد منخفض ، ويعيد 1 في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة جهد مرتفع.

مثال: لقراءة حالة الدخل الرقمي على القطب رقم 13 من المنفذ $\rm E$ نستخدم التابع التالى:


HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_13);

التطبيق الأول: إضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات STM32 ومكتبة HAL


□ بناء تطبيق لإضاءة ليد من خلال مفتاح لحظي باستخدام متحكمات stm32 ومكتبة HAL



□ نقوم بضبط إعدادات القطب PA5 كقطب خرج والقطب PC13 كقطب دخل



نقوم بضبط تردد الساعة للمتحكم



```
نقوم بالضغط على Ctrl+s أو من Project...Generate code
  ، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود ثم نقوم بإضافة الجزء التالى:
  #include "main.h"
  void SystemClock Config(void);
  static void MX GPIO Init(void);
 int main(void)
    HAL Init();
    SystemClock Config();
    MX GPIO Init();
```

```
while (1)
if(HAL GPIO ReadPin(GPIOC,GPIO PIN 13)==0)
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 5,1);
else
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 5,0);
}}
```

للتحكم بالمداخل الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

هناك مجموعة من المسجلات تستخدم للتحكم بالمداخل الرقمية لمتحكم STM32 سنكتفي فقط بذكر المسجل المسؤول عن قراءة حالة المنفذ أو أحد الأقطاب الموجودة فيه ويدعى register (IDR) وله الشكل التالي:

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	.0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	6	37	r	(r)	ř	r	16	Y	r	r)	r			T	9

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 IDRy: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

Hexabitz - Spring 2023

للتحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

- والمسجل IDR هو مسجل للقراءة فقط ، البتات 16:31 غير مستخدمين، أما البتات 0:15 فيعبر كل بت عن حالة القطب المقابل له، ففي حال تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب عندها سيكون القطب في حالة HIGH بشكل دائم، وعند ضغط المفتاح الموصول معه سيصبح القطب في حالة LOW، لذا يجب مراقبة حالة القطب بشكل مستمر لحين يصبح القطب في حالة LOW عندها يكون المفتاح الموصول معه مضغوط.
 - \Box فلفحص حالة القطب الأول من المنفذ A نستخدم جملة الشرط التالية:
 - if (!(GPIOA->IDR &(1<<1)))

التطبيق الثاني: إضاءة ليد عن طريق مفتاح لحظي دون استخدام مكتبة HAL

```
#include "main.h"
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
int main(void)
  HAL Init();
  SystemClock Config();
  MX GPIO Init();
```

التطبيق الثاني: إضاءة ليد عن طريق مفتاح لحظي دون استخدام مكتبة HAL

```
while (1)
  if (!(GPIOC->IDR &(1<<13)))
      GPIOA \rightarrow ODR = 1 << 5;
  else
    GPIOA->ODR &= \sim(1<<5);
```

نهاية المحاضرة

Thank you for listening