



### موضوعات المحاضرة:

- □ مقارنة بين بروتوكولات الاتصال التسلسلي الشائعة
  - 🗖 مفهوم UART و USART
- □ دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في نمط الـ Polling
- □ تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ polling
  - انشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt □
- □ دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في نمط الـ interrupt
- تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ interrupt

Up to

1Mbps

3m

3 + SS\*

(DI, DO, SK)

HW | SW

None

Overdrive:

142kbps

300m

1

(10)

HW & SW

CRC, Pulling

Full: 12Mbps

Hi: 480Mbps

5m

2

(A+, A-)

protocol

stack

Polling by

controller

Up to

1Mbps

1000m

(at 62kbps)

2

(CAN\_H, \_L)

HW & SW

CSMA /

**CDAMP** 

مقارنة بين بروتوكولات الاتصال التسلسلي الشائعة:								مقارنة
	RS232	RS485	I2C	SPI	M-wire	1-wire	USB	CAN
Sync/Async	Async	Async.	Sync.	Sync.	Sync.	Async.	Async.	Async.
Туре	peer-peer	master/slaves	multi-master	multi-master	master/slaves	master/slaves	host/device	multi-master
Duplex	full	half	half	full	full	half	half	half
Signaling	single-ended	Differential	single-ended	single-ended	single-ended	single-ended	Differential	Differential
Max Devices No.	2	32, 128, 256	40 (cap=400pf)	8 (cap, circuit)	8 (cap, circuit)	20 (cap, power)	127 per controller	2048
	IIn to	Un to	Std.: 100kbps	IIn to	IIn to	Std.: 16.3Kbps	Low: 1.5Mbps	IIn to

Up to

10Mbps

3m

3 + SS\*

(SI, SO, SCK)

HW | SW

None

Fast: 400kbps

Hi: 3.4Mbps

6m

2

(SDA, SCL)

SW | HW

Acknowledge

from slave

Up to

115Kbps

15m

2\*

(Tx, Rx)

HW

HW or SW

handshake

**Data Rate** 

Max. Length

**Pin Count** 

**Interfacing** 

Controlabit2

**Flow** 

Up to

35Mbps

1200m

(at 100kbps)

2

(A, B)

HW


HW or SW

**B**andshake

#### مقارنة بين بروتوكول الاتصال التسلسلي والتفرعي:



في الاتصال التفرعي يمكن إرسال عدة بتات رقمية بنفس اللحظة الزمنية، ما يمنح سرعة كبيرة في نقل البيانات. بنفس الوقت، تتطلب عملية الاتصال التفرعي ضمان توافق ساعة المرسل والمستقبل والتأكد من عدم تشويش نواقل الاتصال على بعضها البعض.




في الاتصال التسلسلي يتم إرسال البتات الرقمية الواحد تلو الآخر مع كل نبضة ساعة، ما يعني معدل أبطأ لنقل البيانات، ولكنها أقل تطلباً فيما يتعلق بضرورات توافق الساعة وتشويش نواقل الاتصال.

#### النافذة التسلسلية USART/UART

- □ كل متحكم STM32 يحتوي على الأقل على وحدة طرفية UART واحدة، وأغلب متحكمات STM32 توفر على الأقل اثنتين من UART/USART ، وأخرى توفر لحد 8 وحدات طرفية UART/USART
- □ Synchronous : هو الإرسال والاستقبال المتزامن المبني على وجود clock بين المرسل والمستقبل.
- ☐ Asynchronous لا يعتمد على clock وإنما يتم الاكتفاء بإرسال البيانات على خط الإرسال ويتم استقبالها على خط الاستقبال.

#### النافذة التسلسلية USART/UART




#### النافذة التسلسلية USART

### USART

# Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter


#### النافذة التسلسلية USART



#### النافذة التسلسلية UART

#### (Interface Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)


تعتبر هذه النافذة من أكثر نوافذ الاتصال التسلسلي استخداماً في الأنظمة الرقمية والمتحكمات المصغرة والطرفيات التي يمكن أن تربط معها...



بنية إطار البيانات (UART Frame Format)

#### النافذة التسلسلية UART

□ في حالة الإرسال الغير متزامن Asynchronous يتم الاستغناء عن الـ Start عن الـ clock حيث يتم استخدام بت عند بداية الإرسال Stop Bit و بت عن انتهاء الإرسال Stop Bit



#### النافذة التسلسلية UART

- □ تمثل الحالة الخاملة Idle state بإشارة HIGH وهي حالة عدم الإرسال
  - LOW وتمثل بإشارة Start Bit بداية الإرسال تتم من خلال
- المستقبل وتستغرق وقت 1.5T هذه الإشارة يتم اكتشافها من قبل المستقبل وتستغرق وقت 1.5T حيث أن T هو الدور وهو عبارة عن مقلوب التردد أو مايسمى Baud Rate
- بعد ذلك يتم إرسال الـ 8bit والتي تمثل البيانات المراد إرسالها حيث يتم إرسال البت الأقل أهمية أولاً LSB ، وأحياناً يتم استخدام Parity Bit المتأكد من خلو البيانات من الأخطاء ويتم إنهاء الإرسال بـ Stop Bit

#### أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32

🗖 نمطPolling Mode :یسمی أیضاً Blocking Mode ، فی هذا النمط يتم تفحص عملية إرسال واستقبال البيانات بشكل مستمر، حيث ينتظر المعالج لحين انتهاء عملية الإرسال مما يؤدي إلى تأخير معالجة باقى التعليمات وتنفيذ المهام ، وهو نمط العمل الأبسط من ناحية الكود ومن ناحية الـ Hardware ويستخدم عندما تكون كمية البيانات المتبادلة ليست كبيرة نسبياً ولا تمثل أهمية عالية من ناحية المعالجة

نمط المقاطعة Interrupt Mode ويسمى أيضاً non-Blocking Mode ، في هذا النمط لا يتم الانتظار وتفقد البيانات من حين لآخر للتأكد من عملية الارسال والاستقبال، حيث عند الانتهاء من إرسال البيانات يتم تفعيل مقاطعة تفيد بانتهاء عملية الإرسال ، وهذا النمط من العمل أفضل من ناحية المعالجة ملائم عندما يكون معدل نقل البيانات صغير نسبياً (أقل من Bps

#### أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32

□ نمط DMA: وهو النمط الأفضل من ناحية إنتاجية نقل البيانات ومن ناحية سرعة نقل البيانات وعندما نريد تحرير المتحكم من الحمل الإضافي الذي ينتج عن من إحضار البيانات من RAM بدون ومعالجتها، فالـ DMA يقوم بالوصول إلى الذاكرة RAM بدون احتياج أي جهد من المعالج لعمل ذلك، وبدون نمط الـ DMA لا يمكن التعامل مع السرعات العالية في الـ UART

هناك بارامترات يجب تحديدها بين المرسل والمستقبل قبل إرسال البيانات في الاتصالات غير المتواقتة وهي:

- ...1200, 2400, 9600 :(Baud Rate) معدل سرعة الإرسال
- .Even, Odd, or None :(Parity Bit) خانة فحص الإيجابية
  - .6, 7, 8, or 9-bit :(Data Bits) عدد البتات
    - عدد بتات التوقف (Stop Bit): 2 or 2.

- 6	Baud rate	Oversampli	ng by 16	Oversamp	ling by 8
S.No	Desired (Bps)	Actual	%Error	Actual	%Erro
2	2400	2400	0	2400	0
3	9600	9600	0	9600	0
4	19200	19200	0	19200	0
5	38400	38400	0	38400	0
6	57600	57620	0.03	57590	0.02
7	115200	115110	0.08	115250	0.04
8	230400	230760	0.16	230210	0.8
9	460800	461540	0.16	461540	0.16
10	921600	923070	0.16	923070	0.16
11	2000000	2000000	0	2000000	0
12	3000000	3000000	0	3000000	0
13	4000000	N.A.	N.A.	4000000	0
14	5000000	N.A.	N.A.	5052630	1.05
15	6000000	N.A.	N.A.	6000000	0

- □ WordLength وتعني عدد البتات التي يتم إرسالها أو استقبالها في Frame في المرة الواحدة، وتوفر 3 قيم يمكن الاختيار بينها 5 bit,8bit,9bit حيث لا يتضمن هذا الرقم البتات الخاصة بـ Start و الـ Stop وغيرها
- □ StopBits: يحدد عدد البتات الخاصة بالـ StopBits التي سيتم ارسالها، ويمكن الاختيار بين 1 و 2 أي بت واحد أو 2bit في نهاية الإشارة.

- : Parity هو عبارة عن اختبار يستخدم الاكتشاف الأخطاء أثناء عملية الإرسال والاستقبال للبيانات من خلال الـ USART ، وهو عبارة عن بت يكون مكانه عند البت الأكثر أهمية MSB بحيث لو تم استخدام Word Length بـ bit-8 بكون مكانه في البت الثامن، أما لو تم استخدام bit-9 يكون مكانه هو في البت التاسع، ولها نمطين:
- □ فردى Odd: وتكون قيمة بت الـ Parity مساو للواحد المنطقى عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها زوجي، وصفر منطقى في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها فردى.
- روجي Even: وتكون قيمة بت الـ Parity مساو للواحد المنطقى عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها فردي، وصفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في

الكلمة المراد إرسالها زوجي.

#### على سبيل المثال:

- عندما تريد إرسال أي بيانات يتم تحويلها للـ Binary فمثلاً إذا كنا نريد إرسال الكلمة التالية 0 601101110 فمن خلال الـ Parity يتم حساب عدد الواحدات الموجودة ضمن هذه الكلمة المراد إرسالها وهي في هذه الحالة 5، ففي حال كنت تستخدم الفردي ستكون قيمة الـ Parity صفر، أما في حال كنت تستخدم نمط الزوجي ستكون قيمة الـ Parity واحد.
- يتم إرسال قيمة البت الخاص بالـ Parity من المرسل إلى المستقبل، فإن لم يحصل تطابق بين قيمته عند المرسل مع قيمته عند المستقبل فهذا يعني وجود خطأ ما في الإرسال حيث يتم طلب إعادة الإرسال.

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

دالة الإرسال:

HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

حيث:

huart وهو مؤشر يشير إلى huart الله huart المنفذ التسلسلي Struct\_UART\_HandleTypeDef اي المنفذ التسلسلي المستخدم للاتصال مثلاً قد يكون &huart1 أو huart3 أو huart3

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

دالة الإرسال:

HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

#### حيث:

□ Data : وهو مؤشر أيضاً يشير إلى البيانات التي سيتم إرسالها عبر UART وكما نرى نوعه uint8\_t أي يقبل إرسال بيانات من نوع Unsigned int وبطول 8bit، مثال: قد تكون pData مصفوفة وليكن اسمها Data وتكون معرفة بالشكل التالى:

; Uint8\_t Data[] =  $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ 

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

دالة الإرسال:

HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

حيث:

pData وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم إرسالها أي Size: □ وهي في المثال السابق 10.

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

دالة الإرسال:

HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

#### حيث:

Timeout: اقصى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الإرسال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الإرسال سيتم قطع عملية الإرسال وتقوم الدالة بإرجاع HAL\_TIMOUT ماعدا ذلك يتم ارجاع HAL\_OK، ويمكن استخدام الدالة HAL\_DELAY مكان Timeout وهي ووظيفتها انتظار الحملية الإرسال العملية الإرسال العملية الإرسال العملية الإرسال العملية الإرسال المكان المكان العملية الإرسال المكان ال

مثال: إذا أردنا إرسال المصفوفة التالية عبر المنفذ التسلسلي الأولUART1

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
/* USER CODE END 0 */
```

نستخدم الدالة التالية:

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Transmit(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

دالة الاستقبال: إذا أردنا استقبال بيانات على UART باستخدام وضع Polling ومكتبات HAL نقوم باستدعاء الدالة التالية:

HAL\_UART\_Receive(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

#### حيث:

الى huart وهو مؤشر يشير إلى huart المنفذ التسلسلي Struct\_UART\_HandleTypeDef اي المنفذ التسلسلي المستخدم للاتصال مثلاً قد يكون huart1& أو huart3&

دالة الاستقبال:

HAL\_UART\_Receive(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

#### حيث:

Data: وهو مؤشر أيضاً يشير إلى البيانات التي سيتم استقبالها عبر UART وكما نرى نوعه uint8\_t أي يقبل استقبال بيانات من نوع Unsigned int وبطول 8bit، مثال: قد تكون pData مصفوفة وليكن اسمها Data وتكون معرفة بالشكل التالي:

;Uint8\_t Data[10]

دالة الاستقبال:

HAL\_UART\_Receive(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

#### حيت:

- □ size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم استقبالها أي pData
- :Timeout أقصى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الاستقبال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الاستقبال سيتم قطع عملية الاستقبال وتقوم الدالة بإرجاع HAL\_TIMOUT ماعدا ذلك يتم ارجاع OK ويمكن استخدام الدالة يتم ارجاع HAL\_OK ووظيفتها انتظار أقصى زمن ممكن لعملية

22 الاستقبال.

Hexabitz - Spring 2023

```
دالة الاستقبال:
```

HAL\_UART\_Receive(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t
Timeout);

مثال:

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[10];
/* USER CODE END 0 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Receive(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
Hexabitz - Spring 2023
```

### توفر جميع متحكمات STM32 مقاطعات لـ UART كما في الجدول التالى:

Interrupt Event	Event Flag	Enable Control Bit				
Transmit Data Register Empty	TXE	TXEIE				
Clear To Send (CTS) flag	CTS	CTSIE				
Transmission Complete	TC	TCIE				
Received Data Ready to be Read	RXNE	RXNEIE				
Overrun Error Detected	ORE	RXNEIE				
Idle Line Detected	IDLE	IDLEIE				
Parity Error	PE	PEIE				
Break Flag	LBD	LBDIE				
Noise Flag, Overrun error and Framing NF or ORE or FE EIE						

Error in multi buffer communication

Hexabitz - Spring 2023

يمكن تقسيم المقاطعات IRQs الخاصة بالمنفذ التسلسلي UART لمجموعتين:

- : IRQs : التي يتم استدعائها أثناء الإرسال:
- Transmission complete اكتمال الارسال
  - Clear to send(CTS) •
- transmission Data Register مسجل البيانات فارغ Empty
  - **Noise Flag** •
  - Framing error •

- : IRQs : التي يتم استدعائها أثناء الاستقبال:
  - Idle line detection
    - Overrun error •
- مسجل الاستقبال غير فارغ Receive data register not empty
  - Parity error •
  - Lin break detection
    - Noise Flag •
    - Framing error •

يتم تفعيل حدث المقاطعة Interrupt event لكل نوع من خلال Enable Control Bit الخاص به كما في الجدول السابق، حيث كل هذه الـ IRQs لها فقط خط مقاطعة وحيد لكل IRQs لها فقط خط مقاطعة وحيد لكل

باعتبار أن لكل وحدة USART في متحكمات STM32 خط مقاطعة وحيد لذا يتوجب على المستخدم تحليل علم المقاطعة Flag Event الذي تم رفعه لمعرفة المقاطعة التي حدثت

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

دالة الإرسال:

HAL\_UART\_Transmit\_IT(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size);

#### حيث

يتم إدخال بارامترات هذه الدالة كما قمنا بالشرح سابقاً ، وكما تلاحظ فقد تم إضافة IT في اسم الدالة وأيضاً تم إزالة Timeout من بارامترات هذه الدالة مقارنة بالدالة المستخدمة في نمط الـ Polling، لأنه لم يعد هناك زمن انتظار في نمط المقاطعة.

## دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في interrupt

دالة الاستقبال: إذا أردنا استقبال بيانات على UART باستخدام وضع interrupt ومكتبات HAL نقوم باستدعاء الدالة التالية:


HAL\_UART\_Receive\_IT(UART\_HandleTypeDef \*huart, uint8\_t \*pData, uint16\_t Size);

#### حيث:

تعيد دالة الإرسال أو الاستقبال إما HAL\_OK في حال تمت عملية الإرسال/الاستقبال بنجاح، أو HAL\_error في حال حدوث خطأ أثناء عملية الإرسال/ الاستقبال أو Busy حدوث خطأ أثناء عملية الإرسال/ الاستقبال أو

## التطبيق العملي 1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ Polling لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

] نقوم بضبط إعدادات المنفذ التسلسلي:



## التطبيق العملي1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ Polling لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

```
يصبح الكود بالشكل التالى:
"include "main.h#
;UART HandleTypeDef huart2
;void SystemClock Config(void)
;static void MX GPIO Init(void)
;static void MX USART2 UART Init(void)
int main(void)
```

## التطبيق العملي 1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ Polling لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية


```
;uint8_t MSG[35] = {'\0'}
;uint8_t X = 0
;()HAL_Init
;()SystemClock_Config
;()MX_GPIO_Init
;()MX_USART2_UART_Init
```

## التطبيق العملي1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ Polling لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

```
while (1)
 sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X =
 \frac{1}{2} \frac{1}
HAL UART Transmit(&huart2, MSG,
  ;sizeof(MSG), 100)
  ;HAL Delay(500)
 ;++X
   {{
```


## التطبيق العملي2: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ interrupt لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

] نقوم بضبط إعدادات المنفذ التسلسلي:



## التطبيق العملي2: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ interrupt لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

نقوم بضبط إعدادات مقاطعة المنفذ التسلسلي:



## التطبيق العملي1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ interrupt لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

```
يصبح الكود بالشكل التالى:
"include "main.h#
;UART HandleTypeDef huart2
;uint8 t rx buffer[4]
;"uint8 t tx[]="hello
;void SystemClock Config(void)
;static void MX GPIO Init(void)
;static void MX USART2 UART Init(void)
```

## التطبيق العملي1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ interrupt لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

```
int main(void)
;()HAL Init
;()SystemClock Config
;()MX GPIO Init
;()MX USART2 UART Init
;HAL UART Transmit IT(&huart2, tx, 5)
;HAL UART Receive IT(&huart2, rx buffer, 4)
```

## التطبيق العملي1: استخدام المنفذ التسلسلي UART2 في نمط الـ interrupt لطباعة قيمة متحول على النافذة التسلسلية

```
while (1)
 Void
 HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDet
 *huart)
 HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 5);
 HAL UART Receive IT(&huart2, rx buffer, 4);
 HAL UART Transmit IT(&huart2, rx buffer, 4);
    Hexabitz - Spring 2023
```

#### نهاية المحاضرة

### Thank you for listening