





03:46 PM	
اضافه کرین	تنظیمات برنامه
	رمز ورود
	🗖 اثر انگشت
فقل كذارى	کد
ک) تایید گرفته شود	ے قبل از ارسال هر دستور (بیاماً
حه	🔲 نمایش همه ی اطلعات در صف

ثبت دزدگیر جدید

نام

یک نام برای دزدگیر بنویسید. متلا مغازه یا باغ

شماره سیم کارت

شماره ی سیم کارت قرار دده شدهدر دزدگیر را وارد کنید

شماره مدیر دزدگیر (اختیاری)

شماره ی شخصی که اجازهی مدیریت دزدگیر را دارد ورد کنید

رمز فعلی دستگاه

اگر رمز اولیه ی دزدگیر را تغییر داده اید اینجا وارد کنید

رمز جدید

بهتر است برای امنیت بیشتر رمز دستگاه را تغییر دهید

ئيت

	03:46 PM	
سي ده	فعداد مخاطبین کمتر باشد هنگام هشدار سیستم سریعر مخاطب را طلاع م	ارچا ا
	مخاطب 1 مدير سماره تلفن A: سطح	
	مخاطب 2 نام شماره تلفن A: سطح	
\bigcup		\int

