به نام خدا

آزمایشگاه ریز پردازنده هوم ورک دوم علی اثنی عشری 9732510

استفاده نمی کنیم \mathbf{BJT} کنیم \mathbf{v}

زیرا ترانزیستور با خانواده MOSFET دارای سرعت بیشتر در سویچ کردن می باشد و برای عملیات PWM مناسب تر هستند ، با توجه به اینکه در PWM میخواهیم با فرکانس خیلی زیاد ، سیگنالی را مدام صفر و یک کنیم پس نیاز به ترانزیستوری داریم که بتوانید این سوچینگ را سریع منتقل کند.