میز کار درسها مهندسی کامپیوتر نیمسال اول 1400 (1400 میز کار درسها مهندسی کامپیوتر نیمسال اول 1400 (1400 میز کار درسها امتحان پایانترم

چهارشنبه، 22 دی 1400، 0	شروع
پایانیافته	وضعيت
چهارشنبه، 22 دی 1400، 9	پایان
1 ساعت 59 دقيقه	زمان صرف شده
7.80 از 8.00	جمع نمرہ
19.50 از 20.00 (% 98)	نمره

سؤال **1** كامل

نمره 1.00 از 1.00

با فرض این که پایپ لاین نداریم، مراحل پردازش یک interrupt یا exception را بنویسید وهرکدام را توضیح دهید.

مراحل به صورت زیر است:

Other code (background) is running

Interrupt trigger occurs

Processor does some hard-wired processing

Processor executes ISR (foreground), including return-from-interrupt

instruction at end•

Processor resumes other code

- (Finish current instruction (except for lengthy instructions •
- (Push context (8 32-bit words) onto current stack (MSP or PSP
 - xPSR, PC, LR (R14), R12, R3, R2, R1, R0 •
 - Switch to handler/privileged mode, use MSP •
 - Load PC with address of exception handler
 - Load LR with EXC_RETURN code •
 - Load IPSR with exception number •
 - Start executing code of exception handler •


توضيح هر كدام:

- كد قسمت عادى برنامه در حالت اجراست ..
 - interrupt رخ می دهد.
- پردازنده کمی کار سخت افزاری انجام می دهد.
- بیشتر instruction ها از نوع کوتاه هستند، ولی اگر از نوعی باشند که زیاد زمان میبرند (مثل LDM)، ان هارا ول میکنیم و به interrupt می پردازیم
 - دو استک پوینتر داریم، MSP, PSP که با توجه به هر کدام که اکتیو است کانتکست سویچ را انجام می دهیم.
 - برای این کار باید از MSP استفاده شود
 - به کد interrupt handler رجوع کرده و interrupt را انجام می دهیم.
 - دوباره PC را لود میکنیم. (با ادرس دستوری که قبل از interrupt در حال انجام بود)
 - به بقیه کارها به صورت عادی می پردازیم.

interrupt از دید برنامه به صورت شفاف است. (یعنی برنامه ما متوجه وقوع ان نمی شود)

سؤال **2** كامل نمره 1.00 از 1.00

تصویر زیر منطق کنترلی پایه شماره صفر واحد PIO را نشان می دهد؛ فرض کنید Peripheral A متصل به خط MOSI مربوط به SPI Controller را تعیین SPI Controller لازم برای برقراری اتصال بین MOSI و پین را تعیین Status لازم برای برقراری اتصال بین MOSI و پین را تعیین کنید.




برای این کار پین ما باید به عنوان خروجی باشد، یعنی PIO_OER=1 که به تبع آن PIO_OSR=1 نیز هست. چون peripheral A مربوط به SPI Controller است باید PIO_ABSR=0 باشد که A انتخاب شود. همچنین باید peripheral status register نیز peripheral status register را انتخاب کند یعنی Pio_PSR=0 در نهایت Peripheral A output به خروجی منتقل شود.

همچنین چون در حالت master هستیم ۱ = MSTR bit است در SPI_MR

سؤال **3** كامل نمره 1.00 از 1.00

میدانیم که یکی از کاربردهای PWM کنترل رنگ چراغهای LED است. سیگنالهای PWM مربوط به هر یک از رنگهای RGB در زیر آورده شده است. ابتدا duty cycle هر یک را بدست آورید و سپس رنگ نهایی حاصل را بنویسید. (ماکسیمم مقدار هر یک از رنگهای RGB برابر با ۲۵۵ است. رنگ نهایی را به فرمت (R, G, B) بنویسید)



a) (1.25 - 1.00) / (1.25 - 0.25) = 25% ==> 63.75 = 64

b) (1.50 - 1.00) / (1.50 - 0.50) = 50% ==> 127.5 = 128

c) (1.75 - 1.00) / (1.75 - 0.75) = 75% ==> 191.25= 191

(rgb(64, 128, 191

سؤال **4** كامل نمره 0.90 از 1.00

فضای آدرس دهی پردازنده ARM به صورت زیر تقسیم بندی شده است. مقدار اختصاص داده شده به هر بخش را محاسبه کنید. همچنین ما به 1 مگابایت حافظه برای Off-Chip DRAM هم نیاز داریم. آدرس فضای حافظهای نیز برای این بخش، مشخص نمایید.

a) 0x00200000 - 0x00200FFF: EEPROM
 b) 0x40000000 - 0x40007FDF: SRAM
 c) 0x00010000 - 0x0008FF00: Flash
 d) 0xFFFCD00 - 0xFFFFFFFF: Peripherals

a) 0x00200000 – 0x00200FFF: EEPROM فضای حافظه برابر است با تعداد بایت هایی که اختصاص داده ایم، داریم: 4kByte = 12^2 که برابر است با: 2^4kByte = 12

> b) 0x40000000 - 0x40007FDF: SRAM 0x40007FDF - 0x40000000 + 1 = 32736 bytes

c) 0x00010000 - 0x0008FF00: Flash 0x0008FF00 - 0x00010000 + 1 = 524033 bytes

d) 0xFFFCD00 - 0xFFFFFFFF: Peripherals 0xFFFFFFFF - 0xFFFCD00 + 1 = 4026544896 bytes

برای تخصیص 1M byte = 2^20 bytes خواهیم داشت: 0x100000 = 20 ^2 from 0x00000000 to 0x000FFFFF

0x000FFFFF= 2^20 - 1

سؤال **5** كامل نمره 1.00 از 1.00

یک روال بنویسید که عدد ذخیره شده در R0 را به اندازه مقدار R1، همراه با Carry بچرخاند و خروجی را در R10 بریزد.

چون مشخص نشده که به کدام سمت بچرخانیم فرض را به این میگذاریم که سمت راست باشد، همچنین برای این که carry هم درگیر شود باید از پسوند S استفاده کنیم، خواهیم داشت:

MOVS R10, R0, ROR R1

سؤال **6** كامل نمره 0.90 از 1.00

جدول زیر مقادیر شماری از واژه های حافظه (Memory Word) را نشان می دهد.

Memory Word Address	Memory Content (Word)
0x3000201C	0x00000000
0x30002018	0xfffffff
0x30002014	0x3000201C
0x30002010	0x0000000
0x3000200C	0x30002014
0x30002008	0x00000080
0x30002004	0x70605040
0x30002000	0x30201000

فرض کنید که رجیستر های آورده شده در زیر نیز مقدار های نمایش داده شده را دارند.

r0 = 0x30002000 r1 = 0x00000004 r2 = 0x0000FFFF r9 = 0x3000200C r13 (sp) = 0x30002008

در این صورت به بگویید با اجرای هر یک از دستور های زیر نتیجه چیست. (هر تغییری در مقدار جیستر ها یا محتوای حافظه، مگر رجیستر PC)

لف)

دستور LDRSB دستور لود كردن از حافظه با نگهداری علامت اعداد می باشد.

دستور الف از دستورات pre-indexed addressing mode به همراه جایگذاری می باشد.

r0 = r0 + #4 = 0x30002000 + #4 = 0x30002004

r9 = contnet of 0x30002004 (is positive) = 0x70605040

ب) با فرض اینکه دستورات الف از دستورات ب متمایز باشند دستور را اجرا می کنیم:

r9 = 0x3000200C

[LDR R9, [R9

r9 = mem (0x3000200C) = 0x30002014

[LDR R9, [R9

r9 = mem (0x30002014) = 0x3000201C

[LDR R9, [R9

r9 = mem (0x3000201C) = 0x000000000

```
سؤال 7
كامل
نمره 1.00 از 1.00
```

یک تابع اسمبلی بنویسید که از RO یک کاراکتر ASCII را میخواند و اگر یک عدد بود، RO را False (صفر) میکند.

کاراکتر اسکی عدد صفر برابر است با ۴۸ یا 0x30

کاراکتر اسکی عدد ۹ برابر است با ۵۷ یا 0x39

کدی می نویسیم که اگر محتویات رجیستر بین این دو عدد باشد RO را ۱ و در غیر اینصورت صفر کند.

MOV r1, r0 CMP r1, #0x30 BHS HIGHER_OR_SAME MOV r0, #0

HIGHER_OR_SAME

B OVER

CMP r1, #0x39

BHI OVER

MOV r0, #1

OVER

HERE B HERE

END

همچنین می توانیم به صورت زیر نیز عمل کنیم:

'CHARACTER_0 EQU '0

'CHARACTER_9 EQU '9

MOV R2, #CHARACTER_0

MOV R3, #CHARACTER_9

MOV R1, R0

CMP R1, R2

BHS HIGHER_OR_SAME

MOV R0, #0

B OVER

HIGHER_OR_SAME

CMP R1, R3

BHI OVER

MOV R0, #1

OVER

HERE B HERE

END

```
سؤال 8
كامل
نمره 1.00 از 1.00
```

برنامه ای بنویسید که فاکتوریل R0 را به صورت بازگشتی محاسبه کند و مقدار آن را در R1 ذخیره کند.

PARAMN EQU 20 PARAMERESULT EQU 16

FACTORIAL

STR LR, [SP, #-4]!; Save Return Address
STR IP, [SP, #-4]!; Save Stack Frame Pointer
STR R0, [SP, #-4]!; Save General Register
STR R1, [SP, #-4]!; Save General Register
STR R1, [SP, #-4]!; Save General Register
MOV IP, SP; Set Up New Stack Frame

LDR R0, [IP, PARAMN]; If N <= 1 Then

CMP R0, #1

BGT MAIN

MOV R0, #1; Store 1 into Result

[STR R0, [IP, PARAMERESULT

B DONE

MAIN

[LDR R0, [IP, PARAMN
SUB R0, R0, #1
(STR R0, [SP, #-4]!; push (N - 1
SUB SP, SP, #4 ; reserve space
BL FACTORIAL
LDR R0, [SP], #4 ; pop result
(ADD SP, SP, #4 ; discard (N - 1
[LDR R1, [IP, PARAMN]
!(MUL R0, R1, R0 ; Compute N * (N-1)
STR R0, [IP, PARAMERESULT]; Store into Result

DONE

LDR R1, [SP], #4; Restore General Register
LDR R0, [SP], #4; Restore General Register
LDR IP, [SP], #4; Restore Stack Frame
LDR PC, [SP], #4; Return

HERE B HERE

END

Next activity

◄ اعتراض به امتحان پایانترم

اطلاعات تماس

- support.aut.ac.ir
- <u>•ΥΙ-۶۶95۷۴1۶-۶۴۵۴Δ9۴۷-Δ9۴Λ-Δ9۴9-Δ۴9Δ</u> &

🗓 دریافت نرمافزار تلفن همراه