
وسایل لازم جهت انحام پروژه ربات مسیریاب:
1 - برد آردینو UNO
2 - ماژول IR چهارکاناله
3 - ۲ عدد موتور DC گیربکس دار 12 ولت
4 - درایور L298N
5 - شاسی ربات
6 - پیچ و مهره
7 - سیم

نحوه انحام:



ابتدا پایه های درایور L298N را به ترتیب زیر متصل می کنیم .

1- پایه های ۱ و۲ درایور L298N را به دو سر موتور اول DC متصل میکنیم

2- پایه های ۶،۵،۴ را به ترتیب به دو سر مثبت و منفی آداپتور 12 ولت و پایه ۶ هم به 5 ولت برد آردینو متصل میکنیم

3- پایه های ۷، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ را به ترتیب به پایه های ۳، ۲،۱، ۴،۶ و ۵ دیجیتال آردینو متصل میکنیم

4- پایه های ۱۳ و ۱۴ درایور L298N را به ترتیب به دو سر موتور DC دوم متصل میکنیم



برای اتصال سنسور Infrared 4 channels می بایستی که پایه های ۱ و ۲ را به ترتیب به ۵ ۷cc ولت و زمین GND متصل کرد. سپس به ترتیب پایه های ۶٬۵٬۴٬۳ را به پایه های ۱۱٬۱۰٬۹٬۸ متصل میکنیم . برای تنظیم نور محیط و حساسیت سنسور ها از رگلاتور روی ماژول آن استفاده کرده و با چرخاندن پیچ آن میتوان این تنظیم را انحام داد.

پس از اتصالات سخت افزاری نوبت به برنامه نویسی برای این ربات مسیریاب می شود. کد زیر را در نظر بگیرید.

```
analogWrite(ENA, ENASpeed);
 analogWrite(ENB, ENBSpeed);
 Sensor1 = digitalRead(8);
 Sensor2 = digitalRead(9);
 Sensor3 = digitalRead(10);
 Sensor4 = digitalRead(11);
 Serial.print(Sensor1); Serial.print(" ");
 Serial.print(Sensor2);Serial.print(" ");
 Serial.print(Sensor3);Serial.print(" ");
 Serial.println(Sensor4);
if (Sensor4 == HIGH && Sensor3 == HIGH && Sensor2 == LOW && Sensor1 == LOW){
  در این قسمت در صورتی که دو سنسور سمت راست خط سیاه را تشخیص داده مقدار ۱ را ارسال میکنند که در
 این صورت می بایستی موتور به سمت چپ حرکت کند . بنابراین یک موتور را خاموش و دیگری را روشن میکنیم
                                                                 که چرخش به سمت راست داشته باشیم.
   digitalWrite(IN1, LOW);
   digitalWrite(IN2, HIGH);
   //motor B Forward
   digitalWrite(IN3, LOW);
   digitalWrite(IN4, LOW);
if (Sensor4 == LOW && Sensor3 == LOW && Sensor2 == HIGH && Sensor1 == HIGH) {
  //Turn Left
 در صورتی که دو سنسور سمت چپ خط سیاه را تشخیص داده و مقدار یک را دریافت کنند. در این صورت می
  بایستی که رباّت به سمت راست متمایل شود . که با خاموش کردن موتور سمت راست و روشن نگه داشتن موتور
                                                                     سمت چپ این امر نایل می گردد.
   digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
   digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
 if(Sensor4 == LOW && Sensor3 == HIGH && Sensor2 == HIGH && Sensor1 == LOW){
 و اگر دو سنسور وسط خط سیاه را تشخیص دهند در این صورت هر دو موتور روشن می شوند و به سمت جلو حرکت
   //FORWARD
   digitalWrite(IN1, LOW);
   digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
```

نکته : از آنحایی که نوع موتور ها با هم متفاوت است سرعت آن ها هم متفاوت در نظر گرفته شده است. که با اختلاف مقدار ۵۰ تقریبا هر دو با یک سرعت یکسان چرخش می کنند. همچنین بدلیل نبود باطری جهت تغذیه L298Nدرایور از آداپتور با خروجی ۱۲ ولت استفاده شده است.