سنسور دما

سنسورهای DHTxxدارای دو مدل هستند:

DHT11

DHT22

- این دو مدل تا حدودی شبیه هم به نظر میرسند و پایههای خروجی یکسانی دارند، اما مشخصات آنها با یک دیگر متفاوت است. در اینجا به مشخصات این دو مدل می پردازیم:
- مدل DHT22 گرانتر است و با توجه به قیمت گرانتر آن، مسلما قابلیتهای بهتری دارد. رنج دمایی این سنسور از C 40تا C + 12و دقت آن C 40است.
- در حالی که رنج دمایی مدل DHT11از $^{\circ}$ $^{\circ}$ تا $^{\circ}$ دقت آن $^{\circ}$ $^{\circ}$ است. به علاوه سنسور $^{\circ}$ DHT22، ندازه گیری رطوبت بیشتری دارد. رنج این مدل از $^{\circ}$ 0٪ تا $^{\circ}$ 10٪ و دقت آن $^{\circ}$ 2٪ تا $^{\circ}$ 5٪ است، در صورتی که رنج رطوبت قابل اندازه گیری برای سنسور DHT11از $^{\circ}$ 2٪ تا $^{\circ}$ 8٪ و دقت آن $^{\circ}$ 5٪ می باشد. بنابراین سنسور DHT22علاوه بر رنج دمایی، رنج رطوبت گسترده تری دارد.

مقایسه دو سنسور دما

DHT22	DHT11	
3V-5V	3V-5V	ولتاژ عملكرد
2.5mA	2.5mA	ماکزیمم جریان عملکرد
0-100% / 2-5%	20-80% / 5%	رنج رطوبت
40-80°C / ± 0.5°C-	0-50°C / ± 2°C	رنج دما
(خواندن در دو ثانیه) 0.5Hz	(خواندن در هر ثانیه) 1Hz	نرخ نمونه برداری
15.1mm x 25mm x 7.7mm	15,5mm x 12mm x 5,5mm	ابعاد بدنه
دقت بالا	قيمت فوقالعاده كم	مزیت


پایه های خروجی سنسور دما

VCC: این پین، ولتاژ تغذیه سنسور را فراهم می کند. اگر چه ولتاژ تغذیه در رنج 3.3 لاتا 5.5 لامی باشد، اما توصیه شده است که از ولتاژ 5 لااستفاده شود. در صورتی که ولتاژ تغذیه شما 5 لااست، می توانید سنسور را در فاصله 20 متری قرار دهید. اما اگر ولتاژ تغذیه شما 3.3 لااست، طول کابل نباید بیش از 1 متر باشد. در غیر این صورت ولتاژ افت می کند و باعث بروز خطا در اندازه گیری می شود.


Data : این پین برای برقراری ارتباط سنسور و میکروکنترلر است.

NC: این پین متصل نمی شود.

GND: این پین به زمین آردوینو متصل می شود.



نحوه اتصال سنسور دما به آردینو




سیمکشی سنسور DHT11 به برد آردوینو UNO

ال سی دی کاراکتری

LCDهای کاراکتری همانطور که از نام آن پیدا است، تنها برای نمایش پیام متنی و یا کاراکتر طراحی شده اند. این LCDدارای یک LEDبرای نور پس زمینه است که میتواند 32 کاراکتر اسکی را در دو ردیف 16 تایی نمایش دهد.



جانمایی پین های LCD




نحوه اتصال پین ها

- پین GND: به زمین آردوینو متصل می شود.
- پین VCC: تغذیه الکتریکی LCDاست و به پین 5 ولت آردوینو متصل می شود.
- پین ۷۰: جهت کنترل کنتراست Contrast و نور LCDمورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از یک تقسیم کننده ولتاژ و یک پتانسیومتر می توانید کنتراست را تنظیم کنید.
- پین RŞ: به آردوینو اجازه می دهد که به LCD اطلاع دهد که آیا در حال ارسال دیتا یا ارسال فرمان است. این پین اصولا برای ایجاد تمایز بین فرمان و دیتا مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال هنگامی که مقدار پین RS به صورت LOW باشد، در واقع شما در حال ارسال فرمانی از آردوینو به LCD هستید (فرمانهایی مانند دستور تنظیم مکان تما در یک مکان خاص، دستور پاک کردن صفحه نمایش، دستور رفتن به سمت راست صفحه نمایش و یا). اما زمانی که پین RS به صورت High باشد، شما در حال ارسال دیتا یا کاراکتر از آردوینو بر روی LCD هستید.
- پین R/W: بر روی LCD به شما نشان می دهد که آیا در حال نوشتن دیتا بر روی LCD هستید یا در حال خواندن دیتا از آن هستید. با توجه به اینکه در این پروژه از این LCD تنها به عنوان خروجی استفاده می کنیم، باید مقدار این پین را LCD تنظیم کنید. زمانی که این پین LOW باشد، LCD در مد نوشتن قرار می گیرد و شما می توانید به LCD دیتا ارسال کنید.

نحوه اتصال پین ها

- پین E: جهت فعالسازی LCDاستفاده می شود. یعنی زمانی که این پین LOWباشد، در حقیقت LCDاهمیتی به مقادیر پینهای R/W، RS و خطوط باس دیتا نمی دهد. اما با Highشدن این پین، LCDاطلاعات دریافتی را پردازش خواهد کرد.
- پینهای D0-D7(باس دیتا): برای انتقال دیتای 8 بیتی مورد استفاده قرار می گیرند که شما برای LCDارسال می کنید. به عنوان مثال اگر بخواهید کاراکتر Aرا بر روی LCDمشاهده کنید، باید این هشت پین را با کد 0001 0100 (براساس جدول اسکی) تنظیم کنید. به این شکل LCDکاراکتر Aرا نمایش خواهد داد.
 - پین های A-K آند و کاتد): برای کنترل نور پس زمینه LCD مورد استفاده قرار می گیرند.



دستورات مرتبط با LCD

- این کد، با فراخوانی کتابخانه LiquidCrystalآغاز می شود. آردوینو دارای کتابخانه ای با نام LiquidCrystal است که راه اندازی و برنامه ریزی ماژول LCDرا به مراتب ساده تر می کند.
- #include <LiquidCrystal.h>
- شی LiquidCrystalرا ایجاد می کند. این شی از 6 پارامتر استفاده می کند و مشخص می کند که کدام یک از پینهای آردوینو به هر یک از پینهای RS، E و چهار پین دیتا D4تا D7متصل شدهاند.
- LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
- lcd.begin(16, 2);
- lcd.clear();
- lcd.setCursor(0, 1);
- lcd.print(" LCD Tutorial");

ادامه توابع ...

- تابع home: اگر میخواهید به سادگی و بدون پاک کردن صفحه، مکان نما را در گوشه بالا سمت چپ قرار دهید، از تابع () homeاستفاده کنید.
- تابع blink؛ ایلیکیشنهای زیادی نظیر توربو ++Cو یا ++notepadو جود دارند که در آنها با فشار کلید insert مکان نما LCD با استفاده از تابع () blink () در. چیزی مشابه همین عملکرد را میتوانید برای تغییر مکان نما LCD با استفاده از تابع () blink () داشته باشید.
- تابع () blink بلوکهای چشمک زن از پیکسلهای 5×8 را نمایش خواهد داد. در صورتیکه تابع () lcd.cursorیک خط در زیر مکانی که قرار است کاراکتر بعدی نوشته شود، نمایش خواهد داد.
- تابع () noBlink () برای خاموش کردن مکان نمای چشمک زن میتوانید از تابع () noBlink و برای مخفی کردن مکان نما نیز میتوانید از تابع () lcd.noCursor استفاده کنید.
- تابع () Jcd.scrollDisplayRight () با استفاده از این دو تابع می توانید محتوای نمایش داده شده بر روی LCD را به اندازه یک space به سمت راست و یا سمت چپ شیفت دهید. اگر می خواهید محتوای نمایش داده شده بر روی صفحه LCD را به صورت پیوسته به یک سمت حرکت دهید، کافی است این توابع را در یک حلقه for استفاده کنید.

```
#include <DHT11.h>
#define DHT11_PIN 8
DHT11 dht11(DHT11_PIN);
#include <LiquidCrystal.h>
#define RS 2
#define E 3
#define D4 4
#define D5 5
#define D6 6
#define D7 7
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
void loop()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp = ");
  lcd.print((int)dht11.readTemperature());
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humidity = ");
  lcd.print((int)dht11.readHumidity());
  lcd.print(" %");
  delay(2000);
```