



السلامة عند استخدام الميكروويف

استخدام صحيح... ووقاية من المخاطر

"الميكروويف جهاز منزلي مفيد، لكن استخدامه يحتاج لمعرفة واتباع التعليمات"



لماذا نهتم بسلامة استخدام الميكروويف؟

الاستخدام غير الصحيح قد يؤدي لحروق أو حرائق



الوقاية من الحروق

الطعام والبخار



أوعية مناسبة

ومعتمدة



تقليل الأعطال

الكهربائية



حماية الأطفال

وأفراد الأسرة



حماية الجهاز

والمنزل

تذكّر: الاستخدام الآمن يبدأ بقراءة التعليمات والانتباه أثناء التشغيل



أبرز مخاطر استخدام الميكروويف

تظهر عند الاستخدام غير المناسب أو دون متابعة



تسخين بدرجة عالية



خروج البخار من
الأغطية



أوعية غير مخصصة



إدخال المعادن



تشغيل وهو فارغ



تراكم بقايا الطعام



جهاز تالف



استخدام الأطفال دون
إشراف

رسالة: كل جهاز منزلي يحتاج إلى استخدام واعٍ ومتابعة مستمرة



الأوعية المناسبة وغير المناسبة

اختيار الوعاء يقلل التلف والحريق

تجنب ×

- 1 المعادن أو الألمنيوم
- 2 البلاستيك غير المخصص
- 3 الأوعية المتشققة
- 4 الأوعية المغلقة بإحكام

استخدم ✓

- 1 أوعية مكتوب عليها مناسبة
- 2 أطباق زجاجية أو خزفية
- 3 أغطية تسمح بخروج البخار
- 4 أوعية تتحمل الحرارة

قاعدة مهمة: لا تدخل أي وعاء للميكروويف إلا إذا كان مناسباً للاستخدام داخله



السلامة عند تسخين السوائل والطعام

البخار قد يسبب حروقًا حتى لو لم يظهر



حرّك الطعام بعد
التسخين



اتركه قبل التناول



افتح الأغذية بحذر



لا تسخن السوائل
طويلاً



استخدم القفازات
الحرارية



اختبر حرارة طعام
الأطفال



تجنب الأوعية
المغلقة

تذكّر: البخار الساخن قد يسبب حروقًا حتى لو لم يكن ظاهرًا



مواد لا توضع داخل الميكروويف

قد تسبب تلف الجهاز أو نشوب حريق



المعادن



ورق الألمنيوم



أواني بحواف معدنية



أكياس ورقية غير
مخصصة



العبوات المغلقة



بلاستيك غير مخصص



أدوات طعام معدنية



بيض بقشره

رسالة مهمة: عند الشك في صلاحية الوعاء أو المادة، لا تستخدمها داخل الميكروويف



الاستخدام الآمن للأطفال

إشراف وتوجيه عند تسخين الساخن



لا تشغيل دون إشراف



علّمهم الاستخدام الآمن



تأكد أن الوعاء بارد



نبّههم من خطر البخار



موقع الجهاز آمن



لا أوعية ساخنة في متناولهم

رسالة: الإشراف والتوجيه يحميان الأطفال من الحروق والإصابات

نظافة الجهاز والصيانة

تراكم البقايا قد يسبب رائحة أو دخان



نظّفه بانتظام



امسح الانسكابات
بعد البرود



لا مواد تنظيف
قاسية



تأكد من سلامة
الباب



لا تستخدمه إن لم
يغلق



أبلغ عن أي عطل



لا تصلحه بنفسك

تذكّر: الميكروويف التنظيف والسليم أكثر أماناً في الاستخدام اليومي



مؤشرات الخطر أثناء الاستخدام

علامات تستدعي التوقف فوراً



رائحة احتراق



دخان داخل الجهاز



صوت غير معتاد



وميض أو تماس



سخونة في القابس



تلف في الباب



انقطاع متكرر
للكهرباء

التصرف الصحيح: أوقف التشغيل بأمان، افصل الجهاز، واطلب فحصه من مختص



ماذا تفعل عند ظهور دخان أو حريق؟

تجنب فتح الباب مباشرة

1 أوقف التشغيل بأمان

2 افصل الجهاز عن الكهرباء

3 اترك الباب مغلقاً

4 أبعد أفراد الأسرة

5 لا تستخدم الماء

6 اخرج إن استمر الدخان

7 اتصل بـ 999 من موقع آمن

رسالة مهمة: فتح باب الميكروويف أثناء الدخان أو اللهب قد يزيد انتشار الحريق



افعل ولا تفعل عند استخدام الميكروويف

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ×

- 1 لا معادن أو ألمنيوم
- 2 لا أوعية غير مخصصة
- 3 لا تشغيل وهو فارغ
- 4 لا تسخين عبوات مغلقة
- 5 لا أطفال دون إشراف
- 6 لا ماء على حريق كهربائي

افعل ✓

- 1 أوعية مناسبة للميكروويف
- 2 اتبع تعليمات الشركة
- 3 راقب الجهاز أثناء التشغيل
- 4 افتح الأغذية بحذر
- 5 نظف الجهاز بانتظام
- 6 افصله عند ملاحظة خلل



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

أحدهم يريد تسخين طعام بوعاء معدني

التصرف الصحيح: امنعه، واختر وعاءً مناسباً للميكروويف

سيناريو 1

لاحظت دخاناً داخل الميكروويف

التصرف الصحيح: أوقف التشغيل، اترك الباب مغلقاً، افصل الكهرباء، واطلب المساعدة

سيناريو 4

باب الميكروويف لا يغلق جيداً

التصرف الصحيح: توقف عن الاستخدام واطلب فحصه من مختص

سيناريو 3

طفل يريد إخراج وعاء ساخن

التصرف الصحيح: يجب أن يساعد به بالغ بقفازات حرارية وانتباه للبخار

اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: هل يجوز وضع المعادن داخل الميكروويف؟

الإجابة: لا، قد تسبب تلف الجهاز أو خطر حريق

س2: ماذا تفعل إذا ظهر دخان داخل الجهاز؟

الإجابة: أوقف التشغيل، اترك الباب مغلقاً، وافصل الكهرباء بأمان

س3: لماذا يجب فتح الأغطية بحذر؟

الإجابة: لتجنب التعرض للبخار الساخن والحروق

س4: هل يجوز تشغيل الميكروويف وهو فارغ؟

الإجابة: لا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز

س5: ماذا تفعل إذا لاحظت تلفاً في باب الجهاز؟

الإجابة: أوقف عن استخدامه وأطلب فحصه من مختص



شكراً لكم

السلامة عند الميكروويف مسؤولية الجميع

أوعية مناسبة • لا معادن • افتح بحذر • لا أطفال دون إشراف • نظّفه • 999

"الاستخدام الصحيح للأجهزة المنزلية يجعل المنزل أكثر أمناً وسلامة"