



السلامة الكهربائية الخارجية

بيئة خارجية آمنة... باستخدام كهربائي مسؤول

"استخدام الكهرباء في الأماكن الخارجية يحتاج إلى احتياطات إضافية بسبب الرطوبة والمياه"



لماذا نهتم بالسلامة الكهربائية الخارجية؟

تزداد المخاطر بسبب المياه والرطوبة وحركة الأشخاص



الوقاية من الصعق

الخطر الأكبر مع الماء



تقليل الحرائق

من التوصيلات السيئة



حماية الأطفال

والعائلة في الحديقة



حماية العاملين

في المزارع والحدائق



حماية الأجهزة

والمعدات الكهربائية



السلوك الآمن

في الأماكن المكشوفة

تذكّر: الكهرباء في الخارج تحتاج إلى تجهيزات مناسبة ومتابعة مستمرة



أبرز المخاطر الكهربائية الخارجية

تظهر بسبب الاستخدام غير المناسب



تمديدات غير
مخصصة للخارج



أسلاك مكشوفة أو
تالفة



ملامسة الكهرباء
للماء



أسلاك في مسارات
الحركة



تحميل المقابس
بأكثر من طاقتها



الاستخدام أثناء
الأمطار



الاقتراب من خطوط
الكهرباء

رسالة: الخطر الكهربائي في الأماكن الخارجية قد يكون غير واضح حتى تقع الإصابة



استخدام التمديدات الخارجية بأمان

يجب أن تكون مخصصة ومناسبة للظروف المحيطة



تمديدات معتمدة
للخارج



افحص قبل
الاستخدام



لا تستخدم أسلاكًا
تالفة



أبعدها عن المياه
والرطوبة



لا تمررها في الحركة



لا تمددها تحت
السجاد



افصلها بعد
الاستخدام

تذكّر: التمديد المؤقت يجب ألا يتحول إلى حل دائم



الكهرباء والمياه في الأماكن الخارجية

اجتماعهما يزيد خطر الصعق الكهربائي

5 استخدم تجهيزات مناسبة للخارج

6 أوقف الاستخدام عند البلل

7 اطلب مختصاً عند وجود خطر

8 افصل التيار في حالات الشك

1 لا تستخدم الأجهزة بأيدي مبللة

2 لا تشغلها أثناء هطول الأمطار

3 أبقِ المقابس بعيدة عن المياه

4 لا تضع التمديدات قرب الري

رسالة مهمة: الماء والكهرباء لا يجتمعان في بيئة آمنة



السلامة عند استخدام الأجهزة الخارجية

أدوات الزراعة، الإضاءة، المضخات، أجهزة التخييم



اقرأ تعليمات
الشركة



استخدمها في
موقعها فقط



لا تستخدم الداخلية
في الخارج



افحص الجهاز قبل
التشغيل



لا تتركها دون
متابعة



أبعدها عن الأطفال



افصلها بعد
الاستخدام

تذكّر: كل جهاز كهربائي له بيئة استخدام مناسبة يجب الالتزام بها

السلامة في الحدائق والمزارع

أنظمة ري ومعدات كهربائية ومواقع عمل خارجية



1 أبعد التمديدات عن الري

2 لا تستخدم على أرض مبللة

3 افصل الكهرباء قبل الصيانة

4 لا تترك أسلاكًا في المسارات

5 أدوات مناسبة للبيئة الخارجية

6 تأكد من ثبات الإضاءة

7 أبلغ المختص عن أي خلل

رسالة: العمل الخارجي الآمن يبدأ بفصل الكهرباء عن مصادر المياه



السلامة أثناء التخييم والرحلات

مولدات وإضاءة وشواحن وتوصيلات مؤقتة

1 استخدم مصادر كهرباء آمنة

2 لا توصيلات قرب الجلوس

3 أبعد الأجهزة عن الخيام

4 لا مولدات داخل الخيام

5 تابع الأجهزة دائمًا

6 افصل قبل النوم أو المغادرة

7 احتفظ بطفاية حريق

8 أبلغ عن أي خلل فورًا

تذكّر: التوصيلات المؤقتة في المخيمات تحتاج إلى حذر أكبر من المنزل



خطوط الكهرباء والأعمدة

الاقتراب منها قد يشكل خطرًا كبيرًا



لا تقترب من خطوط
الكهرباء



لا تلمس أي سلك
ساقط



لا ترفع أدوات طويلة
قربها



لا تتسلق الأعمدة



أبعد الأطفال عن
المحولات



أبلغ عن أي سلك
ساقط



اتبع تعليمات
الجهات

رسالة للموظفين: السلك الساقط خطر حتى يثبت المختصون عكس ذلك



الكهرباء أثناء الأحوال الجوية

الأمطار والرياح تزيد المخاطر الخارجية



افصل الأجهزة عند العواصف



لا أجهزة أثناء الأمطار



لا تلمس صناديق مبللة



أبعد التوصيلات عن المياه



ثبّت الأجهزة الخارجية جيداً



أبلغ عن أي سلك ساقط

رسالة: الأحوال الجوية قد تحول التوصيلات الآمنة إلى خطر



حماية الأطفال في الأماكن الخارجية

الأطفال ينجذبون للأسلاك والأجهزة دون إدراك الخطر



الأطفال الصغار

ينجذبون للأسلاك والأجهزة



الأطفال في الحقائق

لمس التمديدات والمقابض



اللعب قرب المسابح

تجمع المياه والكهرباء



الأطفال في المزارع

وجود معدات كهربائية



الأطفال في الرحلات

أجهزة ومولدات مؤقتة



الأطفال في الأعياد

إضاءة الزينة الخارجية

رسالة: الحماية تبدأ بإبعاد مصدر الخطر عن الطفل، وليس بالاكتفاء بالتحذير

ماذا تفعل عند ملاحظة خطر كهربائي خارجي؟

تجنب الاقتراب أو محاولة الإصلاح



ابتعد عن مصدر الخطر



لا تلمس الأسلاك
التالفة



أبعد الآخرين عن
الموقع



لا تحاول الإصلاح
بنفسك



أبلغ الجهة المختصة



اتصل بـ 999 عند
الخطر



انتظر تدخل المختصين



وثّق الموقع بأمان

تذكّر: السلامة تبدأ بعدم الاقتراب من الخطر الكهربائي



حالات خاصة في الكهرباء الخارجية

بعض المواقع تستدعي حذرًا إضافيًا



إضاءة الزينة في
الأعياد



كاميرات المراقبة
الخارجية



أجهزة التدفئة
الخارجية



مكيفات الهواء



البوابات الكهربائية



أنظمة الري الذكية



أحواض السباحة
والحدائق

رسالة مهمة: كل تركيب كهربائي خارجي يحتاج إلى صيانة وفحص دوري



التواصل والإبلاغ عن خطر كهربائي

البلاغ الواضح يسرّع وصول المساعدة



مثال على بلاغ واضح:

"يوجد سلك كهربائي ساقط في منطقة مفتوحة بجانب الحديقة، وأبعدت الأشخاص"



حدد الموقع بدقة



اذكر نوع الخطر



أبلغ عن المصابين



تجنّب نشر معلومات
غير مؤكدة

تذكّر: البلاغ الدقيق ينقذ الأرواح ويسرّع وصول المساعدة



افعل ولا تفعل في السلامة الكهربائية الخارجية

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ×

- 1 لا تستخدم أجهزة داخلية للخارج
- 2 لا تلمس الأجهزة بأيدي مبللة
- 3 لا تمرر الأسلاك في الحركة
- 4 لا تستخدمها أثناء الأمطار
- 5 لا تقترب من الأسلاك الساقطة
- 6 لا تحاول الإصلاح بنفسك
- 7 لا تترك التمديدات دون متابعة

افعل ✓

- 1 استخدم تمديدات للخارج فقط
- 2 افحص الأسلاك قبل التشغيل
- 3 أبقِ الكهرباء بعيدة عن الماء
- 4 افصل الأجهزة بعد الاستخدام
- 5 أبلغ عن الأسلاك التالفة
- 6 اتبع تعليمات المختصين
- 7 اتصل بـ 999 عند الحاجة

سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

سقط سلك كهربائي في منطقة خارجية

التصرف الصحيح: لا تقترب منه، أبعد الآخرين، وأبلغ الجهة المختصة فوراً

سيناريو 1

توصيلة كهربائية قرب تجمع مياه في الحديقة

التصرف الصحيح: ابتعد عن الموقع، وأبلغ المسؤول أو المختص لإزالة الخطر

سيناريو 4

بدأت الأمطار أثناء تشغيل أجهزة خارجية

التصرف الصحيح: أوقف الاستخدام بأمان، وابتعد عن التوصيلات المبللة

سيناريو 3

أحدهم يريد استخدام جهاز داخلي في الحديقة

التصرف الصحيح: لا يتم استخدامه، يجب اختيار جهاز مخصص للخارج



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: هل يجوز استخدام جهاز داخلي في الخارج؟

الإجابة: لا، يجب استخدام أجهزة مخصصة للاستخدام الخارجي



س2: ماذا تفعل إذا رأيت سلكًا كهربائيًا ساقطًا؟

الإجابة: أبتعد عنه، وأبعد الآخرين، وأبلغ الجهة المختصة فورًا



س3: لماذا يجب إبعاد التوصيلات عن الماء؟

الإجابة: لتقليل خطر الصعق الكهربائي



س4: هل يجوز استخدام الأجهزة الخارجية أثناء الأمطار؟

الإجابة: لا، لأن الرطوبة والماء يزيدان خطر الكهرباء



س5: ماذا تفعل عند ملاحظة تمديد كهربائي تالف؟

الإجابة: أوقف عن استخدامه وأبلغ المختص أو المسؤول





شكراً لكم

السلامة الكهربائية الخارجية مسؤولية الجميع

تمديدات للخارج • بعيداً عن الماء • لا أمطار • لا أسلاك ساقطة • افصل بعد الاستخدام • 999

"الاستخدام الآمن للكهرباء في الأماكن الخارجية يحمي الأرواح والممتلكات"