در فایل pdf دیگر , به مقایسه تفاوت ضرب کننده ها و همچنین ساختار انها برای جمع کننده ۴ بیت و ضرب کننده ۴ در ۵ پرداختیم.

همچنین برای انها شماتیک را نیز به صورت دستی رسم کردیم

. بعد بات مقایسه سرعت جمع کننده ها از یک مقاله که به شکل جامع انها را بررسی میکند استفاده میکنیم:

فول ادر:




Fig. 2: Full Adder

This circuit has two outputs namely sum s_i and carry output c_o . Boolean expressions for sum and carry output are given:

$$s_i = a_i \ xor \ b_i \ xor \ c_i \tag{3}$$

$$c_o = (a_i \text{ and } b_i) \text{ or } (b_i \text{ and } c_i) \text{ or } (a_i \text{ and } c_i)$$
 (4)

ساختار و تئوری یک جمع کننده تک بیتی نمایش داده شد تاخیر این ساختار به علت نیاز به صبر کردن برای رسیدن بیت نقلی (۱۵ نانوثانیه) و همچنین جمع کردن (۱۲ نانوثانیه) است. ثانیه است.





Fig. 3: 4-bit Ripple Carry Adder [5]

ساختار ریپل ادر ۴ بیتی از کنار هم قرار گیری ۴ فول ادر تشکیل میشود که تاخیر ان میتواند یک جمع کننده و یک نقلی یعنی ۲۷ نانو ثانیه و یا یک جمع و دو تاخیر نقلی یعنی ۴۲ نانو ثانیه باشد.

ریپل ادر ۱۶ بیتی هم از کنار هم قرار گرفتن ۱۶ فول ادر و یا ۴ ریپل ادر ۴ بیتی ساخته میشود.



$$c_{i+1} = g_i + (p_i \bullet c_i) \tag{7}$$

$$s_i = c_i \oplus p_i \tag{8}$$

در بالا ساختار و نحوه محاسبه کری لوک اهد ادر نمایش داده شده این جمع کننده از فول ادر . یک واحد برای محاسبه بیت نقلی . carry propagate , carry generate تشکیل شده است

چون این جمع کننده در ابتدا عدد نقلی را محاسبه و مانند ریپل ادر. منتظر فول ادر قبلی نمیماند. سرعت بالاتری در محاسبه آن دارد در نتیجه دیلی کمتری در محاسبه جمع دارد.

ساختار ۱۶ بیت ان هم به صورت ۱۶ بیتی قابل نوشتن است و هم به صورت ۴ تا کری لوک اهد ۴ بیتی.

کری سلکت ادر:

ساختار این جمع کننده به این صورت است که برای هر دو ۴ بیت. جمع هر دو بیت متناظر را با احتساب کری ۱ و هم با احتساب کری ۰ حساب میکند و با استفاده از مولتی پلکسر و در زمان رسیدن کری ورودی جمع مربوط به ان را انتخاب و




Fig. 5: Regular 16-bit Carry Select Adder [4]

در خروجی قرار میدهد.

این جمع کننده چون نیاز به رسیدن بیت نقلی برای محاسبه جمع در هر مرحله ندارد از ریپل ادر سریع تر است اما چون به هر حال نیاز به رسیدن بیت نقلی در هر ۴ بیت دارد. از کری لوک اهد کند تر است.

ساختار ۱۶ بیت ان هم از کنار هم قرار گرفتن ۴ کری سلکت ۴ بیتی است.

مقایسه نهایی:

سرعت:

۱. کری لوک اهد

۲. کر*ی* سلکت ادر

۳. ريپل ادر

استفاده از گیت ها و پیچیدگی:

۱. کری سلکت ادر

۲. کری لوک اهد

۳. ریپل ادر