

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هسته پردازنده مرکزی


در میکروکنترلر ATmega16

فهرست مطالب

- هسته پردازنده مرکزی میکروکنترلر ATmega16
 - حافظه پشته و ثبات اشاره گر به پشته
 - ثبات وضعیت
 - فایل ثبات همه منظوره
 - واحد ALU
 - و زمانبندی اجرای دستورالعمل ها
 - بازنشانی و کنترل وقفه ها

• وظیفه اصلی هسته واحد پردازشگر مرکزی در این میکروکنترلر <mark>تضمین اجرای صحیح برنامه</mark> است.

• بنابراین واحد پردازشگر مرکزی میبایست قادر باشد که به حافظهها دسترسی داشته، محاسبات را انجام دهد، اجزاء مختلف میکروکنترلر را کنترل کند و قفهها را مدیریت کند.



دیاگرام بلوکی معماری میکروکنترلر ATmega16

• میکروکنترلر ATmega16 از معماری <mark>هاروارد</mark> با <mark>حافظههای جداگانه و گذرگاه های</mark> متفاوت برای برنامه و داده استفاده میکند.

• هنگامی که یک دستورالعمل اجراء میشود، دستورالعمل بعدی از حافظه برنامه پیشواکشی میشود.

र्थ रिक्स (मार्टी अर्थ) के

• این مفهوم موجب میشود که بتوان <mark>هر دستورالعمل را در یک پالس ساعت اُجراءً ِ اِن مفهوم موجب میشود که بتوان نوع حافظه فلش با قابلیت برنامهریزی درون سیستمی است.</mark>

rought clack pulse in the chine

- فایل ثبات با امکان دسترسی سریع، شامل ۳۲ ثبات ۸ بیتی همه منظوره با امکان دسترسی در یک چرخه ساعت است.
 - این مهم امکان <mark>اجرای عملیات ALU در تنها یک چرخه ساعت</mark> را فراهم می سازد.
- در یک عملیات ALU نمونه، در یک چرخه ساعت، دو عملوند از فایل ثبات خارج شده، عملیات روی آنها اجرا و نتیجه در فایل ثبات ذخیره می شود.

• جریان اجرای برنامه توسط پرشهای شرطی و غیرشرطی و دستورالعملهای صدازدن زیرروالها برقرار می شود. این مهم باعث می شود که مستقیما بتوان به تمام فضای حافظه دسترسی داشت. و بالمتناده از بالمتناده المتناده المتناده

• اغلب دستورالعملهای ATmega16 دارای یک قالب کلمه ۱۶بیتی هستند.


هر آدرس مربوط به حافظه برنامه شامل یک دستورالعمل ۱۶ و یا ۳۲ بیتی است.


• فضای حافظه برنامه فِلَش به دو قسمت شامل قسمت برنامه راهانداز و قسمت برنامه $B_{\infty t}$ کاربردی تقسیم میشود.

App lication

- هر دو قسمت دارای <mark>بیتهای قفل</mark> برای محافظت نسبت به نوشتن و خواندن هستند.
- دستورالمل SPM که امکان نوشتن در قسمت برنامه کاربردی حافظه فِلَش را فراهم می کند، باید در قسمت برنامه راهانداز قرار داشته باشد.

- ثبات وضعیت اطلاعاتی در خصوص نتیجه آخرین عملیات محاسباتی اجرا شده را در خود نگه میدارد.
 - این اطلاعات می توانند در جریان برنامه در دستورات شرطی استفاده شوند.
- لازم بذکر است که ثبات وضعیت هنگام ورود به روال وقفه ذخیره و یا هنگام خروج از آن بطور اتوماتیک بازیابی نمیشود و اینکار باید توسط نرمافزار انجام شود.






- برای فراهم ساختن <mark>امکان پذیرش وقفهها</mark> میبایست این بیت را فعال نمود.
 - اگر این بیت غیر فعال شود هیچ وقفهای پذیرفته نخواهد شد.
- بعد از وقوع هر وقفه، این بیت بطور خودکار صفر میشود و پس از اجرای دستورالعمل RETI دوباره فعال میشود تا امکان پذیرش وقفههای بعدی فراهم گردد.

Return from Interrupt

• این بیت می تواند مستقیما توسط دستورالعملهای SEI و CLI فعال و غیرفعال شود.



• دستورالعملهای (Bit LoaD) و BST (Bit Store) این بیت را به عنوان مقصد و مبداء برای بیتی که عملیات روی آن انجام گرفته بکار میبرند.

یک بیت از یک ثبات در مجموعه ثباتهای عمومی همه منظوره می تواند توسط دستورالعمل BST به درون بیت T کپی شود.
 ست شاه ها در بیست ۲ کربه

BST Rd, b $T \leftarrow Rr(b)$ Bit Store from Register to T

•یک بیت در T میتواند توسط دستورالعمل BLD در یک بیت در یک ثبات در مجموعه ثباتهای عمومی کپی شود.

بیت ۵، بیت H یا بیت نیمه نقلی (Half Carry):

• این بیت نشاندهنده رخداد یک نیمه توازن (۲ بر یک ایجاد شده بعد از بیت چهارم) در بعضی از عملیاتهای محاسباتی است.

• این بیت برای عملیاتهای <mark>بیسیدی</mark> مفید است.

بیت ۴، بیت <mark>S</mark> یا بیت <mark>علامت:</mark>

این بیت بیانگر <mark>یاء مانع جمع بین پرچمهای N و V</mark> میباشد.

S = V + N

Overflow

بیت ۳، بیت 🔽 یا <mark>سرریز:</mark>

این بیت، سرریز را در عملیات محاسباتی <mark>مکمل</mark> ۲ پشتیبانی می کند.

Overflow occurs when the carry flag and the overflow flag are different.

بیت ۲، بیت <mark>N</mark> یا <mark>منفی:</mark>

•این بیت منفی بودن نتیجه عملیات محاسباتی یا منطقی را نشان میدهد.

بیت ۱، بیت <mark>Z</mark> یا بیت <mark>صفر:</mark>

•این بیت نشاندهنده صفر شدن نتیجه یک عملیات محاسباتی و یا منطقی است.

بیت ۰، بیت <mark>C</mark> یا بیت <mark>نقلی:</mark>

•این بیت نشان دهنده رخداد بیت نقلی (۲ بر یک بعد از بیت هشتم) در عملیاتهای محاسباتی و یا منطقی است.

فایل ثبات همه منظوره

• مجموعه ثباتهای عمومی برای اجرای دستورالعملهای RISC تقویتشده میکروکنترلرهای AVR بهینه شده است.

• واحد محاسباتی-منطقی عملیات منطقی و محاسباتی را بین ثباتهای عمومی و یا بین ثبات و یک مقدار ثابت پشتیبانی مینماید.

• عملیات سادهی <mark>تک ثباتی</mark> نیز در ALU انجام می گیرد.

فایل ثبات همه منظوره

این ثباتها با شمارههای $\frac{R1}{R_0}$ الی $\frac{R32}{R31}$ در شکل زیر دیده میشوند:

ساختار مجموعه ثباتهای عمومی همه منظوره

General Purpose Working Registers

7	0	Addr.	
R0		\$00	
R1		\$01	
R2		\$02	
R13		\$0D	
R14		\$0E	
R15		\$0F	
R16		\$10	
R17		\$11	
R26		\$1A	X-register Low Byte
R27	,	\$1B	X-register High Byte
R28		\$1C	Y-register Low Byte
R29		\$1D	Y-register High Byte
R30		\$1E	Z-register Low Byte
R31		\$1F	Z-register High Byte


فایل ثبات همه منظوره

- اغلب دستورالعملهایی که روی ثباتهای عمومی انجام میشوند، به تمام ثباتها دسترسی مستقیم داشته و اغلب آنها دستورالعملهایی هستند که در یک چرخه ساعت انجام میشوند.
- به هر ثبات یک آدرس در فضای حافظه داده اختصاص داده شده است که موجب می شود این ثباتها مستقیما به اولین ۳۲ محل در فضای حافظه داده کاربر تصویر شوند.
- •چون این ثباتها در درون واحد پردازشگر مرکزی قرار دارند و بطور فیزیکی در فضای SRAM پیادهسازی نشدهاند، این ساختار حافظه انعطاف و سرعت بالایی را در دسترسی به ثباتها فراهم میکند.
- •واحد محاسبات و منطق ALU، بطور مستقیم با تمام ۳۲ ثبات مجموعه ثباتهای عمومی همه منظوره در ارتباط است.

فایل ثبات همه منظوره، ثبات های Y،X و Z


• ۶ ثبات از بین ۳۲ ثبات مجموعه ثباتهای عمومی یعنی ثبات های R26 تا R31 به عنوان ۳ جفت ثبات های R26 تا R31 به عنوان ۳ جفت ثبات ۱۶۹ بیتی هستند که به صورت اشاره گر برای آدرسدهی غیرمستقیم فضای داده استفاده می شوند.

- این ثباتها موجب کارایی بیشتر در محاسبات آدرس میشوند.
- یکی از این ۳ اشاره گر به منظور اشاره گر آدرس برای مراجعه به جداول جستجو استفاده میشود.



فایل ثبات همه منظوره، ثبات های Y ،X و Z

شکلهای زیر این ثباتها و موقعیت آنها را در مجموعه ثباتهای عمومی همهمنظوره نشان میدهند



Zو Y، Xو و X

واحد ALU

• عملیاتهای واحد ALU به سه دسته اصلی شامل عملیات <mark>ریاضی،</mark> <mark>منطقی</mark> و عملیات روی <mark>بیت</mark>ها تقسیم میشوند.

• بعضی از انواع میکروکنترلرهای ATmega16، یک ضربکننده با امکان انجام ضرب علامتدار و بدون علامت را پشتیبانی میکنند.

واحد ALU

• دسترسی تمامی دستورالعملهای مربوط به عملیات بین ثباتها به صورت مستقیم و در تنها یک چرخه دستورالعمل انجام میشود.

در این بین ۵ دستورالعمل محاسباتی- منطقی <mark>استثنا</mark> میباشند. این دستورالعملها ORI هستند که عملیات را بین مقادیر ثابت و ثباتها انجام ORI هستند که عملیات را بین مقادیر ثابت و ثباتها انجام میدهند.

• استثناء دیگر دستورالعمل $rac{ extsf{LDI}}{ extsf{LDI}}$ است که به منظور بارکردن بیدرنگ مقادیر ثابت به کار میرود. $rac{ extsf{e-g}}{ extsf{o}}$ به کار میرود.


این دستور العمل ها برروی نیمه دوم ثباتها (R16...R31) در مجموعه ثباتهای عمومی اجرا میشوند.

•دستورالعملهای SBC، SUB، SBC و OR و تمامی دیگر <mark>دستوالعملها که مابین</mark> <mark>دو ثبات و یا یک ثبات</mark> انجام می شوند، برروی <mark>تمام ثباتهای عمومی (R0...R31)</mark> اجرا می گردند.


- چند اسلاید بعد مفاهیم زمانبندی دسترسی عمومی را برای اجرای دستورالعمل ها ارائه مینماید.
 - <mark>میکروکنترلر</mark> ATmega16 <mark>توسط مولد ساعت راهاندازی میشود.</mark>
- این ساعت مستقیما از منبع ساعت تراشه تامین میشود. هیچگونه تقسیم در ساعت داخلی صورت نمی گیرد.

 شکل زیر چگونگی انجام واکشی و اجرای موازی دستورالعملها را منطبق بر معماری هاروارد و مفهوم فایل ثبات با دسترسی سریع نشان میدهد.

• این مفهوم اساسی معماری خط لوله برای دستیابی به سرعت ۱ میلیون دستورالعمل در ثانیه بازاء سیگنال ساعت ۱ مگاهرتز است.



• شکل زیر مفهوم زمانبندی داخلی برای فایل ثبات را نشان میدهد.



واكشى موازى دستورالعملها و اجراى دستورالعملها


• یک عملیات ALU با استفاده از دو عملوند ثباتی در یک چرخه ساعت اجراء و نتایج در ثبات مقصد ذخیره میشود.

• این بدین معنی است که در طول یک چرخه ساعت واحد، یک عملیات توسط ALU انجام می گیرد که شامل خارج شدن دو عملوند از مجموعه ثباتهای عمومی، انجام عملیات در درون ALU بر روی عملوندها و نهایتا ذخیره نتیجه در درون مجموعه ثباتهای عمومی می باشد.

فضای حافظه I/O

• <mark>فضای حافظه I/O،</mark> شامل <mark>۶۴ آدرس برای عملیاتهای مرتبط با ماژولهای داخلی میکروکنترلر و <mark>ثباتهای کنترلی</mark> آنهاست.</mark>

• حافظه I/O می تواند مستقیما مورد دسترسی قرار گیرد و یا به عنوان محلهای داده که بعد از فایل ثبات قرار دارند محسوب شود (محدوده 5F - 50) . \Box



48

حافظه داده SRAM، فایل ثبات و حافظه I/O

	Register File	Data Address Space Data Address Space
I	R0 R1	• شكل مقابل نشان دهنده سازمان حافظه <mark>SRAM</mark> شكل مقابل نشان دهنده سازمان حافظه
	R2 	میکروکنترلر ATmega16 می باشد. ۶۵ بایت دمجود ندارند رددانع
	R29 R30	\$001D \$001E
I	R31 I/O Registers	• فایل ثبات، حافظه الله الله حاده SRAM الربراهم بعزاز بنگ لا معمد با تن نگاریم
	\$00 \$01	<u>داخلی همگی در ۱۱۲۰ مکان بائین حافظه داده</u> قرار
	\$02 	در ۱۰۰۵ ساده بازی ناری در ۱۰۰۰
	\$3D \$3E	\$005D \$005E
	\$3F	\$005F

• اولین ۹۶ محل در حافظه داده فایل ثبات و حافظه I/O را آدرسدهی میکنند.

• ۱۰۲۴ مکان بعدی حافظه داده SRAMرا آدرس

mov Rd, Rr, Copy Register Rd - Rr LD Rd, X ; Load Indirect Rd = (X)

Usle - 1119

Internal SRAM \$0060

\$0061

\$045E

فضای حافظه داده و ثباتهای عمومی همه منظوره

1.1

<mark>دهی می کنند</mark>.

پشته و اشاره کر پشته

- اشاره گر پشته قابل دسترسی بصورت نوشتنی *اخ*واندنی در فضای I/O هستند.
- <mark>پشته در حافظه SRAM قرار دارد</mark> و در نتیجه اندازه پشته به اندازه SRAM و مقداری از آن که به عنوان پشته در نظر گرفته شده است، بستگی دارد.
- حافظه پشته برای <mark>ذخیره داده های موقتی، آدرس بازگشت از زیرروال</mark> و <mark>بازگشت از سرویس وقفه</mark> استفاده می شود.
- حافظه پشته میتواند از بزرگترین آدرس حافظه داده SRAM شروع شده و به آدرس های کوچکتر ادامه یابد.

- هنگامی که وقفهای اتفاق میافتد و یا فراخوانی یک زیرروال صورت میگیرد، مقدار آدرس بازگشت موجود در شمارنده برنامه (PC) در پشته ذخیره میشود.
- پشته عملا در <mark>حافظه داده عمومی SRAM</mark> قرار دارد و در نتیجه اندازه پشته به اندازه کل SRAM و سایر کاربردهای آن محدود می شود.
- کلیه برنامه های کاربر باید اشاره گر پشته را در روالِ <mark>بازنشانی</mark> و قبل از اجرای هر زیر روال یا وقفه مقداردهی اولیه کنند.

حافظه پشته و ثبات اشاره گر به پشته

• <mark>اشاره *گر* ۱۶ بیتی پشته</mark> که همیشه به <mark>بالای پشته</mark> اشاره می کند، قابل خواندن و نوشتن است و در <mark>فضای ورودی/خروجی</mark> قرار دارد.

• در میکروکنترلر ATmega16، اشاره گر پشته باید <mark>بالای آدرس 60 (بعد از فضای I/O) باشد.</mark>

•شکل زیر اشاره گر پشته را نشان میدهد:

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	_
	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

حافظه داده SRAM، فایل ثبات و حافظه

Register File	Data Address Space
R0	\$0000
R1	\$0001
R2	\$0002
R29	\$001D
R30	\$001E
R31	\$001F
I/O Registers	
\$00	\$0020
\$01	\$0021
\$02	\$0022
\$3D	\$005D
\$3E	\$005E
\$3F	\$005F
	Internal SRAM

• شكل مقابل نشان دهنده سازمان حافظه SRAM ميكروكنترلر ATmega16 مي باشد.

• اشاره گر پشته باید بالای آدرس 60\$ (بعد از فضای I/O) در بخشی در ۱۰۲۴ آخر حافظه داده SRAM واقع شود.

فضای حافظه داده و ثباتهای عمومی همه منظوره

\$0060 \$0061

\$045E \$045F